

WA-FTB

ПЕДАЛЬ ЭФФЕКТА WARM AUDIO WA-FTB FOXY TONE BOX



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания Warm Audio предоставляет ограниченную годовую гарантию на данную продукцию. Гарантируется отсутствие дефектов материалов и качество изготовления изделия на период, равный одному году с даты первоначальной покупки. Гарантия дается первоначальному покупателю, на которого зарегистрировано оборудование. Настоящая гарантия не предусматривает права передачи.

Гарантия не распространяется на случаи повреждений, вызванных несанкционированным обслуживанием прибора либо самостоятельными электрическими/механическими модификациями прибора. Настоящая гарантия не покрывает повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации, неумышленной поломкой, некорректным использованием, непригодными параметрами электропитания, такими как ошибочное включение в сеть, некорректное напряжение или частота, нестабильная подача электропитания, потеря заземления (для приборов с 3-контактным заземленным кабелем питания), либо вызванные воздействием на прибор неблагоприятных условий окружающей среды, таких как сырость, влага, дым, огонь, песок или другие инородные частицы, а также экстремальных температур.

Компания Warm Audio будет по собственному усмотрению принимать решение о ремонте или замене продукта в установленные сроки. Настоящая ограниченная гарантия распространяется только на продукты, определенные как имеющие брак, и не покрывает убытки, связанные с арендой оборудования или потерей прибыли и т.д. Для получения более подробной информации по вашей гарантии либо для размещения заявки на сервисное обслуживание, пожалуйста, посетите наш сайт www.warmaudio.com.

Настоящая гарантия распространяется на продукты, приобретенные в США. Для получения информации по гарантии в вашей стране, пожалуйста, обратитесь к региональному дистрибьютору Warm Audio. Настоящая гарантия дает вам определенные юридические права, которые могут различаться в зависимости от страны проживания. Кроме того, в зависимости от страны проживания вы можете иметь другие права, в дополнение к указанным в данном соглашении. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к региональному законодательству вашей страны либо к официальному дистрибьютору Warm Audio в вашем регионе.

НЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если ваше устройство оказалось неисправным вне гарантийного периода либо условий, мы по-прежнему с вами и готовы осуществить ремонт вашего изделия за небольшой сервисный сбор. Для получения дополнительной информации либо для размещения заявки на ремонт, пожалуйста, свяжитесь с нами через наш сайт www.warmaudio.com.

При надлежащем обращении ваше оборудование Warm Audio будет служить вечно и принесет тонны удовольствия от использования. Мы искренне верим, что лучшая реклама – это должным образом работающее устройство, которое постоянно и с радостью используется. Давайте вместе сделаем это возможным.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. **Прочитайте данные инструкции** по технике безопасности и эксплуатации до начала использования прибора.
2. **Сохраните данные инструкции** по технике безопасности и эксплуатации для обращения к ним во время дальнейшего использования прибора.
3. **Обратите внимание на все предупреждения**, касающиеся прибора и техники безопасности.
4. **Следуйте всем инструкциям** по технике безопасности и эксплуатации.
5. **Не используйте данное устройство рядом с водой** либо в среде с повышенной влажностью, например, в сыром помещении или рядом с бассейном и т.д.
6. Протирайте устройство только сухой тканью.
7. Не блокируйте вентиляционные отверстия. Выполните установку прибора в соответствии с инструкциями производителя.
8. Не устанавливайте прибор рядом с любыми источниками тепла, такими как радиаторы, обогреватели, печи и т.д. (включая усилители).
9. Не пренебрегайте защитными функциями электрической штепсельной вилки: поляризованной или с заземлением. Поляризованная вилка состоит из пары плоских параллельных контактов-ножей, один из которых (нейтральный) шире. Вилка с заземлением содержит два плоских контакта-ножа и третий заземляющий контакт. Более широкий контакт и заземляющий контакт обеспечивают вашу безопасность. Если вилка, идущая в комплекте с прибором, не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены розетки.
10. Проследите, чтобы шнур питания не был пережат и чтобы на него не наступали, особенно со стороны штепсельной вилки, розетки и места выхода шнура из прибора.
11. Используйте комплектующие/аксессуары, указанные производителем.
12. Используйте только стойки, штативы, кронштейны, платформы, каретки, указанные производителем либо поставляемые вместе с прибором. При использовании каретки или рэкового шкафа будьте аккуратны при перемещении каретки/устройства во избежание опрокидывания прибора.
13. Выключайте прибор из сети во время грозы или если долго не планируете его использовать.
14. Поручайте сервисное обслуживание квалифицированному персоналу. Обслуживание требуется при любом повреждении устройства, например, при повреждении шнура питания или штепсельной вилки, пролитии жидкости, падении других предметов на прибор, попадании прибора под дождь или во влажную среду, падении самого прибора, а также если прибор не работает корректно.

15. **ВНИМАНИЕ:** руководство по сервисному обслуживанию предназначено для использования только квалифицированным персоналом. Во избежание поражения электрическим током не производите никаких действий кроме тех, которые описаны в инструкции по эксплуатации, если вы не обладаете надлежащей квалификацией.

ЗНАКОМСТВО С ПРОДУКТОМ

«Грязный», бархатный, великолепный

Оригинальный “foxy” эффект Fuzz, появившийся в начале 70-х и украсивший записи таких легендарных артистов, как ZZ Top, Peter Frampton, Parliament-Funkadelic и других. Притягивающая как слух, так и взгляд, эта покрытая бархатом педаль с поистине мощным и злым тоном быстро завоевала популярность.

Warm Audio Foxy Tone Box точно воссоздает схему тех времён и предлагает вам лучшие характеристики, взятые у легендарной модели. И что самое главное, без необходимости платить за это сумасшедшие “винтажные” цены!

С заботой об источнике

Каждый Foxy Tone Box собирается вручную из компонентов премиум-класса. Для точного тонального отклика мы использовали особые германиевые транзисторы NOS Fairchild – те самые, которые были в оригинальных педалях, а также германиевые диоды, углеродные резисторы высокой мощности и пленочные конденсаторы. В результате мы получили что-то вроде «капсулы времени», переносящей музыканта в эпоху исключительной музыкального «изобилия», где творчество бурлило сродни лавовым лампам и где господствовал fuzz.


Добавьте фузза

Как и в оригинальной версии, Foxy Tone Box имеет регуляторы громкости (Volume), сустейна (Sustain) и Fuzz (от «Mellow» – классического мягкого тона – до «Brite» – резкого и яркого), а также переключатель для включения октавного эффекта. С помощью WA-FTB вы можете получить весь спектр «грязного» звучания: от мягкого и приглушенного хруста до всеобъемлющего обжигающего фузза. И все это дает одна универсальная педаль.

Для начала отключите Octave и поверните Fuzz в положение «Mellow» для получения теплого прямоугольного искажения. Затем включите эффект Octave, поверните Fuzz до положения «Brite» и увеличьте сустейн для максимальных, гиперсжатых тонов, которые едва цепляются за жизнь!

Разумеется, электрогитара – самое очевидное применение для данной педали, но попробуйте ее применить также на синтезаторах, драм-машинах, бас- или акустической гитаре и других инструментах. Вам нужно только подключить кабель, а Foxy Tone Box добавит фузз к любому источнику! (Брюки-клевш в комплекте не идут.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



1. ПЕДАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (FOOTSWITCH):

Осуществляет переключение между эффектом и режимом bypass.

2. ГРОМКОСТЬ (VOLUME)

Эта ручка управляет общей громкостью эффекта. В зависимости от настроек ручек SUSTAIN и FUZZ Вам может понадобиться увеличить или уменьшить громкость с помощью этого регулятора, чтобы она соответствовала громкости bypass-сигнала.

3. СУСТЕЙН (SUSTAIN)

Данная ручка определяет количество fuzz, применяемого к сигналу. Вместе с ручками VOLUME и FUZZ она позволяет добиться вариаций тона от мягкого приглушенного хруста до всеобъемлющего, обжигающего, психоделического натиска.

4. OCTAVE SUSTAIN

Данный переключатель активирует октавный эффект, который добавляет ноту на октаву выше сыгранной. Этот эффект будет выражен в большей или меньшей степени в зависимости от настроек SUSTAIN и FUZZ, а также типа звукоснимателей на вашей гитаре.

5. FUZZ (MELLOW-BRITE)

Данная ручка по сути является контролем тона. Поворот ее в сторону против часовой стрелки дает темный (насыщенный низами) тон, в то время как поворот в сторону по часовой стрелке добавляет высокие частоты. Будьте осторожны при выкручивании ручки по часовой стрелке до упора! Кажется, ваш инструмент уже не слышно...

6. AMP JACK

Разъем типа jack 1/4" для подключения вашего усилителя.

7. INST JACK

Разъем типа jack 1/4" для подключения вашей гитары (или бас-гитары, клавиш, драм-машины и т.д.). Foxy Tone Box может принимать сигналы любых инструментов или

устройств линейного уровня. Если вы можете подключить кабель к инструменту, значит, к нему можно применить Fuzz!

8. LED INDICATOR

Индикатор питания загорается, когда кабель подключается ко входу INST.

9. DC POWER ADAPTER JACK

Фоку Tone Box может питаться от внутренней батарейки 9 В или по кабелю от стандартного блока питания (идет в комплекте). Чтобы получить доступ к батарейке, извлеките четыре винта, расположенные по углам внизу педали. (Если вы используете блок питания, ресурс батарейки расходоваться не будет.)

Характеристики:

- Точное воссоздание оригинальной схемы Fuzz «Фоху» со 100% аналоговым, полностью дискретным сигнальным трактом;
- Везде используются компоненты премиум-класса, включая германиевые транзисторы Fairchild NOS 2N3565, обнаруженные в исходной схеме;
- Углеродные резисторы, германиевые диоды 1N34A и пленочные конденсаторы премиум-класса;
- Истинный bypass;
- Золотое напыление на PCB;
- Регуляторы VOLUME, SUSTAIN и FUZZ;
- Переключатель OCTAVE SUSTAIN для включения эффекта на октаву выше;
- 1/4" входные (INST) и выходные (AMP) разъемы;
- Светодиодный индикатор питания;
- Превосходный винтажный корпус, обтянутый оранжевым бархатом;
- Питание от батарейки 9 В или стандартного блока питания 9 В (идет в комплекте);
- Потребляемая мощность: 1.5 мА;
- Ширина: 16.5 см;
- Длина: 9.5 см;
- Высота: 3.8 см;
- Вес: 450 грамм.

ПРИМЕРЫ НАСТРОЕК



Round 'N Wooly



Supremely Psychedelic



Got Strat?



Fuzzy Lady