

Korg X50

Руководство пользователя

Музыкальный синтезатор

Официальный и эксклюзивный дистрибутор компании Korg на территории России, стран Балтии и СНГ — компания A&T Trade.

Данное руководство предоставляется бесплатно. Если вы приобрели данный прибор не у официального дистрибутора фирмы Korg или авторизованного дилера компании A&T Trade, компания A&T Trade не несет ответственности за предоставление бесплатного перевода на русский язык руководства пользователя, а также за осуществление гарантийного сервисного обслуживания.

© ® A&T Trade, Inc.

Гарантийное обслуживание

*По всем вопросам, связанным с ремонтом или сервисным обслуживанием музыкального синтезатора Korg X50, обращайтесь к представителям фирмы Korg — компании A&T Trade.
Телефоны для справок (495) 117-4400, 117-0055, e-mail: prosound@attrade.ru*



Предварительные замечания

Расположение

Эксплуатация прибора в нижеперечисленных условиях может привести к его выходу из строя или серьёзным сбоям в работе.

- При воздействии прямого солнечного света
- При высокой температуре и/или влажности
- В сильно запыленных или загрязненных местах
- Вблизи источников интенсивных вибраций
- Вблизи магнитных полей

Электропитание

Входящий в комплект поставки адаптер питания запрещается подключать к сети переменного тока с напряжением, отличным от паспортного.

Взаимодействие с другими электроприборами

Данный прибор оснащен встроенным микрокомпьютером. Вследствие этого возможны помехи в работе расположенных вблизи приёмников радио- и телевизионного сигнала. По возможности устанавливайте их на известном расстоянии от прибора.

Обращение с прибором

Чтобы избежать поломок, не прикладывайте существенных физических усилий при работе с регуляторами и кнопками прибора.

Уход

Если поверхность прибора загрязнилась, протрите ее чистой сухой тканью. Ни в коем случае не применяйте жидких очистителей, таких как бензол, растворитель, чистящие смолы или горючие полироли.

Руководство пользователя

После ознакомления с данным руководством, сохраните его в качестве справочника по работе с инструментом.

О посторонних предметах

Никогда не устанавливайте рядом с прибором емкостей с жидкостью. Попадание жидкости внутрь может привести к выходу прибора из строя, возгоранию или поражению электрическим током.

Внимательно следите за тем, чтобы внутрь прибора не попадали металлические предметы. Если это произошло, немедленно отключите прибор от сети питания. Затем обратитесь к ближайшему дилеру Korg, или в магазин, где был приобретен прибор.

Знак CE для Европейских стандартов

Знак CE, расположенный на оборудовании компании KORG, работающем от сети переменного тока и выпущенном до 31 декабря 1996 г., означает соответствие оборудования стандарту EMC (89/336/EEC) и соглашению о знаке CE (93/68/ECC).

Использование знака CE на оборудовании, выпущенном после 1 января 1997, означает соответствие стандарту EMC (89/336/EEC), соглашению о знаке CE (93/68/ECC) и стандарту Low Voltage (73/23/EEC).

Также знак CE, расположенный на оборудовании компании KORG, работающем от батарей, означает соответствие оборудования стандарту EMC (89/336/EEC) и соглашению о знаке CE (93/68/ECC).

- Названия Apple, Mac и Audio Units представляют собой торговые марки корпорации Apple Computer, Inc., зарегистрированные в США и других странах.
- Windows XP является торговой маркой корпорации Microsoft Corporation, зарегистрированной в США и других странах.
- VST является торговой маркой Steinberg Media Technologies GmbH.
- RTAS является зарегистрированной торговой маркой корпорации Avid Technology, Inc. и ее подразделений.
- Все прочие названия компаний, приборов, форматов и т.д. являются зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими своим обладателям.

Благодарим Вас за приобретение клавишного синтезатора Korg X50! Чтобы работа с инструментом была долгой и плодотворной, внимательно изучите данное руководство и следуйте изложенным в нем инструкциям.

О данном руководстве

Входящие в руководство пользователя документы и их использование

В комплекте с синтезатором поставляются следующие документы.

- Руководство пользователя
- Руководство «Параметры инструмента» («Parameters Guide», находится на прилагаемом компакт-диске)

Руководство пользователя

Прежде всего рекомендуется ознакомиться с этим руководством.

В нем рассказывается об устройстве прибора, его подключении к внешнему оборудованию и основных операциях, а также дается краткое описание каждого режима работы. Руководство содержит описание базовых манипуляций с прибором, как то: выбор и редактирование звуков, использование арпеджиатора, эффектов и наборов ударных.

В конце документа находится информация по устранению неполадок, технические характеристики и другие полезные сведения.

Параметры инструмента

Руководство «Параметры инструмента» содержит подробную информацию о параметрах и установках X50, организованную по схеме «Режим – Страница меню». Для каждого эффекта приводится описание принципа действия и управляющих параметров.

Обращайтесь к данному руководству в случае, если на дисплее отображен незнакомый параметр, или если необходимо подробнее узнать о какой-либо функции инструмента.

Дополнительные соглашения

Параметры, отображаемые на дисплее “ “

Параметры, отображаемые на ж/к дисплее прибора, заключены в двойные кавычки “ “.

Жирный шрифт

Значения параметров обозначаются жирным шрифтом. Особо важная информация также выделена жирным шрифтом.

Последовательность операций 1.2.3.

Процедура, состоящая из нескольких операций, обозначается как 1., 2., 3. и т.д.

Символы

Данные символы обозначают соответственно предупреждение и важное замечание касательно работы с MIDI-протоколом.

Примеры информации, отображаемой на экране

Значения параметров, показанные на рисунках в данном руководстве, приведены для наглядности, и могут не совпадать с реальными значениями на экране инструмента.

Обозначения, используемые при описании операций с MIDI

Аббревиатура CC# используется для обозначения номера сообщения Control Change. В расшифровке MIDI-сообщений числа в квадратных скобках [] всегда указываются в шестнадцатеричной системе счисления.

Быстрый старт

Секция «Быстрый старт» предназначена для тех, кто хочет немедленно приступить к работе с инструментом.

Здесь рассказывается о подключении X50 к звуковоспроизводящему оборудованию, прослушивании демонстрационных композиций и базовых возможностях управления звуком.

После прочтения раздела «Быстрый старт» настоятельно рекомендуется ознакомиться с остальными разделами руководства пользователя X50.

Подключение

⚠ Прежде чем производить любые подсоединения, необходимо отключить питание инструмента и всех прочих аудиоприборов. Имейте в виду, что в противном случае можно серьезно повредить акустические системы и усилитель.

1. Подключение питания


Подсоедините к X50 входящий в комплект поставки адаптер питания, затем подключите его к розетке сети переменного тока. Используйте только адаптер, входящий в комплект поставки X50.

2. Подключение аудиооборудования


При помощи стандартных кабелей с 1/4" разъемами соедините гнезда (MAIN OUTPUT) L/MONO и R с аудиовходами мониторной системы, микшерной консоли и т.д.

Для работы с наушниками подключите их к гнезду, расположенному слева на передней панели прибора. Через данный выход воспроизводится тот же самый сигнал, что и через выходы (MAIN OUTPUT) L/MONO и R.

Подключение адаптера питания



Подключение аудиооборудования



- Поверните регулятор громкости синтезатора [VOLUME] в крайнее левое положение. Включите акустические системы и установите рабочий уровень громкости.
- Включите X50 нажатием на кнопку POWER на тыльной панели.
- Медленно поверните регулятор синтезатора [VOLUME] вправо, установив тем самым нужный уровень громкости.

Воспроизведение программ и комбинаций


По умолчанию непосредственно после включения питания запускается комбинационный режим.

Начните играть на клавиатуре, и послушайте звучание комбинации 000 из банка A. Любая комбинация может содержать до 8 программ с наложением, разделением или переключением в зависимости от силы нажатия на клавиши. Кроме того, в комбинации может быть задействовано 2 арпеджиатора одновременно (в программном режиме – один). Таким образом, в комбинационном режиме можно создавать сложные, насыщенные звуки.

Однако к прослушиванию комбинаций мы вернемся позднее. Для начала давайте переключимся в программный режим. Программы представляют собой основу звучания X50.

Замечание: Если при игре на клавиатуре звук не воспроизводится, проверьте повторно все соединения. Убедитесь, что регуляторы громкости синтезатора и усилителя находятся в рабочем положении.

Выбор программ по банку и номеру



- Нажмите на кнопку [PROGRAM] (подсветка кнопки будет включена). Обратите внимание на то, что в верхней строке дисплея отображается сообщение “Prog 0: Play” (название режима, номер страницы, название страницы).



- Убедитесь, что на экране выделена строчка “Program Select” (Номер и имя программы). Если это не так, выделите параметр “Program Select”, перемещая клик-пойнт в направлениях ▲ и ▼.
- Для выбора программы вращайте колесо [VALUE]. Кроме того, можно нажать на кнопку клик-пойнта для выделения параметра “Program Select”, а затем перемещать клик-пойнт в направлениях ▲ и ▼ для смены программы. Для подтверждения выбора следует повторно нажать на кнопку клик-пойнта.
- Для переключения банков нажмите на одну из кнопок PROG BANK [A] – [GM].

При смене банка загорится подсветка соответствующей кнопки, а название банка будет отображено в левой части дисплея.

К примеру, для выбора банка B следует нажать на кнопку PROG BANK[B]. Кнопка будет подсвечена, а слева на дисплее появится сообщение “Bank B”. При нажатии на кнопку выбора банка [GM] будет происходить циклическое переключение между банками G и g(d): G → g(d) → G → g(d) → ...

Программы X50 собраны в банки, по 128 программ в каждом (кроме банка g(d)). Выберите банк, затем выберите программу из данного банка.

- Для прослушивания выбранной программы начните играть на клавиатуре.


Во время исполнения используйте колесо [PITCH], колесо [MOD], кнопки [SW1]/[SW2] и другие регуляторы для изменения характера звучания. В зависимости от выбранной программы одни и те же регуляторы могут изменять её звучание различным образом.

Более подробно о работе с контроллерами см. стр. 8.

Для знакомства со звучанием выбранной программы можно нажать на кнопку [AUDITION]. В этом случае загорится подсветка кнопки, и начнется автоматическое воспроизведение риффа или музыкальной фразы, характерных для выбранной программы.

Выбор программ по категориям

В Korg X50 встроена функция выбора программ по категориям, например “бас”, “ударные”, “синтетический пад” и т.д.



- Нажмите на кнопку [CATEGORY]. На дисплее отобразится меню категорий.




- Для смены категорий можно использовать кнопки [PAGE+] и [PAGE-].

К примеру, если выбрать значение 00: Keyboard, будет выбрана категория Keyboard (“Клавишные”). В ней содержатся звуки акустического фортепиано, электропиано, клавинета и т.д.

- Теперь при помощи колеса [VALUE] или перемещая клик-пойнт в направлениях [▲] и [▼] можно пролистывать программы, содержащиеся в выбранной категории.
- Для подтверждения выбора нажмите на кнопку [MENU/OK]. Для отмены нажмите на кнопку [EXIT/CANCEL].

Замечание: Для переключения категорий можно выбрать параметр “Category No” при помощи перемещений клик-пойнта в направлениях [◀] и [▶], а затем использовать колесо ввода данных [VALUE].

Выбор комбинаций по банку и номеру



- Нажмите кнопку [COMBINATION] (подсветка кнопки будет включена). Обратите внимание на то, что в верхней строке дисплея отображается сообщение “Combi 0: Play” (название режима, номер страницы, название страницы).



- Убедитесь, что на экране выделен параметр “Combi Select” (номер и имя комбинации). Если это не так, выделите параметр “Combi Select”, перемещая клик-пойнт в направлениях **▲** и **▼**.
- Для выбора комбинации вращайте колесо [VALUE].
- Для переключения банков нажмите на одну из кнопок COMBI BANK [A] – [C].

При смене банка загорится подсветка соответствующей кнопки, а название банка будет отображено на дисплее слева.

К примеру, для выбора банка B следует нажать на кнопку COMBI BANK [B]. Кнопка будет подсвеченa, а слева на дисплее появится сообщение “Bank B”.

Комбинации X50 собраны в банки, по 128 комбинаций в каждом. Выберите банк, следом выберите комбинацию из данного банка.

- Для прослушивания выбранной комбинации начните играть на клавиатуре.

Во время исполнения используйте колесо [PITCH], колесо [MOD], кнопки [SW1]/[SW2] и другие регуляторы для изменения характера звучания. В зависимости от выбранной комбинации одни и те же регуляторы могут изменять её звучание различным образом.

Замечание: Использовать кнопку [AUDITION] при работе с комбинациями нельзя.

Выбор комбинаций по категориям


В комбинационном режиме также можно производить выбор программ по категориям, подобно тому, как это происходит в программном режиме. Подробнее см. стр. 6.

Использование контроллеров для управления звучанием

Для управления звучанием X50 используются колеса [PITCH] и [MOD], кнопки [SW1]/[SW2], а также вращающиеся регуляторы REALTIME CONTROLS.


Колесо [PITCH], колесо [MOD]

Колеса [PITCH] и [MOD], расположенные слева на лицевой панели, используются для управления высотой звучания и глубиной модуляции. Характер изменения звучания при манипуляциях с колесами [PITCH] и [MOD] определяется выбранной программой или комбинацией.



Регуляторы REALTIME CONTROLS [1], [2], [3], [4], кнопка [SELECT]

Кнопка [SELECT] применяется для выбора режима A/B/C работы вращающихся регуляторов [1] – [4]. Регуляторы [1] – [4] могут быть использованы для управления тембром, параметрами эффектов, арпеджиатором и т.д. непосредственно в процессе исполнения.



Рассмотрим, как регуляторы REALTIME CONTROLS работают в программном режиме.

- Нажмите на кнопку [PROG] (подсветка кнопки загорится).
- Выберите параметр “Program Select” (номер и имя программы), а затем вращайте колесо [VALUE] для выбора нужной программы.
- Нажмите на кнопку REALTIME CONTROLS [SELECT] до тех пор, пока не загорится светодиод “A” справа от кнопки.
- Вращайте регулятор [1] (LPF CUTOFF) для настройки частоты среза обрезного фильтра высоких частот. При этом яркость звучания выбранной программы будет изменяться. Обычно вращение влево соответствует более глухому, «теплому» звучанию, вращение вправо – более яркому, «пронзительному» звучанию.
- Вращайте регулятор [2] (RESONANCE/HPF) для управления уровнем резонанса обрезного фильтра высоких частот или частотой среза обрезного фильтра низких частот. Это зависит от типа фильтра, установленного для выбранной программы. Увеличение глубины резонанса усиливает отдельные гармоники в спектре, придавая тем самым звуку необычную окраску.

Частота среза обрезного фильтра низких частот определяет нижнюю границу диапазона пропускаемых частот.

6. Вращайте регулятор [3] (EG-INTENSITY) для изменения глубины воздействия огибающей фильтра.
Обычно вращение регулятора влево соответствует уменьшению глубины воздействия огибающей, вращение вправо – ее увеличению. Поскольку данная огибающая управляет фильтром, регуляторы [1] и [3] следует использовать совместно.
7. Вращайте регулятор [4] (EG-RELEASE) для изменения времени затухания огибающих фильтра и амплитуды. Данный параметр определяет длительность затухания звука после отпускания клавиши.
Обычно вращение данного регулятора влево уменьшает время затухания, в то время как вращение вправо – увеличивает его.
8. Нажмите на кнопку REALTIME CONTROLS [SELECT] один раз. Должен загореться светодиод “B” справа от кнопки.
В режиме B регуляторы [1] – [4] используются для управления параметрами, определенными в программе. В зависимости от настроек программы можно регулировать громкость, время портамента, панораму, параметры огибающих, эффекты обработки и т.д. Вращайте регуляторы [1] – [4], чтобы ознакомиться с характером их воздействия на звучание выбранной программы.

Замечание: Просмотреть функции, назначенные на регуляторы [1] – [4] в режиме B, можно на странице 0: Play, Program для программного режима и 0: Play, Combination для комбинационного режима.

Использование арпеджиатора

При просмотре различных программ и комбинаций Вы, возможно, обратили внимание на то, что некоторые из них воспроизводят нотные последовательности автоматически. Это является результатом работы арпеджиатора.

Арпеджиатор представляет собой функцию, которая автоматически генерирует арпеджио (разбитые аккорды). Большинство арпеджиаторов проигрывают арпеджио, если зажать какой-либо аккорд на клавиатуре.

Korg X50 оснащен полифоническим арпеджиатором, что дает возможность воспроизводить огромное количество аккордовых обращений или музыкальных фраз, основанных на сыгранных на клавиатуре нотах. Это позволяет использовать арпеджиатор для игры ударных или басовых партий, а также гитарных и клавишных риффов. Помимо этого, арпеджиатор является важной частью процесса создания звука при работе с динамически изменяющимися подкладами, синтетическими звуками или специальными эффектами.

В программном режиме используется один арпеджиатор.

В комбинационном и мультитембральном режимах можно использовать два арпеджиатора одновременно. Таким образом можно применять отдельные рисунки для ударных и басовых партий, разделять клавиатуру на две зоны или использовать скорость нажатия на клавиши для переключения между двумя арпеджиаторными паттернами.

Рассмотрим работу арпеджиатора в программном режиме.

Использование регуляторов REALTIME CONTROLS для управления арпеджиатором

1. Нажмите на кнопку [PROG] (подсветка кнопки загорится).
2. Выберите параметр “Program Select” (номер и имя программы), а затем вращайте колесо [VALUE] для выбора нужной программы. Обратите внимание на то, что при выборе некоторых программ загорается подсветка кнопки [ARP ON/OFF]. Выберите одну из таких программ и начните играть на клавиатуре. Арпеджиатор будет запущен автоматически.
Для прочих программ включение арпеджиатора производится вручную – для этого следует нажать на кнопку [ARP ON/OFF]. Ее подсветка загорится, указывая на то, что арпеджиатор активен. Начните играть на клавиатуре для запуска арпеджиатора.
3. Нажмайтe на кнопку REALTIME CONTROLS [SELECT] до тех пор, пока не загорится светодиод “C” справа от кнопки.
4. Для смены темпа воспроизведения вращайте регулятор [4] (TEMPO).
5. Вращайте регулятор [1] (ARP-GATE) для смены длительности нот, генерируемых арпеджиатором.
Замечание: При центральном (на 12 часов) положении регуляторов [1] – [3] арпеджиатор использует значения, заданные в настройках программы.
6. Вращайте регулятор [2] (ARP-VELOCITY) для смены громкости звучания нот, генерируемых арпеджиатором.
7. Вращайте регулятор [3] (ARP-LENGTH) для смены длительности арпеджиаторного паттерна.
Изменение длительности арпеджиаторного паттерна оказывает влияние на характер звучания паттерна. Данный регулятор не оказывает никакого воздействия при работе с пресетными паттернами (UP, DOWN, ALT1, ALT2 и RANDOM).

Смена арпеджиаторного паттерна

В памяти X50 содержатся пресетные (Preset-0 – Preset-4) и пользовательские (U000 – U250) арпеджиаторные паттерны.

- Нажмите на кнопку [PAGE+] для перехода к странице PROG 0: Play, Arp. Play.




- При помощи перемещений клик-пойнта в направлениях [◀], [▶], [▲], [▼] выберите параметр “Pattern” и используйте колесо [VALUE] для выбора арпеджиаторного паттерна.
- Для прослушивания выбранного паттерна начните играть на клавиатуре.

Прослушивание демонстрационных композиций

В памяти X50 содержится несколько демонстрационных композиций.

Прослушайте их для того, чтобы ознакомиться со звучанием Korg X50.



- Удерживая кнопку [CATEGORY], нажмите на кнопку [AUDITION].

На дисплее будет отображено окно проигрывателя демонстрационных песен:



- Нажмите на кнопку [AUDITION] для начала воспроизведения.
- Для остановки нажмите на кнопку [AUDITION] еще раз.
- Для того, чтобы выбрать определенную демонстрационную композицию, используйте перемещение клик-пойнта в направлениях [▼] и [▲] для выделения названия песни на дисплее. Затем выберите нужную песню при помощи колеса [VALUE].
- Для выхода из проигрывателя демонстрационных песен нажмите на кнопку [EXIT/CANCEL].

Кроме того, для выхода можно воспользоваться кнопками [PROG], [COMBI], [GLOBAL] или [MULTI].

Смена режима воспроизведения

- X50 предоставляет пользователю два режима воспроизведения демонстрационных песен. С помощью перемещений клик-пойнта в направлениях [◀], [▶], [▲], [▼] выберите параметр “Play Mode” и используйте колесо [VALUE] для смены режима.

Continue to next song: Как только закончится одна демонстрационная композиция, автоматически будет начато воспроизведение следующей.

Stop at end of selected song: Как только закончится выбранная демонстрационная композиция, воспроизведение будет остановлено.

- Если требуется, чтобы все демонстрационные композиции проигрывались в непрерывном режиме, при помощи перемещений клик-пойнта в направлениях [◀], [▶], [▲], [▼] выберите опцию “Repeat All” и отметьте ее (нажмите на центр клик-пойнта).

Замечание: Последнее справедливо только в том случае, если для параметра “Play Mode” выбрано значение “Continue to next song”.

Введение

Основные характеристики

Высококачественное звучание на основе HI-синтеза

Синтезатор X50 оснащен разработанной специалистами Korg системой синтеза звука HI (Hyper Integrated, гиперинтегрированный синтез).

Система HI представляет собой звуковой генератор, основанный на PCM-синтезе, с богатыми возможностями модуляции исходных сэмплов и обработки их разнообразными эффектами, что гарантирует великолепное звучание в сочетании с исключительной гибкостью редактирования.

Секция генератора звука

- **64 Мб** встроенной памяти содержит **470** мультисэмплов и **518** сэмплов ударных инструментов.
- Частота сэмплирования составляет **48 кГц**, максимальная полифония – **62 голоса**.

Секция фильтра

- Для обработки сигнала используется обрезной фильтр высоких частот крутизной 24 дБ/октава или комбинированный обрезной фильтр высоких и низких частот крутизной 12 дБ/октава. Таким образом, можно получить широкий спектр звуков, от агрессивных соло с глубоким резонансом до приглушенных при помощи фильтра ВЧ фоновых подкладов.
- Большое количество параметров для редактирования дает возможность управлять всеми аспектами звучания.

Секция эффектов

- Одновременно могут быть задействованы **один разрыв-эффект (стерео вход/стерео выход)**, **два мастер-эффекта (моно вход/стерео выход)** и **трехполосный эквалайзер (стерео вход/стерео выход)**. Список эффектов состоит из **89 различных алгоритмов** с возможностью редактирования каждого из них.
- Пользователю доступны широкие возможности по маршрутизации эффектов. Их можно легко назначать на индивидуальные аудиовыходы.

Альтернативная модуляция/Динамическая модуляция эффектов

- Секция синтеза (фильтр и т.д.) оснащена возможностью **альтернативной модуляции**, а секция эффектов – возможностью **динамической модуляции**. Это позволяет свободно изменять параметры высоты тона, фильтра, огибающей, генератора низкой частоты (LFO), эффектов и т.д.
- Времязависимые характеристики LFO и задержки могут быть синхронизированы с темпом или сообщениями MIDI clock. Таким образом, параметры звуков и эффектов возможно синхронизировать с темпом арпеджиатора или секвенсера.

512 разнообразных программ

- В программном режиме X50 содержит 512 программ пользователя, а также 128 программ и 9 наборов ударных для совместимости со стандартом General MIDI.

В памяти инструмента находится множество высококачественных пресетов для работы с самыми разнообразными музыкальными стилями.

Разнообразные мультисэмплы

Программы X50 основаны на 470 мультисэмплах, представляющих собой образцы звучания различных музыкальных инструментов, как то: фортепиано, гитары, трубы, синтетических звуков и звуковых эффектов. Для редактирования звука используются фильтры, огибающие, цифровые эффекты и арпеджиаторы.

Программы ударных для работы в любых музыкальных стилях

X50 содержит 40 пользовательских наборов ударных, а также 9 наборов ударных, совместимых со стандартом General MIDI 2. Эти пресеты предназначены для работы в самых разнообразных музыкальных стилях.

Помимо этого, при помощи назначения записанных в памяти инструмента 518 сэмплов ударных на ноты клавиатуры возможно создавать свои собственные наборы. Для каждой ноты настраиваются установки фильтра, огибающая, маршрутизация и обработка эффектами.

Объединение программ в 384 комбинации

В памяти X50 содержатся 384 комбинации пользователя. Комбинации позволяют использовать одновременно до 8 программ – накладывать их друг на друга, располагать различным образом на клавиатуре, переключать в зависимости от скорости нажатия на клавиши (*Velocity*), обрабатывать эффектами, а также задействовать оба арпеджиатора. Таким образом, можно создавать гораздо более богатые и сложные звуки, чем в режиме Program. Помимо этого, комбинации могут содержать установки для внешних звукогенераторов.

Пространственные и другие эффекты

В памяти X50 содержится огромное количество эффектов, предназначенных для создания специфической окраски звука, добавления реверберации, эха и т.д. Подробнее см. стр. 12.

4-канальный аудиовыход

Помимо основных выходов L/MONO и R инструмент оснащен двумя индивидуальными аудиовыходами, в общей сложности предоставляя пользователю 4 аудиоканала. Звук с любого тонгенератора, сэмпла ударных, трека или разрыва эффекта может быть направлен на любой из этих 4 выходов.

Мультитембральный режим для работы с внешним секвенсером

В мультитембральном режиме X50 может функционировать как 16-канальный многотембровый GM-совместимый (уровень 1) MIDI-модуль для работы с внешним секвенсером, компьютером или другим MIDI-устройством. В данном режиме также можно пользоваться обработкой эффектами и арпеджиаторами.

Пользователь может создавать, сохранять и вызывать из памяти X50 все настройки мультитембрального режима.

Двойной полифонический арпеджиатор

В памяти инструмента находятся пять пресетных (UP, DOWN, ALT1, ALT2, RANDOM) и 251 пользовательских рисунков арпеджиатора.

Помимо характерных для обычного арпеджиатора возможностей, полифонический арпеджиатор X50 распознает высоту нажатых на клавиатуре нот и ритм игры. В результате пользователь получает возможность создавать петли ударных (в режиме "Fixed note", наиболее подходящем для ударных инструментов), басовые фразы или ритмические гитарные и клавишные риффы. Помимо этого, арпеджиатор великолепно сочетается с аккордовыми подкладами, лидирующими синтетическими звуками и специальными эффектами.

В комбинационном и мультитембральном режимах X50 позволяет использовать два арпеджиатора одновременно. Пользователь может задействовать различные арпеджиаторы для ударных и баса, разделить клавиатуру на две зоны или изменять рисунок арпеджиатора в зависимости от скорости нажатия на клавиши для достижения более динамичного звучания.

Прямое USB-подключение к персональному компьютеру

X50 оснащен портом USB для подключения непосредственно к персональному компьютеру, минуя MIDI-интерфейс. X50 поддерживает ОС Windows XP и Macintosh OS X 10.3 или выше.

Программный плагин X50 Plug-In Editor для работы со звукозаписывающим ПО


В комплект поставки X50 входят два программных редактора.

"X50 Editor" представляет собой программу для удобного редактирования всех параметров X50 на персональном компьютере.

Плагин "X50 Plug-In Editor" позволяет редактировать параметры X50 непосредственно из программы для звукозаписи. Данный плагин поддерживает форматы VST, Audio Units и RTAS.

Лицевая и тыльная панели

Лицевая панель



1. Колесо [PITCH], колесо [MOD]

Колеса [PITCH] и [MOD], расположенные слева на лицевой панели, используются для управления высотой звучания и глубиной модуляции. Характер изменения звучания при манипуляциях с колесами [PITCH] и [MOD] определяется выбранной программой или комбинацией.

2. Кнопки [SW1] и [SW2]

Данные кнопки используются для самых разнообразных функций, например для модуляции звука или фиксации положения колес [PITCH] или [MOD]. Вообще характер изменения звучания при манипуляциях с этими кнопками определяется выбранной программой или комбинацией.

3. Регулятор [VOLUME]

Данный регулятор служит для управления уровнем громкости на выходах (MAIN OUTPUT) L/MONO, R и выходе на наушники.

4. Регуляторы REALTIME CONTROLS

Кнопка [SELECT]

Регуляторы [1] – [4]

Кнопка [SELECT] служит для выбора одного из трех (A/B/C) режимов работы регуляторов [1] – [4].

Данные регуляторы могут использоваться для управления в реальном времени тембром, параметрами эффектов, арпеджиатора и т.д. (см. стр. 49, стр. 104).

5. Арпеджиатор

Кнопка [ARP ON/OFF]

Данная кнопка служит для включения/отключения арпеджиатора. Если арпеджиатор включен, загорается подсветка данной кнопки. Подробнее см. стр. 103.

Светодиод, расположенный над кнопкой [ARP ON/OFF], мигает каждую четверть в установленном темпе.

В режиме “C” регуляторы REALTIME CONTROLS [1] – [4] могут использоваться для управления арпеджиатором в реальном времени.

6. Кнопки для выбора режима работы

Данные кнопки служат для переключения режима работы X50. Всего существует 4 режима работы (см. стр. 23).

Для перехода в соответствующий режим нажмите на кнопку (ее подсветка при этом загорится).

Кнопка [PROG]

Кнопка [COMBI]

Кнопка [GLOBAL]

Кнопка [MULTI]

7. Дисплей

На дисплее осуществляется выбор страниц, закладок, параметров и их значений (см. стр. 18).

8. Выбор по категориям

Пользователь может выбирать по категориям программы, комбинации, эффекты или сэмплы ударных инструментов.

Кнопка [CATEGORY]

Нажмите эту кнопку для перехода к режиму выбора программ, комбинаций и т.д. по категориям. Меню категорий отображается только в том случае, если выбран определенный параметр (закладка, страница). Подробнее см. стр. 43, стр. 52, стр. 93, стр. 121.

9. Кнопка [AUDITION], проигрыватель демонстрационных композиций

Кнопка [AUDITION]

При нажатии на кнопку [AUDITION] в программном режиме воспроизводится музыкальная фраза, характерная для выбранной программы (функция предварительного прослушивания). Для остановки воспроизведения демонстрационной фразы нажмите на кнопку [AUDITION] повторно.

Воспроизведение демонстрационных композиций

Для перехода к странице проигрывателя демонстрационных композиций следует, удерживая кнопку [CATEGORY], нажать на кнопку [AUDITION].

Выберите песню и нажмите на кнопку [AUDITION] для начала воспроизведения демонстрационной песни. Нажмите на кнопку [AUDITION] повторно для остановки воспроизведения.

Для выхода из данного режима нажмите на кнопку [EXIT/CANCEL]. Подробнее см. стр. 10.

10. Средства ввода данных

Данные контроллеры служат для смены значений выбранного параметра (подробнее см. стр. 24).

Колесо [VALUE]

Кнопки [INC], [DEC]

Цифровые кнопки [0] – [9], [-]

Кнопка [./HOLD], кнопка [ENTER]

11. Страницы, управление курсором

Кнопки [PAGE+] и [PAGE-]

Данные кнопки применяются для перелистывания закладок на одной экранной странице вперед/назад.

Для переключения между различными экранными страницами следует использовать кнопки [PAGE+] и [PAGE-], удерживая нажатой кнопку [MENU/OK]. Подробнее см. стр. 24.

При отображении на дисплее меню выбора по категориям данные кнопки можно использовать для выбора категорий.

Клик-пойнт

Клик-пойнт представляет собой многофункциональный контроллер оригинальной конструкции. Для выбора параметров следует перемещать клик-пойнт в направлениях [**◀**], [**▶**], [**▲**], [**▼**]. Кроме того, можно нажать на центр клик-пойнта (слегка «вдавливая» его в инструмент) для выбора элемента редактирования на дисплее. После выбора параметра нажмите на центр клик-пойнта. Значение параметра будет выделено, и теперь, при помощи перемещений клик-пойнта в направлениях [**▲**], [**▼**] можно установить нужное значение параметра. Для подтверждения ввода нажмите на центр клик-пойнта еще раз. Если в процессе ввода нажать на кнопку [EXIT/CANCEL], удерживая нажатым центр клик-пойнта, для выбранного параметра будет задано нулевое или минимальное значение.

Нажатие на центр клик-пойнта также используется для доступа к диалоговым окнам, для установки численных значений и для установки/снятия отметок с опций. Нажатие на клик-пойнт в меню утилит, страничном меню или окне редактирования текста (см. стр. 18) приводит к отображению выбранной команды/страницы. Нажатие на клик-пойнт для какой-либо опции устанавливает/снимает отметку. Нажатие на клик-пойнт в случае, если курсор наведен на экранные кнопки OK или CANCEL приводит к выполнению/отмене выбранной команды.

Кнопка [MENU/OK]

Нажмите на эту кнопку для перехода к меню страниц (см. стр. 23). Для переключения между страницами следует, удерживая кнопку [MENU/OK], нажимать на кнопки [PAGE+] или [PAGE-].

Если раскрыто диалоговое окно, нажатие на данную кнопку подтверждает правильность заданных установок и закрывает окно (дублируется функция экранной кнопки OK).

Кнопка [EXIT/CANCEL]

В любом режиме нажатие на данную кнопку позволяет быстро переключиться на странице с номером 0 данного режима.

Если нажать на данную кнопку, удерживая нажатым центр клик-пойнта, для выбранного на экране параметра будет установлено нулевое или минимальное значение.

Если раскрыто диалоговое окно, нажатие на данную кнопку отменяет заданные установки и закрывает окно (дублируется функция экранной кнопки CANCEL). Если раскрыто меню страниц или меню утилит, нажатие на кнопку [EXIT/CANCEL] закрывает меню.

12. Кнопки BANK

Данные кнопки предназначены для переключения между банками программ/комбинаций.

PROG BANK: [A], [B], [C], [D], [GM]

COMBI BANK: [A], [B], [C]

Для выбора программ и комбинаций используйте кнопки [A], [B], [C], [D] и [GM]. При этом кнопка выбранного банка подсвечивается (см. тж. стр. 43 и стр. 50).

В **комбинационном и мультитембельном** режимах можно использовать эти кнопки для выбора банка программы, если курсор (выделенная область) наведен на программу данного тембра или трека. Кнопка банка программы, выбранной для данного тембра/трека будет подсвечена.

13. Кнопки Utility и Compare

Кнопка [UTILITY]

Нажатие на данную кнопку приводит к вызову меню утилит (см. стр. 26).


Кнопка [COMPARE]

Данная кнопка используется для того, чтобы сравнить звучание отредактированных программы, комбинации или мультисета с оригиналом, сохраненным в памяти инструмента. Подробнее см. стр. 24.

14. Гнездо для подключения наушников

Данный разъем «мини-джек» (3,25 мм) предназначен для подключения наушников. На данный выход подается точно такой же сигнал, как и на выходы (MAIN OUTPUT)L/MONO и R. Уровень громкости управляется при помощи регулятора [VOLUME].

Тыльная панель



1. Аудиовыходы

Данные выходы предназначены для подключения к усилителю, микшерному пульту или активным акустическим системам. Кроме основных выходов (MAIN OUTPUT)L/MONO и R, X50 оснащен двумя дополнительными аудиовыходами. Подробнее см. стр. 28.

Разъемы MAIN OUTPUT L/MONO, R

Разъемы INDIVIDUAL OUTPUT 1, 2

2. Подключение педалей

К данным гнездам подключаются демпферная педаль, ножной переключатель и дополнительная ножная педаль. С их помощью можно управлять разнообразными функциями и эффектами. Подробнее см. стр. 30.

Разъем ASSIGNABLE PEDL

Разъем ASSIGNABLE SWITCH

Разъем DAMPER

3. MIDI

MIDI-разъемы позволяют подсоединять X50 к компьютерам и другим MIDI-устройствам для приема и передачи нотных данных, информации о перемещении регуляторов, значений контроллеров и т.д. Подробнее см. стр. 40.

Разъем MIDI IN

Разъем MIDI OUT

4. USB

Разъем USB (для подключения к персональному компьютеру)

При использовании USB-соединения с компьютером X50 может обмениваться MIDI-информацией без необходимости использования отдельного MIDI-интерфейса. Подробнее см. стр. 36.

Что такое USB?

USB (Universal Serial Bus) представляет собой последовательный протокол передачи данных для обмена информацией между персональным компьютером и периферийными устройствами.

Замечание: Порт USB, встроенный в Korg X50, служит только для передачи и приема MIDI-данных.

5. Электропитание

Прочтите раздел «Включение/отключение питания» на стр. 27 и следуйте изложенным там указаниям.

Кнопка POWER

Эта кнопка служит для включения/отключения питания X50.

Разъем для подключения сетевого адаптера

К данному разъему подсоединяется входящий в комплект поставки сетевой адаптер.

Все подключения необходимо производить только при выключенном питании. В противном случае можно повредить как синтезатор, так и подключаемое к нему оборудование.

Фиксатор для кабеля

Используйте данный фиксатор для крепления кабеля от сетевого адаптера. После подключения адаптера закрепите кабель на фиксаторе, чтобы предотвратить случайное выдергивание штекера из гнезда. Фрагмент кабеля между фиксатором и штекером должен провисать достаточно свободно, в противном случае при необходимости штекер будет трудно отсоединить от инструмента.

Не перегибайте основание штекера сильнее, чем это необходимо.


Объекты и функции ЖК дисплея

a: Текущая страница d: Область редактирования e: Отключаемая опция



a: Текущая страница

Отображает выбранные страницу меню и режим. Слева направо, последовательно указываются текущий режим, номер страницы: имя страницы, имя закладки и имя параметра, активного в данный момент.



b: Закладки

Большинство страниц меню содержат несколько закладок. Для переключения между закладками используются кнопки [PAGE+] и [PAGE-].

c: Параметры

На ЖК дисплее отображаются значения различных параметров. При помощи перемещения клик-пойнта в направлениях [\blacktriangleleft], [\triangleright], [\blacktriangleup], [\blacktriangledown] можно выбрать параметр для редактирования.

d: Область редактирования

При помощи перемещения клик-пойнта в направлениях [\blacktriangleleft], [\triangleright], [\blacktriangleup], [\blacktriangledown] параметр, доступный для редактирования, выделяется темным прямоугольником. Этот прямоугольник называется **областью редактирования**, и все вносимые пользователем изменения будут относиться к выделенному параметру. Подробнее о редактировании параметров см. стр. 24.

e: Отключаемая опция

Используйте перемещения клик-пойнта в направлениях [\blacktriangleleft], [\triangleright], [\blacktriangleup], [\blacktriangledown] для выбора иконки отключаемой опции и при помощи колеса [VALUE] или нажатия на центр клик-пойнта добавьте или уберите отметку. Если отметка установлена, параметр включен, если отметка снята – выключен.

* Меню утилит



Находясь на любой экранной странице, можно нажать на кнопку [UTILITY] для осуществления доступа к меню утилит. Меню утилит содержит различные команды для работы с текущей страницей. Вид меню утилит может варьироваться в зависимости от того, с какой страницы был осуществлен вызов.

Подробнее о выборе и выполнении команд меню утилит см. стр. 26.

* Диалоговые окна

В момент выбора команды из меню утилит и т.д. открывается диалоговое окно.

Используйте перемещения клик-пойнта в направлениях [\blacktriangleleft], [\triangleright], [\blacktriangleup], [\blacktriangledown] для выбора параметров. Используйте колесо [VALUE] и перемещения клик-пойнта в направлениях [\blacktriangleup]/[\blacktriangledown] для ввода значения параметра.

Для выполнения операции нажмите на кнопку [MENU/OK]. Для отказа от выполнения операции нажмите на кнопку [EXIT/CANCEL]. Нажатие на кнопку [EXIT/CANCEL] эквивалентно нажатию на экранную кнопку “Cancel”, “Done” или “Exit”.



* Диалоговое окно ввода текста

Используйте перемещения клик-пойнта в направлениях [\blacktriangleleft], [\triangleright], [\blacktriangleup], [\blacktriangledown] для выбора кнопки ввода текста T и нажмите на центр клик-пойнта для перехода к диалоговому окну ввода текста.

В этом окне можно вводить и редактировать текст (например, название программы, комбинации или песни). Подробнее см. стр. 125.




* Экранные кнопки

Используйте перемещения клик-пойнта в направлениях [\blacktriangleleft], [\triangleright], [\blacktriangleup], [\blacktriangledown] для выбора экранной кнопки и нажмите на центр клик-пойнта для выполнения соответствующей функции.



* Полоса прокрутки

Наличие полосы прокрутки указывает, что список содержит большее количество элементов, чем может быть размещено на дисплее. Используйте перемещения клик-пойнта в направлениях [\blacktriangleup]/[\blacktriangledown] для передвижения по списку.




Полоса прокрутки

* Страницное меню


В программном, комбинационном, мультитембральном и глобальном режимах нажатие на кнопку [MENU/OK] отобразит список всех доступных страниц меню.

Для выбора страницы используйте перемещения клик-пойнта в направлениях [**◀**], [**▶**], [**▲**], [**▼**], а затем нажмите на центр клик-пойнта. Подробнее см. стр. 23.

Вид меню, если параметр “Page Menu Style” = Icon



Вид меню, если параметр “Page Menu Style” = List




Замечание: Параметр “Page Menu Style” настраивается на странице GLOBAL 0: System, Preference.

* Прочие объекты

Чтобы воспользоваться экранными объектами в виде слайдеров или вращающихся регуляторов, при помощи перемещений клик-пойнта в направлениях [**◀**], [**▶**], [**▲**], [**▼**] выберите необходимый элемент, а затем при помощи колеса VALUE установите нужное значение.

Прочие типы объектов показаны на примере экранной страницы Effect Routing.

Экранный фейдер



Экранный вращающийся регулятор





Диаграмма маршрутизации



Обзор режимов

X50 обладает большим количеством функций, позволяющих проигрывать и редактировать программы и комбинации, работать с внешним MIDI-секвенсером и изменять общие настройки X50. Режим – это наиболее общее понятие, использующееся для организации этих функций. Всего X50 использует 4 режима.

Режим программ (Program)

Программы представляют собой основу звука X50. В программном режиме пользователь может:

- Выбирать и воспроизводить программы
- Редактировать программы

В понятие редактирования входят: изменение установок осциллятора, фильтра, огибающей (EG), генератора низкой частоты (LFO), арпеджиатора и эффектов.

- Создавать программы ударных на основе наборов ударных
- Использовать один арпеджиатор (см. стр. 49).

Режим комбинаций (Combination)

Комбинация представляет собой набор из двух или более программ (до восьми) и позволяет создавать более сложные звуки, чем в программном режиме. В комбинационном режиме пользователь может:

- Выбирать и воспроизводить комбинации
- Использовать X50 в качестве 8-трекового мультитембрального тонгенератора
- Редактировать комбинации

В понятие редактирования входят: назначение программ, настройка уровня громкости, панорамы, разделения и наложения для каждой программы, а также установок эффектов и т.д.

- Использовать два арпеджиатора одновременно.

Мультитембральный режим (Multi)

В данном режиме X50 функционирует в качестве 16-трекового мультитембрального тонгенератора.

X50 может принимать GM-совместимые или другие MIDI-данные с внешнего секвенсера и воспроизводить их. В мультитембральном режиме пользователь может:

- Выбирать и воспроизводить мультисеты
- Редактировать мультисеты


Для простого редактирования звучания треков используется функция Tone Adjust.

В понятие редактирования входят: назначение программ для каждого из 16 MIDI-треков, регулировка их громкости, панорамы, тембра, клавиатурных/динамических зон, настроек эффектов и двух арпеджиаторов. Подробнее см. стр. 80.

Глобальный режим (Global)

Глобальный режим позволяет настраивать параметры, общие для всех режимов X50, редактировать наборы ударных, арпеджиаторные паттерны и наборы контроллеров. В глобальном режиме пользователь может:

- Изменять базовые установки X50, в том числе настройку инструмента и глобальный MIDI-канал.
- Создавать наборы ударных, пользовательские рисунки арпеджиатора, варианты музыкального строя и наборы контроллеров.
- Переименовывать категории программ и комбинаций
- Настраивать функции назначаемых педалей и переключателей
- Изменять настройки функции управления внешними устройствами
- Принимать и передавать MIDI-дамп в формате MIDI Exclusive.



Основные операции

1. Выбор режима работы

- Для того чтобы воспользоваться определенными возможностями X50, необходимо, прежде всего, выбрать нужный режим. Нажмите одну из кнопок на лицевой панели, чтобы перейти в необходимый режим.

Кнопка [PROG] Режим программ

Кнопка [COMBI] Режим комбинаций

Кнопка [MULTI] Мультитембральный режим

Кнопка [GLOBAL] Глобальный режим



2. Выбор страниц

Каждый режим характеризуется большим количеством параметров, сгруппированных в страницы. Каждая страница, в свою очередь, подразделяется на несколько групп (до восьми), называющихся "закладками".

- Убедитесь, что X50 находится в нужном режиме.

В качестве примера рассмотрим комбинационный режим.

Нажмите на кнопку [COMBI].



Замечание: На экране будет отображена страница COMBI 0: Play (это отображено в левом верхнем углу дисплея).

В комбинационном, программном и мультитембральном режимах основные операции и простое редактирование звуков происходят на странице 0. Для более глубокого редактирования следует перейти к страницам 1 (COMBI 1: Ed-Tone Adjust), 2 и т.д.

Выбор страниц


Использование меню страниц

В любом режиме для отображения меню страниц следует нажать на кнопку [MENU/OK].

- Нажмите на кнопку [MENU/OK].

На экране будет отображено меню страниц.

Страница, с которой произошел переход к меню, будет выделена, как показано на иллюстрации.



2. При помощи перемещений клик-пойнта в направлениях [◀], [▶], [▲], [▼] выберите нужную страницу.

3. Для перехода к выбранной странице нажмите на центр клик-пойнта.


В данном примере выберите страницу "Key Zone".

На экране будет отображена страница 5: Ed-Key Zone.



Замечание: При переходе на страницу будет выбрана последняя активная закладка этой страницы.

Замечание: Если в глобальном режиме для параметра "Page Menu Style" было выбрано значение List, страницы и закладки можно выбирать из списка, как показано на иллюстрации. Предыдущая иллюстрация показывает вид дисплея в случае, если для параметра "Page Menu Style" было выбрано значение Icon.



Использование для перемещения кнопок [MENU/OK], [PAGE+] и [PAGE-]

- Удерживайте кнопку [MENU/OK] и нажмите на кнопку [PAGE+] или [PAGE-].

В комбинационном режиме переход между страницами происходит в следующем порядке:

0: Play ↔ 1: Ed-Tone Adjust ↔ 2: Ed-Track Parameter ↔ 3: Ed-MIDI Filter ↔... и т.д. При переходе на страницу будет выбрана последняя активная закладка этой страницы.

Совместное использование кнопок [MENU/OK] и кнопок [0] – [9]

- Для быстрого перехода на страницу с определенным номером удерживайте кнопку [MENU/OK] и нажмите на соответствующую цифровую кнопку. При переходе на страницу будет выбрана последняя активная закладка данной страницы.

Кнопка [EXIT/CANCEL]

- Для возврата на страницу 0 текущего режима нажмите на кнопку [EXIT/CANCEL].

Выбор закладок

Кнопки [PAGE+] и [PAGE-]

Данные кнопки используются для пролистывания закладок вперед и назад.

- Нажмите на кнопку [PAGE+] для перехода к следующей (справа) закладке. Нажмите на кнопку [PAGE-] для перехода к предыдущей закладке.

В данном примере перейдем к закладке Prog страницы COMBI 0: Play.



- При нажатии на кнопки [PAGE+] и [PAGE-] происходит переключение закладок на дисплее. При прохождении последней закладки происходит переход к первой, и наоборот.

3. Выбор параметра и редактирование значения

- Используйте перемещения клик-пойнта в направлениях [◀], [▶], [▲], [▼] для выбора нужного параметра. Нужное значение на экране будет выделено, а название параметра отобразится в правом верхнем углу экрана.

- Для смены значения используйте колесо [VALUE], кнопки [INC]/[DEC], цифровые кнопки или клик-пойнт. Для выбора некоторых параметров можно использовать кнопки PROG BANK.

Замечание: Для сравнения отредактированного звука с оригиналом используется кнопка [COMPARE].

Редактирование значений параметров

Колесо [VALUE]

Вращайте колесо для смены значения выбранного параметра.

Кнопки [INC] и [DEC]

Данные кнопки служат для увеличения/уменьшения значения выбранного параметра на единицу.

Клик-пойнт

После выбора параметра, значение которого представлено в числовом виде и т.д., нажмите на центр клик-пойнта. Значение будет выделено, и теперь его можно изменить при помощи перемещений клик-пойнта в направлениях **[▲]/[▼]**. Для окончания ввода нажмите на центр клик-пойнта еще раз.

Если нажать на кнопку **[EXIT/CANCEL]**, удерживая нажатым центр клик-пойнта, для выбранного параметра будет установлено нулевое или минимальное значение.

Кроме того, нажатие на центр клик-пойнта можно использовать для установки и снятия отметок с отключаемых опций.

Цифровые кнопки [0] – [9], [-]

Кнопка [./HOLD], кнопка [ENTER]

Применяйте эти кнопки для ввода параметров в цифровом виде. Используйте кнопки **[0] — [9]**, кнопку **[-]** и кнопку **[./HOLD]** для ввода необходимого числа, и кнопку **[ENTER]** — для подтверждения. Кнопка **[./HOLD]** позволяет ввести в набираемое число десятичную точку. Кнопка **[-]** меняет знак **(+/-)** вводимого числа.

Помимо этого, кнопка **[./HOLD]** позволяет выбирать звуки по категориям в программном или комбинационном режимах.

Для ввода параметров, использующих в качестве значения номер ноты (например, G4 или C#2), следует наэать на соответствующую клавишу, удерживая кнопку **[ENTER]**. Аналогично можно вводить параметры, использующие в качестве значений скорость нажатия на клавиши (*Velocity*).

На странице Global 4: Drum Kit одновременное нажатие кнопки **[ENTER]** и взятие ноты на клавиатуре приводит к выводу наэкран страницы настройки ударного инструмента, назначенного на выбранную ноту.

Наконец, нажимая на кнопку **[ENTER]** с определенным интервалом, можно задавать темп воспроизведения (функция Tap Tempo).

PROG BANK: [A], [B], [C], [D], [GM]

COMBI BANK: [A], [B], [C]

Для выбора программ и комбинаций используйте кнопки **[A], [B], [C], [D]** и **[GM]**. При этом кнопка выбранного банка подсвечивается.

В **комбинационном и мультитембральном** режимах можно использовать эти кнопки для выбора банка программы, если курсор (выделенная область) наведен на программу данного тембра или трека. Кнопка банка программы, выбранной для данного тембра/трека будет подсвеченa.

Кнопка [COMPARE]

Используйте эту кнопку для того, чтобы сравнить звучание редактируемой программы или комбинации с неотредактированным оригиналом (т.е. звуком, записанным в памяти X50).

В процессе работы над программой или комбинацией нажмите на кнопку **[COMPARE]**. Подсветка кнопки загорится, а из памяти будут вызваны последние сохраненные установки для данной программы или комбинации. При повторном нажатии на кнопку **[COMPARE]** подсветка будет выключена, и произойдет возврат к редактируемому звуку.

Если начать редактирование параметров, вызванных из памяти нажатием на кнопку **[COMPARE]**, подсветка будет выключена, и возврат к отредактированным установкам станет невозможным.

 В глобальном режиме функция сравнения недоступна.

4. Выбор и исполнение команд меню утилит



Команды меню утилит служат для сохранения информации, копирования и т.д. Список команд меню утилит зависит от текущей экранной страницы.

К примеру, команды меню утилит программного режима позволяют сохранять результаты редактирования, копировать настройки генераторов и эффектов и т.д.

1. Нажмите на кнопку [UTILITY].

На экране отобразится меню утилит.

2. При помощи перемещений клик-пойнта в направлениях [\blacktriangleleft]/[\triangleright] выберите команду.

3. Нажмите на центр клик-пойнта.

На экране отобразится диалоговое окно выбранной команды.

Кроме того, для перехода к диалоговому окну можно использовать повторное нажатие на кнопку [UTILITY] или нажатие на кнопку [MENU/OK].

Для команд-опций диалоговых окон не отображается. При нажатии на центр клик-пойнта происходит установка/снятие отметки с опции.

4. Используйте перемещения клик-пойнта в направлениях [\blacktriangleleft], [\triangleright], [\blacktriangleup], [\blacktriangledown] для выбора нужного параметра диалогового окна.
5. Для смены значения параметра используйте колесо [VALUE], кнопки [INC]/[DEC], цифровые кнопки или клик-пойнт (нажмите на центр, а затем перемещайтесь в направлениях [\blacktriangleup]/[\blacktriangledown]). Для выбора номера банка программы или комбинации можно использовать кнопки PROG/COMBI BANK.
6. Для выполнения команды нажмите на кнопку [MENU/OK].

Для отмены команды нажмите на кнопку [EXIT/CANCEL]. Действие данной кнопки аналогично действию экранной кнопки “Cancel”, “Done” или “Exit”.

Диалоговое окно будет закрыто.

- Если на экране отображено меню утилит, нажмите для выхода кнопку [EXIT/CANCEL].

5. Сохранение (запись)

Окончив редактирование, следует сохранить результаты в памяти инструмента.

К примеру, отредактированные настройки программы будут потеряны в случае отключения питания или выбора другой программы. То же самое касается комбинаций и мультисетов.

Настройки глобального режима также теряются при отключении питания.

Подробнее о процедуре сохранения см. следующие страницы:

- Сохранение программ см. стр. 52
- Сохранение комбинаций см. стр. 71
- Сохранение мультисетов см. стр. 86
- Сохранение глобальных настроек см. стр. 102
- Сохранение наборов ударных см. стр. 123
- Сохранение арпеджиаторных паттернов см. стр. 118
- Сохранение данных см. стр. 128

Подготовка к работе

Подключение питания


Подсоединение сетевого адаптера

⚠ Используйте только адаптер питания, входящий в комплект поставки синтезатора. Использование других адаптеров может привести к выходу синтезатора из строя.

Замечание: Убедитесь, что кнопка включения питания POWER на тыльной панели X50 находится в отжатом состоянии.

1. Вставьте штекер адаптера питания в гнездо на тыльной панели X50.
2. Подключите сетевой кабель к адаптеру питания.
3. Подключите кабель к розетке электросети.
4. После подключения адаптера закрепите кабель на фиксаторе, чтобы предотвратить случайное выдергивание штекера из гнезда. Не перегибайте основание штекера сильнее, чем это необходимо.

Подключение адаптера питания



Включение питания

1. Поверните регулятор [VOLUME] на лицевой панели X50 до упора влево.

Если синтезатор подключен к активным мониторам или стереоусилителю, уберите их громкость до нуля.

2. Нажмите на кнопку POWER для включения питания.

На дисплее будет отображено название синтезатора и версия программного обеспечения.

На иллюстрации показано состояние дисплея по умолчанию. Номер версии ПО может быть изменен без предварительного уведомления.



3. Включите активные мониторы или усилитель.
4. Поверните регулятор [VOLUME] в рабочее положение и настройте громкость мониторов или усилителя.

Замечание: Состояние X50 непосредственно после включения питания зависит от значения параметра "Power On Mode" (страница Global 0: System, Preference). Подробнее см. стр. 100.

Отключение питания

 Завершив работу, убедитесь, что все результаты редактирования сохранены. К примеру, отредактированные настройки программы будут потеряны в случае отключения питания или выбора другой программы. То же самое касается комбинаций и мультисетов. Настройки глобального режима также теряются при отключении питания.

1. Поверните регулятор [VOLUME] на лицевой панели X50 до упора влево.

Если синтезатор подключен к активным мониторам или стереоусилителю, уберите их громкость до нуля.

2. Отключите питание активных мониторов или стереоусилителя.

3. Нажмите на кнопку POWER на тыльной панели для отключения питания.

 Ни в коем случае не отключайте питание синтезатора в случае, если идет запись данных во внутреннюю память.

Если в процессе записи произошло отключение питания, операция записи не будет должным образом завершена. В подобном случае инструмент автоматически осуществит процедуру инициализации внутренней памяти. Это не является дефектом инструмента.

Во время сохранения данных на ЖК дисплее отображается сообщение “Now writing into internal memory”.

Сохранение данных во внутреннюю память происходит при выполнении следующих операций:

- Запись (перезапись) программы, комбинации, мультисета, глобальных установок, набора ударных или паттернов арпеджиатора.
- Загрузка заводских программ, комбинаций, мультисетов, глобальных установок, наборов ударных или паттернов арпеджиатора.
- Получение MIDI-дампа для программы, комбинации, глобальных установок, набора ударных или арпеджиаторных паттернов.

Подключение аудиооборудования

 Прежде чем производить любые подключения, необходимо отключить питание инструмента. Имейте в виду, что в противном случае можно серьезно повредить акустические системы и усилитель.

Подключение к основным выходам MAIN OUTPUT L/MONO, R

Данные выходы являются основными и выполнены на несимметричных разъемах TS («моно-джек»). Громкость звучания данных выходов управляет регулятором [VOLUME]. Все заводские программы и комбинации запрограммированы для работы через эти выходы.

При редактировании программы или комбинации, а также при работе с внешним MIDI-секвенсером в мультиэмбральном режиме, для выбора данного выхода следует для параметра “BUS Select” указать значение “L/R”.

1. При помощи соответствующих кабелей соедините гнезда (MAIN OUTPUT) L/MONO и R с аудиовходами мониторной системы, микшерной консолью и т.д.

При подключении в стерео используйте оба гнезда. При работе в монорежиме подключайтесь через гнездо L/MONO. Настоятельно рекомендуется осуществлять соединение в стереорежиме.

При подключении к стереоусилителю, музыкальному центру или магнитофону подсоединяйте синтезатор к разъемам LINE IN, AUX IN или External Input. Возможно, для подключения понадобится переходник.

 При подключении X50 к стереофонической аудиосистеме не устанавливайте слишком высокий уровень громкости. В противном случае можно повредить динамики акустических систем.

Подключение к дополнительным выходам INDIVIDUAL OUTPUT 1, 2

Данные выходы являются дополнительными и выполнены на несимметричных разъемах TS («моно-джек»).



Выходы INDIVIDUAL позволяют направлять звук X50 на внешние аудиоустройства независимо от выходов (MAIN OUTPUT) L/MONO и R. Это удобно для многоканальной записи или живых выступлений.

1. При помощи соответствующих кабелей соедините гнезда INDIVIDUAL OUTPUT 1 и 2 с аудиовходами мониторной системы, микшерной консолью и т.д.

Замечание: Регулятор [VOLUME] не воздействует на уровень сигнала на выходах 1 и 2.

Замечание: Для того, чтобы направить звук в дополнительные выходы, следует для параметра “BUS Select” выбрать значения 1, 2 или 1/2.

Подключение аудиооборудования




Подключение наушников

1. Для работы с наушниками подключите их к гнезду, расположенному на лицевой панели прибора. Громкость звучания наушников управляется регулятором [VOLUME]. На наушники посыпается точно такой же сигнал, как и на выходы (MAIN OUTPUT) L/MONO и R.

Замечание: Для того, чтобы осуществлять мониторинг выходов (INDIVIDUAL OUTPUT) 1 и 2, следует воспользоваться внешним микшерным пультом.

Подключение педалей

За счет подключения педалей (приобретаются отдельно) пользователь может существенно расширить возможности по управлению синтезатором.



Подключение демпферной педали

Демпферная педаль позволяет осуществлять управление сустейном. При подключении педали Korg DS-1H, пользователь получает возможность работать с эффектом полудемпферной педали.

1. Присоедините демпферную педаль Korg DS-1H (приобретается отдельно) к гнезду DAMPER на тыльной панели. Эффект полудемпфирования доступен только в случае использования педали DS-1H. Прочие модели педалей работают стандартным образом.
2. После включения питания следует настроить полярность и откалибровать эффект половинного демпфирования. Подробнее см. стр. 88, стр. 100.

Подключение ножного переключателя

При помощи ножного переключателя можно управлять сostenuto, приглушением, активацией/деактивацией арпеджиатора, выбирать программы или комбинации, настукивать темп и т.д. Действие переключателя единообразно для всех режимов X50. Назначение функции на переключатель происходит на странице Global 0: System, Foot.

1. Присоедините переключатель (приобретается отдельно) соответствующего типа (например, Korg PS-1) к разъему ASSIGNSWITCH на тыльной панели.
2. После включения питания перейдите к странице Global 0: System, Foot, и установите нужные значения для параметров "Foot SW Assign" и "Foot SW Polarity". Подробнее см. стр. 100.

Подключение педали

Ножная педаль (приобретается отдельно) может использоваться для управления громкостью, модуляцией и другими параметрами. Действие педали единообразно для всех режимов X50. Назначение функции на педаль происходит на странице Global 0: System, Foot.

1. Присоедините педаль (приобретается отдельно) соответствующего типа (например, Korg XVP-10 EXP/VOL или EXP-2) к разъему ASSIGNSWITCH на тыльной панели.
2. После включения питания перейдите к странице Global 0: System, Foot, и установите нужное значение для параметра "Foot Pedal Assign". Подробнее см. стр. 101.

Подключение к персональному компьютеру

X50 можно подключить к компьютеру и использовать в качестве MIDI-клавиатуры и звукового модуля.

В комплект поставки входит программа, позволяющая редактировать параметры X50 непосредственно с ПК.

Для подключения X50 можно воспользоваться одним из следующих способов.

- Подключение через порт USB

Замечание: Для подключения через USB-порт используйте входящий в комплект поставки драйвер Korg USB-MIDI Driver. Убедитесь, что компьютер соответствует изложенным ниже системным требованиям.

- Подключение через MIDI-интерфейс (приобретается отдельно).

Системные требования для драйвера Korg USB-MIDI Driver и программы-редактора

На входящем в комплект поставки компакт-диске содержатся

- Программа-редактор X50 Editor/Plug-In Editor (для Windows XP и Mac OS X)
- Драйвер Korg USB-MIDI Driver (для Windows XP и Mac OS X)
- Руководство «Параметры инструмента» (файл PDF)
- Руководство пользователя программы-редактора (файл PDF)
- Лицензионное соглашение (файл PDF)

Важное замечание

- Авторские и смежные права на входящее в комплект поставки программное обеспечение принадлежат корпорации Korg Inc.
- Лицензионное соглашение находится в отдельном файле на прилагаемом компакт-диске. Пользователю необходимо ознакомиться с лицензионным соглашением до установки программного обеспечения. Установка ПО на компьютер пользователя автоматически означает согласие с условиями лицензионного соглашения.

Системные требования драйвера Korg USB-MIDI Driver

Windows:

- Компьютер
Компьютер с USB-разъемом, удовлетворяющий требованиям указанной ниже операционной системы.
- Операционная система
Windows XP Home Edition, Professional или x64 Edition (драйвер для x64 представляет собой бета-версию продукта).

Macintosh:

- Компьютер
Компьютер Apple Macintosh с USB-разъемом, удовлетворяющий требованиям указанной ниже операционной системы.
- Операционная система
Mac OS X 10.3 или более поздняя

 Имейте в виду, что некоторые компьютеры работают с операционной системой некорректно даже в случае выполнения системных требований.

Системные требования программы-редактора X50 Editor/Plug-In Editor

-  Для корректной работы X50 Editor при подключении через порт USB требуется установка драйвера Korg USB-MIDI Driver.
-  Запускать несколько экземпляров X50 Editor или Plug-In Editor одновременно нельзя. Таким образом, производить одновременное редактирование двух X50 нельзя.

Windows:

- Компьютер
Центральный процессор: Pentium III/1 ГГц или более скоростной
Оперативная память: 256 Мб или более
Монитор: 1024 x 768 точек, 16-битовый цвет или лучше.
Компьютер с USB-разъемом, удовлетворяющий требованиям указанной ниже операционной системы.
- Операционная система
Windows XP Home Edition или Professional, Service Pack 1 или более поздняя версия.

Macintosh:

- Компьютер

Центральный процессор: Apple G4/400 MHz или более высокоскоростной

Оперативная память: 256 Мб или более

Монитор: 1024 x 768 точек, 32000 цветов или лучше.

Компьютер Apple Macintosh с USB-разъемом, удовлетворяющий требованиям указанной ниже операционной системы.

- Операционная система

Mac OS X 10.3.9 или более поздняя версия

Инсталляция драйвера и программы-редактора: Windows XP

Программа microX/X50 Application Installer

Приложение microX/X50 Application Installer используется для автоматической установки драйвера Korg USB-MIDI Driver и программы-редактора.

Замечание: Драйвер Korg MIDI-USB необходимо устанавливать до подключения X50 к компьютеру.

1. Убедитесь, что X50 отсоединен от ПК и вставьте входящий в комплект поставки синтезатора компакт-диск в CD-привод. Если включена опция автозапуска, приложение “microX/X50 Application Installer” будет запущено автоматически.

Если автозапуска не произошло, откройте CD Проводником и запустите приложение “KorgSetup.exe” вручную.

2. Выберите из списка пункт [KORG X50 MUSIC SYNTHESIZER] и кликните мышью на кнопке [Next >].



3. В раскрывшемся списке выберите приложения для инсталляции и кликните на кнопке [Install].




Выбранные приложения будут установлены на компьютер.

4. Для установки каждой из программ следуйте инструкциям на экране компьютера.

В случае, если были отмечены все пункты, как показано на предыдущем рисунке, прежде всего отобразится экран установки драйвера Korg USB-MIDI.

- Кликните [Next >]
- Ознакомьтесь с лицензионным соглашением. Инсталляция данного ПО на компьютер рассматривается как согласие с условиями лицензионного соглашения. Если Вы согласны, отметьте опцию "I accept the terms of the license agreement" и кликните [Next >].



- Выберите папку для инсталляции. На экране отобразится папка, выбранная по умолчанию. Для того, чтобы изменить ее, кликните на кнопке [Change] и укажите нужную папку.
 - Кликните мышью на кнопке [Next>].
 - Для завершения процесса инсталляции нажмите на кнопку [Finish].
- Прочие приложения устанавливаются аналогично.
5. Если на шаге 2 был выбран редактор X50 Editor/Plug-In Editor, при инсталляции потребуется определить список устанавливаемых компонент.

- Выберите по своему усмотрению редактор X50 Editor (программа stand-alone), Plug-In Editor (VST) или Plug-In Editor (RTAS).

К примеру, если требуется установить редактор X50 Editor, кликните на надписи [Install Stand-Alone version]. Далее следуйте инструкциям, отображаемым на экране, до тех пор, пока инсталляция не будет завершена.

Если требуется установить плагин, отметьте при помощи мыши требуемый формат плагина (VST, RTAS). Далее следуйте инструкциям, отображаемым на экране, до тех пор, пока инсталляция не завершится.



- По окончанию инсталляции кликните кнопку [Exit installer] для выхода из программы инсталляции.



7. При первом подключении X50 к разъему USB персонального компьютера произойдет автоматическая инсталляция стандартного USB-MIDI драйвера Windows. Для установки драйвера KORG USB-MIDI следует произвести следующие действия.

Инсталляция драйвера KORG USB-MIDI

1. Перед инсталляцией драйвера необходимо установить на компьютер приложение Korg UBS-MIDI Driver Tools.


Затем следует перезагрузить компьютер и включить питание X50 (см. стр. 27).

Замечание: Драйвер должен быть установлен для каждого порта USB. Если произошло переподключение Korg X50 к другому разъему USB, потребуется процедура повторной установки драйвера.

2. С помощью кабеля USB соедините разъем USB B Korg X50 с разъемом USB персонального компьютера.

Убедитесь, что штекер сориентирован правильно и вставьте его в гнездо до упора.

Windows обнаружит подключенный Korg X50.



Стандартный драйвер будет установлен автоматически.



3. В панели задач выберите [Пуск] → [Все программы] → [KORG] → [KORG USB-MIDI Driver Tools] → [Install KORG USB-MIDI Device] для запуска программы инсталляции.

В раскрывшемся списке будут указаны устройства KORG MIDI-USB, подключенные к ПК. В нижней части окна будет показана версия драйвера KORG USB-MIDI. Выберите из списка пункт X50 и кликните на кнопке [Install]. Начнется инсталляция драйвера.

4. Если на экране появляется предупреждение об отсутствии цифровой подписи, нажмите на кнопку [Continue Anyway] для продолжения.



5. Установка завершена. Нажмите на кнопку [Finish] для выхода из программы инсталляции. Если на экран будет выведен запрос о перезагрузке Windows, нажмите [Да] для перезагрузки ОС.

Замечание: Подробное описание процедур инсталляции и деинсталляции находится в файле "Installation Manual" (файл HTML) на Вашем компьютере. Для просмотра этого файла выберите [Пуск] → [Все программы] → [KORG] → [KORG USB-MIDI Driver Tools] → [Installation Manual].

Korg X50 и порты драйвера

Устройство KEYBOARD

Компьютерные приложения используют это устройство для получения MIDI-сообщений от Korg X50 (данные клавиатуры и контроллеров).

Устройство SOUND

Компьютерные приложения используют это устройство для передачи MIDI-сообщений внутреннему генератору звука Korg X50.

Настройка редактора X50 Editor/Plug-In Editor

Подробно о процедуре настройки и работе с редакторами X50 Editor/Plug-In Editor см. руководство “Editor/Plug-In Editor Manual” (файл PDF).


Инсталляция драйвера и программы-редактора: Mac OS X

Замечание: Производите установку драйвера Korg USB-MIDI Driver только в случае, если компьютер удовлетворяет изложенным выше системным требованиям (см. стр. 30).

1. С помощью кабеля USB соедините разъем USB B Korg X50 с разъемом USB персонального компьютера.
Убедитесь, что штекер сориентирован правильно и вставьте его в гнездо до упора.
2. Найдите на CD-ROM папку “KORG USB-MIDI Driver” и кликните дважды на файле “KORG USB-MIDI Driver.pkg” для начала инсталляции.
3. В зависимости от версии ОС на экране может появиться запрос о подтверждении. Если это произошло, введите пароль и нажмите на кнопку [Ok]. После начала инсталляции на экране отобразится следующее диалоговое окно. Кликните мышью на кнопке [Continue].



4. На экране появится окно “Import information”. Прочтите содержимое и кликните мышью на кнопке [Continue].
5. На экране появится окно “License agreement”. Внимательно прочтите содержимое и кликните мышью на кнопке [Continue]. Появится запрос о согласии с условиями лицензионного соглашения. Кликните на кнопке [Agree].
6. На экране появится окно “Installation destination”. Выберите папку для инсталляции и кликните мышью на кнопке [Continue].



- На экране появится диалоговое окно “Easy Installation”. Кликните на кнопке [Install].
- В зависимости от версии ОС на экране может появиться запрос о подтверждении. Если это произошло, введите пароль и нажмите на кнопку [Ok].
- По завершению процесса инсталляции нажмите кнопку [Close] для выхода.

Korg X50 и порты драйвера

Устройство KEYBOARD

Компьютерные приложения используют это устройство для получения MIDI-сообщений от Korg X50 (данные клавиатуры и контроллеров).

Устройство SOUND

Компьютерные приложения используют это устройство для передачи MIDI-сообщений внутреннему генератору звука Korg X50.

Инсталляция программы-редактора X50 Editor/Plug-In Editor

Для установки программ-редакторов под Mac OS X произведите следующие действия:

- Вставьте входящий в комплект поставки CD в привод CD-ROM.
- Найдите на CD-ROM папку “X50 Editor” и кликните дважды на файле “X50 Editor Installer.pkg” для начала инсталляции.
- Следуйте инструкциям, отображающимся на экране.
- По завершению процесса инсталляции нажмите кнопку [Restart].

Замечание: При работе с Mac OS X редактор-плагин также будет установлен в соответствующую папку.

Настройка редактора X50 Editor/Plug-In Editor

Подробно о процедуре настройки и работе с редакторами X50 Editor/Plug-In Editor см. руководство “Editor/Plug-In Editor Manual” (файл PDF).


Подключение X50 к компьютеру через порт USB

При подключении к персональному компьютеру через порт USB X50 получает возможность обмениваться с ПК нотными сообщениями и другой MIDI-информацией.

Замечание: USB-порт X50 предназначен только для передачи MIDI-данных.

Замечание: Для подключения X50 к ПК через порт USB требуется установка драйвера Korg MIDI-USB Driver.


- Соедините разъем USB B Korg X50 с разъемом USB персонального компьютера при помощи USB-кабеля.
Убедитесь, что штекер сориентирован правильно и вставьте его в гнездо до упора.
- Произведите необходимые настройки глобального режима X50 (см. далее).



Подсоединение к компьютеру при помощи MIDI-интерфейса

Соедините разъемы MIDI IN и MIDI OUT Korg X50 с соответствующими разъемами MIDI-интерфейса, подключенного к персональному компьютеру.

 Некоторые модели USB MIDI-интерфейсов не в состоянии принимать/передавать сообщения в формате System Exclusive.



2. Произведите необходимые настройки глобального режима X50 (см. далее).

Настройки глобального режима X50

Параметр Local Control On

После завершения коммутации (см. приведенный выше рисунок) включите функцию Echo Back (передача MIDI-данных со входа MIDI IN на выход MIDI OUT) MIDI-секвенсера или компьютера и **отключите** функцию инструмента **Local Control** (разрыв связи клавиатуры инструмента и его внутреннего генератора). Теперь генерируемые с помощью клавиатуры MIDI-данные будут передаваться на внешний секвенсер, возвращаться обратно в X50, и только затем — воспроизведутся. Таким образом, отключение функции **Local Control** предотвращает повторное воспроизведение одних и тех же нот: первый раз при нажатии на клавишу, а второй — при получении MIDI-сообщения от внешнего секвенсера.


Если включен арпеджиатор (и отключена функция **Local Control**), то при игре на клавиатуре инструмента арпеджиатор не запускается, однако соответствующие MIDI-данные передаются на выход инструмента. Арпеджиаторы будут запущены только в ответ на “эхо”-ноты, принятые от внешнего MIDI-оборудования по входу MIDI IN. Таким образом, отключение функции **Local Control** предотвращает повторный запуск арпеджиатора: первый раз при нажатии на клавишу, а второй — при получении MIDI-сообщения от внешнего секвенсера.

Замечание: Для того, чтобы записать на внешний секвенсер/компьютер ноты, сгенерированные арпеджиатором, включите опцию **Local Control** и отключите функцию “эхо” на внешнем секвенсере/компьютере.

По умолчанию опция Local Control On включена. Для ее отключения снимите отметку с параметра “Local Control On” на странице GLOBAL 1: MIDI (см. тж. “Параметры инструмента”, стр. 82).

Если инструмент с внешним оборудованием не коммутируется, оставьте эту опцию во включенном состоянии. В противном случае при игре на его клавиатуре звук воспроизводиться не будет.

Замечание: Опция Local Control On X50 может быть отключена при помощи соответствующего MIDI-сообщения при работе с редактором X50 Plug-In Editor.



Параметр “Exclusive” MIDI-фильтра

Для того, чтобы X50 мог обмениваться с компьютером системными сообщениями в формате MIDI Exclusive, следует отметить опцию “Exclusive” на странице GLOBAL 1: MIDI, MIDI Filter. Данную опцию следует отметить для работы X50 с редактором X50 Plug-In Editor. По умолчанию данная опция отмечена.

Параметр “Convert Position”

Параметры “Key Transpose” и “Velocity Curve” (GLOBAL 0: System, Basic) позволяют транспонировать высоту звука и регулировать чувствительность скорости нажатия (velocity) Korg X50.

Влияние этих установок на внутренний секвенсер, а также на принимаемые/передаваемые MIDI-данные зависит от значения параметра “Convert Position” (GLOBAL 1: MIDI).

- При управлении внешним генератором звука установите “Convert Position” в значение **PreMIDI**. В этом случае описанные выше установки соответствующим образом модифицируют передаваемые MIDI-данные.

Для принимаемых MIDI-данных используются значения: “Key Transpose” **0** и “Velocity Curve” **4**.

- При управлении генератором звука инструмента с помощью внешнего MIDI-оборудования установите “Convert Position” в значение **PostMIDI**. В этом случае описанные выше установки соответствующим образом модифицируют принимаемые MIDI-данные.

Для исходящих MIDI-данных используются значения “Key Transpose” **0** и “Velocity Curve” **4**.

По умолчанию используются следующие значения: “Key Transpose” **0**, “Velocity Curve” **4** и “Convert Position” **PreMIDI**.

Настройки мультитембрального режима

Мультитембральный режим обычно используется для совместной работы внешнего секвенсера и X50 в качестве MIDI-модуля. Однако мультитембральный режим можно настроить и таким образом, чтобы X50 служил в качестве мастер-контроллера для внешнего звукового модуля (обычно для этого используется комбинационный режим).


Выбор одного из двух режимов работы происходит при помощи параметра “Multi Mode” на странице GLOBAL 0: System, Preference.

Значение **Ext-Seq** выбирается для работы X50 с внешним секвенсером в качестве звукового модуля. В этом случае треки, статус которых установлен в значение EXT или BTH, не будут передавать управляющие MIDI-сообщения типа Program Change и т.д.

Значение **Master** выбирается для работы X50 с внешним тон-генератором в качестве мастер-контроллера. В этом случае треки, статус которых установлен в значение EXT или BTH, будут передавать на внешний модуль управляющие MIDI-сообщения типа Program Change и т.д.

Процедура настройки в глобальном режиме

1. Нажмите на кнопку [GLOBAL] (подсветка кнопки загорится) для входа в глобальный режим.
2. Нажмите на кнопку [MENU/OK] для перехода к страницному меню.




Используйте перемещения клик-пойнта в направлениях [**◀**], [**▶**], [**▲**], [**▼**] для выбора страницы. Затем нажмите на центр клик-пойнта.

- Local Control On
- MIDI Filter Exclusive
- Convert Position

Для установки данных опций выберите страницу “MIDI”.


На экране будет отображена страница GLOBAL 1: MIDI.



- Multi Mode

Для установки этой опции выберите страницу “System”.

На экране отобразится одна из закладок страницы GLOBAL 0: System. При помощи кнопок [PAGE+]/[PAGE-] выберите закладку Preference.



Используйте перемещения клик-пойнта в направлениях [**◀**], [**▶**], [**▲**], [**▼**] для выбора параметра.


Для параметров “Local Control On” или “Exclusive” выберите параметр и нажмите на центр клик пойнта для включения/отключения.

Параметр “Local Control On” отключен, если отметка снята.


Для параметров “Convert Position” или “Multi Mode” выберите параметр и установите требуемое значение при помощи колеса [VALUE].

Пример подключения с использованием программы X50 Editor/Plug-In Editor

Для того, чтобы смикшировать звуковой сигнал с X50 и звукозаписывающего ПО (или другого звукового модуля), производите подключение согласно следующей схеме.



Для того, чтобы иметь возможность обрабатывать аудиосигнал X50 плагинами, а также для того, чтобы управлять аудиосигналами X50 одновременно с аудиоплагинами типа Korg Legacy Collection, производите подключение согласно следующей схеме.



Применение MIDI


Общие сведения

Система MIDI (Musical Instrument Digital Interface — цифровой интерфейс музыкальных инструментов) представляет собой стандартный протокол для обмена данными между различными электронными музыкальными инструментами и компьютерами. Система MIDI позволяет обмениваться MIDI-информацией даже между MIDI-приборами различных фирм-производителей. Для этого входящее в систему MIDI-оборудование необходимо скоммутировать между собой с помощью MIDI-кабелей.

Разъемы MIDI

MIDI IN

Разъем служит для приема MIDI-данных. Используйте его для управления X50 с внешнего секвенсера или иного MIDI-устройства.




MIDI OUT

Разъем служит для передачи MIDI-данных. Используйте его для управления внешним секвенсером или иным MIDI-устройством с Korg X50.


Управление внешним тонгенератором при помощи X50

Для управления с помощью клавиатуры инструмента и его контроллеров внешним генератором звука, необходимо с помощью MIDI-кабеля скоммутировать вход MIDI IN внешнего прибора и выход MIDI OUT синтезатора X50.




Управление генератором звука X50 с помощью внешнего MIDI-оборудования

Для управления генератором звука инструмента с помощью внешнего MIDI-оборудования необходимо с помощью MIDI-кабеля скоммутировать вход MIDI IN синтезатора Korg X50 и выход MIDI OUT внешнего прибора.




Управление несколькими внешними генераторами звука

Для управления несколькими внешними генераторами звука необходимо использовать многопортовый MIDI-интерфейс.



Подсоединение к MIDI-секвенсеру

- Соедините разъем MIDI OUT Korg MX с разъемом MIDI IN внешнего секвенсера, и разъем MIDI IN Korg X50 с разъемом MIDI OUT внешнего секвенсера.
- Задайте необходимые установки глобального режима. Подробнее см. стр. 36.



Программный режим

Что такое программа?

Программа представляет собой основу звучания X50.

Программы являются важными составляющими для работы X50 в других режимах. В комбинационном режиме несколько программ объединяются для создания сложных звуков. В мультитембральном режиме программы назначаются на различные треки внешнего MIDI-секвенсера.

Воспроизведение программ

Выбор программ

● Выбор программ с лицевой панели:

Выбор программ при помощи параметра “Program Select”

- Вращайте колесо [VALUE].
- Используйте кнопки [INC]/[DEC].
- Наберите номер программы кнопками [0] – [9], и нажмите на кнопку [ENTER].
- Нажмите на центр клик-пойнта, затем используйте перемещения клик-пойнта в направлениях [\blacktriangle]/[∇] для выбора программы, для окончания выбора нажмите на центр клик-пойнта еще раз.
- Для выбора банка программ используйте кнопки PROG BANK [A] – [GM].
- Используйте для выбора программ функцию 10'S HOLD (см. стр. 45).

● Выбор программ по категориям

- Пользователь может выбирать программы из категорий, например, «клавишные», «ударные» и т.д. Подробнее см. стр. 43.
- Используйте для выбора программ функцию Cat. HOLD (см. стр. 43).

● Выбор программ при помощи ножного переключателя

Для удобства исполнения двумя руками можно менять программы при помощи ножного переключателя.

● Выбор программ при помощи внешних MIDI-сообщений

Для переключения программ X50 можно использовать сообщения с внешнего секвенсера или контроллера.

Выбор программ с лицевой панели




1. Нажмите на кнопку [PROG] (при этом загорится подсветка кнопки).

Произойдет переход в программный режим. Обратите внимание на то, что в верхней строке дисплея появится сообщение “Prog 0: Play” (текущий режим, номер страницы, имя страницы).

2. Убедитесь, что выбран параметр “Program Select” (номер и имя программы).

В противном случае используйте перемещения клик-пойнта в направлениях [\blacktriangle]/[∇] для выбора параметра “Program Select”.

3. Используйте колесо [VALUE] и т.д. для выбора программы.



Для выбора программ можно использовать следующие методы:

- Вращайте колесо [VALUE].
- Используйте кнопки [INC]/[DEC].
- Наберите номер программы кнопками [0] – [9], и нажмите на кнопку [ENTER].
- Нажмите на центр клик-пойнта, затем используйте перемещения клик-пойнта в направлениях [\blacktriangle]/[∇] для выбора программы. Для подтверждения нажмите на центр клик-пойнта еще раз.

4. Для выбора другого банка нажмите на одну из кнопок PROG BANK [A] – [GM].

При этом загорится подсветка кнопки, и выбранный банк отобразится на дисплее во второй строке слева.

К примеру, для выбора банка B следует нажать на кнопку PROG BANK [B]. Кнопка [B] будет подсвеченa, а слева на дисплее появится сообщение “Bank B”.

- При нажатии на кнопку выбора банка [GM] будет происходить циклическое переключение между банками G и g(d):

$G \rightarrow g(d) \rightarrow G \rightarrow g(d) \rightarrow \dots$

Прослушивание звучания программы

5. Начните играть на клавиатуре для того, чтобы услышать звучание выбранной программы.

Кроме того, можно нажать на кнопку [AUDITION] (подсветка кнопки будет включена) для прослушивания демонстрационной музыкальной фразы, характерной для выбранной программы.

Банки программ: общий обзор

В памяти X50 находится 512 программ. Пользователь может создавать свои собственные программы.

Программы организованы в 5 банков, как показано в таблице.

Банк	Номер программы	Содержание
A,B,C,D	000...127	Предварительно загруженные программы и программы пользователя. Содержимое данных банков можно перезаписывать.
G	001...128	General MIDI-совместимые программы. Содержимое данного банка перезаписывать нельзя.
g(d)	001...128	General MIDI 2-совместимые наборы ударных. Содержимое данного банка перезаписывать нельзя.

Выбор программ по категориям

В Korg X50 встроена функция выбора программ по категориям, как то “бас”, “ударные”, “синтетический пад” и т.д. Всего насчитывается 16 категорий.


Выбор программ по категориям

1. Нажмите на кнопку [CATEGORY].

На экране будет отображено меню категорий. Собственно категории отображаются в левой части дисплея, список программ, относящихся к выбранной категории расположены в правой части дисплея.



- Используйте кнопки [PAGE+] и [PAGE-] для смены категорий.
- При помощи колеса [VALUE] или перемещений клик-пойнта в направлениях [\blacktriangle] и [\blacktriangledown] можно пролистывать программы, содержащиеся в выбранной категории.
- Для подтверждения выбора нажмите на кнопку [MENU/OK]. Для отмены нажмите на кнопку [EXIT/CANCEL].



Замечание: Для переключения категорий также можно использовать перемещения клик-пойнта в направлениях [\blacktriangleleft] и [\blacktriangleright] для выбора параметра "Category No", а затем использовать колесо [VALUE].

Использование функции фиксации категории Cat. HOLD

- Нажмите на кнопку [./HOLD]. На дисплее появится сообщение "Cat. HOLD".
- Теперь данная категория является зафиксированной.



- При помощи клик-пойнта выберите параметр "Category", затем, пользуясь кнопками [INC]/[DEC] или колесом [VALUE], укажите нужную категорию.
- При помощи клик-пойнта выберите параметр "Program Select", затем, пользуясь кнопками [INC]/[DEC] или колесом [VALUE], найдите нужную программу в выбранной категории.
- Для выхода из режима Cat. HOLD нажмите на кнопку [./HOLD] дважды.

Замечание: На странице PROG 0: Play при нажатии на кнопку [./HOLD] происходит циклическое переключение режимов выбора: "Cat. HOLD" \rightarrow "10's HOLD" \rightarrow режим без фиксации.

Использование функции фиксации десятков 10's HOLD

- Выберите параметр "Program Select".
- Нажмите на кнопку [./HOLD] дважды. На дисплее появится сообщение "10's HOLD".




- Выбор программы осуществляется однократным нажатием на кнопки [0] – [9].
- Кнопки [INC]/[DEC] используются для смены числа десятков.
- Для выхода из режима 10's HOLD нажмите на кнопку [./HOLD].

Использование ножного переключателя для выбора программ

Ножной переключатель может быть назначен для перехода к программе со следующим или предыдущим номером.

1. Присоедините ножной переключатель (например, Korg PS-1, приобретается отдельно) к гнезду ASSIGNABLE SWITCH на тыльной панели X50.
2. Нажмите на кнопку [GLOBAL] для перехода в глобальный режим.
3. Нажмите на кнопку [EXIT/CANCEL] для перехода к странице GLOBAL 0: System.
4. При помощи кнопки [PAGE+] выберите закладку Foot.



5. Выберите параметр “Foot SW Assign” и укажите значение Program Up или Program Down.
Значение **Program Up** соответствует выбору следующей по номеру программы (0, 1, 2, 3, ...) при каждом нажатии на переключатель.
Значение **Program Down** соответствует выбору предыдущей по номеру программы (3, 2, 1, 0, ...) при каждом нажатии на переключатель.
6. Установите полярность переключателя при помощи параметра “Foot SW Polarity”.
При подключении переключателя Korg PS-1 выберите стандартную для изделий фирмы Korg отрицательную (–) полярность.
Для того, чтобы произведенные настройки не были утеряны при выключении питания, сохраните внесенные изменения (см. стр. 52).
7. Используйте кнопки PROGRAM [A] – [GM] для перехода к странице PROG 0: Play, и нажмите на ножной переключатель. Будет выбрана следующая (или предыдущая) программа из текущего банка.

Замечание: Данная настройка также справедлива в отношении комбинаций.

Использование сообщений MIDI Program Change для смены программ

Для выбора программ Korg X50 может использовать сообщения MIDI Program Change и MIDI Bank Select, переданные с внешнего MIDI-устройства.


Для быстрого выбора программ или комбинаций X50 с внешнего устройства удобно использовать программу X50 Plug-In Editor. Подробнее см. руководство “X50 Editor/Plug-In Editor Manual” (файл PDF).

Параметр MIDI Channel

Для корректной совместной работы по протоколу MIDI устройство-передатчик (MIDI-секвенсер, компьютер) и устройство-приемник (X50) должны быть настроены на один и тот же канал MIDI. В программном режиме X50 принимает данные по глобальному MIDI-каналу.

1. Убедитесь, что X50 и внешнее устройство соединены должным образом. Подробнее о MIDI-соединении см. стр. 30.
2. Нажмите на кнопку [GLOBAL] для перехода в глобальный режим.
3. Нажмите на кнопку [MENU/OK] для перехода к страницному меню.
4. При помощи перемещений клик-пойнта в направлениях [\blacktriangleleft], [\triangleright], [\blacktriangleup], [\blacktriangledown] выберите страницу MIDI и нажмите на центр клик-пойнта.

На экране будет отображена страница GLOBAL 1: MIDI.



5. При помощи перемещений клик-пойнта в направлениях [\blacktriangleleft], [\triangleright], [\blacktriangleup], [\blacktriangledown] выберите параметр “MIDI Channel” и используйте колесо [VALUE] для настройки глобального MIDI-канала.

По умолчанию в качестве глобального установлен канал 01.

Выбор программ

Для переключения программ следует послать с внешнего устройства сообщение MIDI Program Change.

Для переключения банка следует послать с внешнего устройства сообщение MIDI Bank Select (CC#0: старший байт, CC#32: младший байт). При получении этих сообщений произойдет выбор программы/банка.

Банк	Программа	Bank Select CC#00	Bank Select CC#32	Program Change #
A	0 – 127	63	0	0 – 127
B	0 – 127	63	1	0 – 127
C	0 – 127	63	2	0 – 127
D	0 – 127	63	3	0 – 127
G	1 – 128	121	0, 1 – 9	0 – 127
	1 – 128: R	56	0	0 – 127
	1 – 128 (XG) R	0	0, 1	0 – 127
	1 – 128: (GS) R	0	0	0 – 127
		1	0	0 – 127
G(d)	1 – 128	120	0	0 – 127
	1 – 128: R	62	0	0 – 127

Замечание: Для банка G номера программ 000 – 127 соответствуют номерам 001 – 128.

Замечание: Символ “R” указывает на то, что поддерживается только прием сообщений.

Замечание: В случае, если параметр “Bank” на странице GLOBAL 1: MIDI, MIDI Filter не отмечен, прием и передача сообщений Bank Select запрещены.

Замечание: Таблица составлена для случая, если параметр “Bank Map” установлен в значение GM. Подробнее см. “Параметры инструмента” стр. 78.

Использование контроллеров

X50 оснащен различными контроллерами: колесами [PITCH] и [MOD], кнопками [SW1]/[SW2], а также вращающимися регуляторами REALTIME CONTROL [1], [2], [3], [4], позволяющими пользователю управлять тембром, высотой, громкостью и другими эффектами в реальном времени.

К примеру, звучание фортепиано будет вполне реалистичным при использовании одной только клавиатуры, однако подключение демпферной педали сделает звук еще более натуральным. При игре тембрами гитары или духовых инструментов для управления высотой звучания/глубиной vibrato рекомендуется использовать колеса [PITCH] и [MOD].

Замечание: Контроллеры X50 могут использоваться в качестве источников альтернативной модуляции или динамической модуляции, что позволяет сделать процесс редактирования звука еще более гибким и мощным. Подробнее см. стр. 59, а также стр. 151 руководства “Параметры инструмента”.

Клавиатура

Скорость нажатия на клавиши (Velocity)

Звучание программ и комбинаций X50 существенно зависит от скорости нажатия на клавиши.

При экспрессивной игре инструмент будет звучать громче и ярче, при спокойной – тише и глушше. В зависимости от скорости нажатия можно поставить параметры фильтра, огибающей и т.д.

Использование функции Velocity Switch в комбинационном и мультитембральном режимах позволяет переключать программы в зависимости от скорости нажатия на клавиши.


- Зависимость громкости и огибающей от скорости нажатия настраивается на странице PROG 6: Ed-Amp 1/2, Mod. Подробнее см. стр. 64, “Параметры инструмента” стр. 21.
- Зависимость яркости и тембра от скорости нажатия настраивается на странице PROG 4: Ed-Filter1/2, Basic, Mod.1. Подробнее см. стр. 63, “Параметры инструмента” стр. 16.
- Зависимость высоты звучания от скорости нажатия настраивается на странице PROG 2: Ed-Pitch, OSC1/2. Подробнее см. “Параметры инструмента” стр. 10.

Номер ноты

Звучание программ и комбинаций X50 также может зависеть от номера ноты. К примеру, при движении от нижних клавиш к верхним могут возрастать громкость и яркость, или изменяться параметры огибающей.

Колеса [PITCH] и [MOD]

Обычно данные колеса используются для управления высотой звучания и глубиной модуляции. В общем характер изменения звучания зависит от выбранной программы или комбинации.



- Колесо [PITCH] может управлять сдвигом тона вверх/вниз. Глубина сдвига устанавливается на странице PROG 2: Ed-Pitch, OSC1 (см. стр. 60, “Параметры инструмента” стр. 10).
- Колесо [PITCH] также может управлять сменой частоты среза фильтра. Глубина изменения устанавливается на странице PROG 4: Ed-Filter1/2, Mod.2 (см. “Параметры инструмента” стр. 16).
- Колесо [MOD] может управлять глубиной вибрето. Настройка производится на странице PROG 2: Ed-Pitch, OSC1/2 LFO (см. стр. 60, “Параметры инструмента” стр. 11).
- Колесо [MOD] может управлять глубиной вей-эффекта. Настройка производится на странице PROG 4: Ed-Filter1/2, LFO Mod (см. стр. 63, “Параметры инструмента” стр. 18).
- Колесо [MOD] может управлять частотой LFO. Настройка производится на странице PROG 3: Ed-LFOs, OSC1/2 LFO 1/2 (см. “Параметры инструмента” стр. 14).

Замечание: Применяя к кнопкам [SW1] и [SW2] функцию Pitch Bend Lock, можно фиксировать выбранную глубину эффекта, т.е. в этом случае после отпускания колеса [PITCH] не произойдет возврата к значению по умолчанию (см. “Параметры инструмента” стр. 178).

Секция REALTIME CONTROLS

Кнопка [SELECT] применяется для выбора режима A/B/C работы врачающихся регуляторов [1] – [4]. Регуляторы [1] – [4] могут быть использованы для управления тембром, параметрами эффектов, арпеджиатором и т.д. непосредственно в процессе исполнения.

В частности, данные контроллеры употребляются для управления частотой среза фильтра, уровнем резонанса, огибающей, временем портамента, панорамой, уровнем посыла на мастер-эффект и т.д. Кроме того, они позволяют управлять различными параметрами арпеджиатора. Подробнее см. стр. 49 и стр. 103.

1. Нажмите на кнопку REALTIME CONTROLS [SELECT] для выбора режима A, B или C.

2. Вращайте регуляторы для управления звучанием.

В режиме B регуляторы [1] – [4] используются для управления параметрами, определенными в программе.

Просмотреть функции, назначенные на регуляторы [1] – [4] в режиме B, можно на странице 0: Play, Program для программного режима, 0: Play, Combination для комбинационного режима и 0: Play, Multi для мультитембрального режима (см. стр. 42).

Использование педалей

Демпферная педаль (педаль сустейна)

Данная педаль действует подобно правой педали фортепиано: если удерживать ее нажатой, звучание не будет обрываться, даже если отпустить нажатые ранее клавиши.

Демпферный и полудемпферный режимы

В качестве демпферной педали можно использовать как стандартный переключатель (например, Korg PS-1), так и полудемпферную педаль (например, Korg DS-1H). Стандартный переключатель функционирует как обычная синтезаторная сустейн-педаль.

Полудемпферная педаль позволяет получить более естественный контроль сустейна, в особенности при работе со звуками фортепиано.

При подключении к гнезду DAMPER X50 определяет тип подключенной демпферной педали автоматически. Для наиболее комфортабельной работы рекомендуется провести калибровку педали при помощи команды “Half Damper Calibrate” на странице страничного меню режима GLOBAL (см. “Параметры инструмента” стр. 77).

Назначаемый ножной переключатель

Пользователь может подключить к X50 стандартный двухпозиционный ножной переключатель. С его помощью можно управлять разнообразными функциями синтезатора, как то:

- Модуляцией звуков и эффектов
- Включением/отключением портаменто
- Переключением программ и комбинаций
- Настукиванием темпа
- Включением/отключением арпеджиатора
- Дублированием контроллеров лицевой панели, например, колес [PITCH] и [MOD], и т.д.

Действие переключателя единообразно для всех режимов X50, за исключением управления альтернативной/динамической модуляцией. Назначение функции на переключатель происходит на странице Global 0: System, Foot.

Подробнее о назначении функций на ножной переключатель см. стр. 100.

Назначаемая педаль

Пользователь может подключить к X50 ножную педаль типа Korg EXP-2 или Korg XVP-10 EXP/VOL. С ее помощью можно управлять разнообразными функциями синтезатора, как то:

- Общей громкостью
- Громкостью, панорамой и экспрессией выбранного канала
- Назначаемой модуляцией, в том числе источниками альтернативной и динамической модуляции
- Уровнем посыла на эффекты
- Дублированием контроллеров лицевой панели, например, колес [PITCH] и [MOD], и т.д.

Действие переключателя единообразно для всех режимов X50, за исключением управления альтернативной/динамической модуляцией. Назначение функции на переключатель происходит на странице Global 0: System, Foot.

Подробнее о назначении функций на ножную педаль см. стр. 100.

Обмен MIDI-информацией

При работе с контроллерами X50 передаются MIDI-сообщения соответствующего типа. Сообщения Pitch Bend передаются только при работе с колесом [PITCH].

В программном режиме данные сообщения передаются по глобальному MIDI-каналу.

Подробнее о типах MIDI-сообщений, альтернативной модуляции (AMS) и динамической модуляции (DMS) см. “Параметры инструмента” стр. 166.

Простое редактирование программ


При помощи экранного редактирования и контроллеров реального времени пользователь может быстро и легко модифицировать звучание выбранной программы.

Под **редактированием программы** подразумевается процесс изменения её параметров, целью которого является смена характера звучания, реакции на изменение положения контроллеров, установок эффектов и т.д.

Экранный редактор Performance Edit

При помощи восьми слайдеров экранного редактора Performance Edit можно осуществлять общее редактирование звука. При движении каждого слайдера одновременно изменяются несколько параметров программы.

1. В программном режиме (страница PROG 0: Play) выберите программу для редактирования.
2. При помощи кнопок [PAGE+] или [PAGE-] перейдите к закладке Prog 0: Play, Perform. Edit.



3. При помощи перемещений клик-пойнта в направлениях [**◀**], [**▶**], [**▲**], [**▼**] выберите параметр для редактирования.
4. Используйте колесо ввода данных [VALUE] для изменения значения выбранного параметра (см. стр. 24).

Замечание: для восстановления исходного значения удерживайте кнопку [0] и нажмите [ENTER].

Octave: Определяет октавный сдвиг.

Pitch Stretch: Одновременно настраивает параметры Transpose и Tune осциллятора. Это позволяет изменять высоту звучания инструмента без изменения тембра.

Замечание: Особенно эффективно этот фейдер работает с программами акустического типа, например гитарой, бас-гитарой или фортепиано. Выберите несколько программ и ознакомьтесь с работой данного параметра.

OSC Balance: Настраивает уровень баланса между генераторами 1 и 2.

Замечание: Для программ, у которых параметр “**Mode**” (PROG 1:Ed-Basic, страница Prog Basic) установлен в значение “**Single**”, генератор 2 не будет функционировать. Будет изменяться только уровень громкости генератора 1. Для программ ударных (категория **Drums**) установка OSC Balance не работает.

Amp Level: Определяет уровень усиления. Воздействует на громкость звучания программы в целом.

Attack Time: Определяет время атаки для амплитудной огибающей и огибающей фильтра одновременно. Это позволяет быстро настроить скорость атаки программы.

Замечание: Для достижения максимального эффекта при использовании настройки Attack Time, следует также правильно настроить параметры EG Start Level, Attack Level, Start Level Modulation и Attack Time Modulation.

Decay Time: Определяет время спада (decay) и восстановления (slope) для огибающих амплитуды и фильтра.

IFX Balance: Одновременно настраивает параметр “**W/D**” (обработанный/необработанный сигнал) для всех эффектов разрыва.

MFX Balance: Одновременно управляет параметрами Return 1 и 2 мастер-эффектов.

Замечание: В зависимости от оригинальных установок программы, редактирование может не оказывать никакого влияния на её звучание.

5. Если пользователю необходимо сохранить отредактированный звук, выполните команду “Write Program” из меню утилит (см. стр. 52).

 Отредактированные установки будут утеряны, если, не сохранив результаты, выбрать другую программу или отключить питание инструмента.


Секция REALTIME CONTROLS

Регуляторы REALTIME CONTROLS [1] – [4] можно использовать для редактирования частоты среза фильтра, уровня резонанса, огибающих амплитуды и фильтра, скорости портаманто, панорами, генератора низкой частоты, параметров эффектов и т.д.

Регуляторы [1] – [4] функционируют в 3 режимах – А, В и С, для каждого из которых существует свой набор управляемых параметров.

- Нажмите на кнопку REALTIME CONTROLS [SELECT] для переключения режима работы контроллеров А, В или С. Каждый раз при нажатии на кнопку, выбирается один из трех режимов: А, В или С и загорается соответствующий светодиод.

Замечание: Если MIDI-контроллеры CC#70 – 79 назначены на регуляторы REALTIME CONTROLS в режимах А или В, результаты редактирования при помощи регуляторов [1] – [4] будут сохранены вместе с программой (см. стр. 52).



- Вращайте нужный контроллер для управления звучанием и т.д.

Режим А

В режиме А контроллеры [1] – [4] управляют нижеследующими параметрами.

Замечание: Установка контроллеров в центральное положение (на 12 часов) соответствует значениям параметров, записанным в программе.

Регулятор [1]: LPF CUTOFF

Управляет частотой среза обрезного фильтра высоких частот. При изменении частоты среза яркость звучания будет изменяться. Эффект зависит от параметров программы, однако обычно вращение регулятора влево делает звук более тусклым, а вращение вправо – более ярким.




Регулятор [2]: RESONANCE/HPF

Управляет уровнем резонанса обрезного фильтра высоких частот или частотой среза обрезного фильтра низких частот. Назначение регулятора определяется типом фильтра, используемого в программе.

Увеличение или уменьшение уровня резонанса позволяет придавать звуку необычную окраску.




Частота среза обрезного фильтра низких частот определяет нижнюю границу диапазона пропускаемых частот.



Регулятор [3]: EG-INTENSITY

Настраивает интенсивность (глубину) огибающей фильтра.


Вращение регулятора влияет на интенсивность огибающей фильтра. Обычно при вращение влево глубина воздействия огибающей на соответствующий параметр уменьшается, вправо — увеличивается. Поскольку влияние огибающей на звук зависит от частоты среза, для управления звучанием регуляторы [1] и [3] должны использоваться совместно.



Регулятор [4]: EG-RELEASE

Определяет время затухания огибающих амплитуды и фильтра, то есть время, проходящее между отпусканием ноты и исчезновением звука.

При вращении регулятора время затухания огибающих амплитуды и фильтра будет изменяться. Обычно вращение влево уменьшает время затухания, вращение вправо — увеличивает его.



Режим В

В этом режиме можно осуществлять управление громкостью, временем портаменто, панорамой, амплитудной огибающей и огибающей фильтра, генератором низкой частоты, уровнями посыла на эффекты и т.д.

В режиме В функция каждого регулятора настраивается индивидуально для каждой программы, комбинации или мультисета.

Параметры, назначенные на регуляторы REALTIME CONTROLS [1] – [4] в режиме В можно просмотреть: в программном режиме – на странице 0: Play, Program. В комбинационном режиме – на странице 0: Play, Combination, и в мультитембральном режиме – на странице 0: Play, Multi (см. стр. 42).

Любой регулятор в режиме В может быть использован в качестве источника альтернативной или динамической модуляции для управления параметрами программ и эффектов.

Режим С

В режиме С в реальном времени управляются различные параметры арпеджиатора. Более подробно см. стр. 103.

Сохранение результатов редактирования

Окончив редактирование, следует сохранить программу.

 Если определенная комбинация использует программу, звучание которой было отредактировано, звучание комбинации также будет изменено.

1. Нажмите на кнопку [UTILITY] для перехода в меню утилит.
2. При помощи клик-пойнта выберите команду “Write Program” и нажмите на центр клик-пойнта.

На экране отобразится диалоговое окно.



Замечание: Если на дисплее отображается надпись “Memory Protected”, следовательно, включена защита от перезаписи. Перейдите на страницу GLOBAL 0: System, Preference и снимите отметку с параметра Memory Protect “Program” (см. стр. 100).

3. Опционально можно выбрать для сохранения программы другую локацию, или изменить название программы.
- Для того, чтобы сменить номер и банк программы-приемника, при помощи клик-пойнта выберите название программы справа от метки “To:” и при помощи колеса [VALUE] выберите новую программу-приемник.

Для выбора банка также можно использовать кнопки PROG BANK.

Замечание: Производить запись в банки G и g(d) нельзя.

- Для того, чтобы переименовать программу, при помощи клик-пойнта выберите символ , а затем нажмите на центр клик-пойнта для перехода к диалоговому окну ввода текста.

Ввод имени программы производится при помощи экранной клавиатуры (см. стр. 125).

Окончав ввод имени, нажмите на кнопку [MENU/OK].

Окно ввода текста закроется, и произойдет возврат к окну команды записи Write Program.

- Для того, чтобы указать категорию, выберите параметр “Category” при помощи клик-пойнта, и установите нужное значение колесом [VALUE].

Выбранная при записи категория в дальнейшем будет использоваться в процедуре выбора программ по категориям.

Выбор по категориям можно осуществлять со следующих страниц:

Prog 0: Play

COMBI 0: Play, Prog, “Program Select”

COMBI 1: Ed-Tone Adjust, Prog

MULTI 0: Play, Program

4. Нажмите на кнопку [MENU/OK] для завершения операции сохранения.
5. На экран будет выведен запрос о подтверждении. Если Вы уверены, нажмите на кнопку [MENU/OK] еще раз. Программа будет сохранена в памяти X50.

Углубленное редактирование программ

Для создания собственной программы можно выбрать любую предварительно загруженную программу, или пустую программу (банк D, 127: Init. Program). Для сохранения программ можно использовать любые банки, кроме G и g(d).

Прежде чем приступить к редактированию

Три составляющие звука

Любой звук может быть рассмотрен как совокупность трех элементов: **высоты, тембра и громкости**.

В KORG X50 эти элементы соответствуют программным установкам **Pitch, Filter** и **Amplifier**. Другими словами, для регулировки высоты требуется изменять настройки группы параметров Pitch, для регулировки тембра – настройки Filter и для регулировки громкости – настройки Amplifier.

Параметры “Oscillator”, “Filter”и “Amp” X50

Группа параметров **Oscillator** (PROG 1: Ed-Basic) позволяет выбрать базовый **мультисэмпл**, отвечающий за основу звучания, и указать его исходную высоту. На странице PROG 2: Ed-Pitch задаются настройки изменения высоты звучания.

Настройки фильтра (“Filter”) задаются на страницах PROG 4: Ed-Filter1 и PROG 5: Ed-Filter2. Таким образом настраивается тембр.

Наконец, на страницах PROG 6: Ed-Amp1/2 задаются настройки усиления “Amp”.

Данные три группы параметров определяют исходное звучание программы.

Огибающие, LFO, клавиатурный трекинг, AMS, Dmod, контроллеры

Тонгенератор X50 содержит большое количество параметров, отвечающих за изменения звучания во времени, в зависимости от скорости нажатия на клавишу, номера ноты и т.д. Для этого используются генератор низкой частоты LFO, генератор огибающей EG, клавиатурный трекинг, AMS (альтернативная модуляция), Dmod (динамическая модуляция), перемещения колес [PITCH] и [MOD], и т.д.

Диаграмма на следующем рисунке показывает структуру программы Korg X50. Обратите внимание на то, что сигнал генерируется по схеме “Oscillator/Pitch” → “Filter” → “Amp”. Обратите также внимание на то, как с этими блоками взаимодействуют огибающие и LFO.

Как показано на рисунке, программа состоит из генераторов OSC1/2, эффектов и арпеджиатора.

Генераторы OSC1/2


Каждый тембр состоит из следующих блоков: “Oscillator/Pitch” (генератор/высота), “Filter” (фильтр), “Amp” (усиление), “EG” (генератор огибающей) и “LFO” (генератор низкой частоты). За счет использования в каждой программе двух генераторов достигается более богатое, насыщенное звучание.

Замечание: Для генераторов OSC1 и OSC2 используется единственная высотная огибающая Pitch EG.

Эффекты

Сигнал с генераторов OSC 1/2 посыпается на эффект разрыва, затем на мастер-эффекты, и, наконец, на мастер-эквалайзер. Секция микшера позволяет управлять маршрутизацией сигнала.

Разрыв-эффект и два мастер-эффекта Korg X50 могут быть выбраны из 89 доступных алгоритмов. Мастер-эквалайзер стереофонический и имеет 3 полосы.



Арпеджиатор

Программа может использовать один арпеджиатор. Пользователь может выбрать арпеджиаторный паттерн, высоту нот, а также клавиатурный и динамический диапазоны для активации арпеджио.

Общий обзор страниц редактирования

На странице PROG 0: Play пользователь может выбирать программы, использовать экранный редактор Performance Editor и контроллеры для простого редактирования, а также управлять настройками арпеджиатора.

Другие страницы режима позволяют осуществлять углубленное редактирование программ.

0: Play	Выбор и воспроизведение программ. Использование Performance Editor для быстрого редактирования параметров программы или арпеджиаторного паттерна. Выбор сета для функции внешнего управления.
1: Ed-Basic	Выбор типа программы – Single, Double или Drum. Выбор мультисэмплов. Выбор режима Mono или Poly. Выбор клавиатурного строя.
2: Ed-Pitch	Настройки высоты звучания. Настройки звуковысотной (частотной) огибающей.
3: Ed-LFOs	Форма волны, частота и другие параметры обоих LFO для каждого генератора (глубина воздействия регулируется на страницах Pitch, Filter и Amp)
4: Ed-Filter1	Настройки фильтров. Настройки огибающих фильтров.
5: Ed-Filter2	
6: Ed-Amp1/2	Настройки усиления для генераторов 1 и 2. Настройки амплитудных огибающих и панорамирования.
7: Ed-Arp/Ctrls	Установки арпеджиатора (тж. настраиваются на странице 0: Play, можно использовать любую из этих двух страниц). Настройки контроллеров.
8: Ed-InsertFX	Выбор шины и уровня посыла генератора на мастер-эффект. Выбор эффекта разрыва и его параметров.
9: Ed-MasterFX	Выбор мастер-эффекта и его параметров. Настройки мастер-эквалайзера.

Функция сравнения (Compare)

При редактировании программы можно воспользоваться кнопкой [COMPARE] для того, чтобы прослушать её исходное звучание. Нажмите кнопку [COMPARE] (подсветка кнопки будет включена) для прослушивания оригинального звучания программы. Нажмите [COMPARE] еще раз для возврата к отредактированным установкам.


Если при нажатой кнопке [COMPARE] продолжить редактирование, подсветка кнопки будет выключена.

При повторном нажатии кнопки [COMPARE] будет вызван звук, зафиксированный в момент продолжения редактирования.

Базовые настройки генератора

Тип программы (одинарный, двойной, набор ударных)

Выбор типа программы происходит на странице PROG 1: Ed-Basic, Prog Basic, параметр “Oscillator Mode”.



В программах типа Single используется один генератор, в программах типа Double – два генератора. Для каждого генератора выбирается собственный мультисэмпл, фильтр, огибающая и т.д.

Режим ударных (Drums) представляет собой особую разновидность типа Single, и вместо мультисэмплов использует наборы ударных.

Полифония

Полифонией инструмента называется максимальное количество одновременно звучащих нот. Полифония зависит от типа программы следующим образом.

Тип программы	Полифония
Single	62
Double	31
Drums	62

Монофоническое/полифоническое воспроизведение

Параметр “Voice Assign Mode” определяет, будет ли программа полифонической (Poly) или монофонической (Mono).



Если выбрано значение Poly, в программе может звучать более одной ноты одновременно (т.е., к примеру, можно играть мелодию и аккорды). Если выбрано значение Mono, одновременно может звучать только одна нота. Режим Poly используется более часто, однако для некоторых инструментов, например синтетических басов или солирующих лидов, имеет смысл выбрать режим Mono. В режиме Mono важную роль играет параметр Legato. Если данная опция отмечена, фильтр и огибающая не перезапускаются в случае, если следующая нота взята без отпускания предыдущей (легато). Если ноты сыграны нон-легато, при взятии ноты происходит перезапуск генератора огибающей и фильтра.

Переключите режим между Poly и Mono несколько раз, поиграйте на клавиатуре и послушайте изменения в звучании.

Работа с мультисэмплами

Что такое мультисэмпл?

Как известно, сэмплом называется цифровая запись звучания определенной ноты, сыгранной на музыкальном инструменте (или иного синтетического или натурального звука). Мультисэмплы Korg X50 представляют собой наборы сэмплов различных акустических музыкальных инструментов, таких как фортепиано, гитара и т.д., а также специальные волновые формы, характерные для синтетических звуков. Мультисэмплы воспроизводят структуру обертонов и частотную характеристику звука, тем самым позволяя идентифицировать его на слух как “фортепианный”, “гитарный” и т.д. Мультисэмпл определяет исходное звучание программы. Всего в памяти X50 находится 470 мультисэмплов.

На каждый генератор можно назначить 2 мультисэмпла и производить их переключение в зависимости от скорости нажатия на клавиши. Это называется «динамическим переключением мультисэмплов».

Мультисэмплы и наборы ударных

- В мультисэмпле собраны один или более сэмплов одного и того же инструмента. К примеру, простой мультисэмпл гитары состоит из **шести** сэмплов – по одному на каждую струну.
- В наборе ударных каждой клавише будет соответствовать один сэмпл ударного инструмента.

Выбор мультисэмплов

Если для генератора указаны верхний (high) и нижний (low) мультисэмплы, во время игры будет происходить переключение между этими мультисэмплами в зависимости от скорости нажатия на клавишу. Это называется **динамическим переключением мультисэмплов**.


Замечание: Чтобы результаты редактирования были более наглядными, установите тип программы “Oscillator Mode” в значение Single.

1. Перейдите к странице PROG 1: Ed-Basic, OSC1.
2. При помощи перемещений клик-пойнта в направлениях [◀], [▶], [▲], [▼] выберите параметр “High Multisample”.
- Выберите мультисэмпл при помощи колеса [VALUE].



- Кроме того, можно выбирать мультисэмпл по категориям.

Выберите параметр “High Multisample” и нажмите на кнопку [CATEGORY] для перехода к меню выбора по категориям (см. стр. 43).



При помощи кнопок [PAGE+] и [PAGE-] выберите категорию.

Выберите мультисэмпл при помощи колеса [VALUE].

Для окончания выбора нажмите на кнопку [MENU/OK].

3. Укажите базовую высоту звучания генератора. Для этого используется параметр “Octave”.
4. Аналогичным образом выберите другой мультисэмпл в качестве нижнего (“Low Multisample”).

Теперь выбраны оба мультисэмпла, осталось только задать скорость нажатия для переключения.

5. Установите скорость переключения при помощи параметра “Velocity SW L → H”.

Ноты, сыгранные на клавиатуре с меньшей скоростью, чем указанная, будут проигрываться звуком мультисэмпла, выбранного в строке **“Low Multisample”**. В противном случае будет использован звук мультисэмпла **“High Multisample”**.

6. Подстройте громкость мультисэмплов “High” и “Low” для установки правильного баланса между ними.

Замечание: Если для данной программы не требуется переключение мультисэмплов High/Low, задайте для параметра **“Velocity SW LH”** значение 001. В этом случае будет использоваться только мультисэмпл High.

Отмечаемая опция Rev (реверсирование)

Если данная опция **отмечена**, мультисэмпл будет воспроизводиться в обратном направлении. За счет этого можно получить интересное звучание, особенно при создании специальных эффектов. Однако в большинстве случаев предпочтительнее эту опцию оставить неотмеченной.

Использование генераторов 1 и 2 для создания эффекта Detune

В режиме Double пользователь может создать эффект Detune (легкая расстройка одинаковых сэмплов, за счет чего достигается более «жирное» звучание).

1. Выберите для генераторов OSC1 и OSC2 один и тот же мультисэмпл с одной и той же огибающей.

В этом случае удобно использовать команду меню утилит “Copy Oscillator”.

2. Укажите высоту звучания для генераторов OSC1 и OSC2.

Для каждого генератора высота звучания задается независимо. При помощи параметра “Tune” можно «расстроить» генераторы для получения более богатого, «жирного» звучания. При этом высоту одного из генераторов следует устанавливать немного выше исходной, а другого – немного ниже. В этом случае звучание будет наиболее музыкальным.

Использование скорости нажатия на клавиши для переключения между осцилляторами 1 и 2



Пользователь может указывать диапазон значений скорости нажатия на клавишу, при котором будут активироваться генераторы 1 и 2.

На рисунке показана следующая конфигурация.

- Генератор OSC1 звучит для всех значений скорости нажатия на клавишу.
- Генератор OSC2 будет звучать только для экспрессивно сыгранных нот (скорость нажатия на клавишу выше 64).
- Дополнительно можно использовать динамическое переключение мультисэмплов. В данном примере параметр “Velocity SW L→ H” для генератора OSC1 равен 32, и для генератора OSC2 равен 96.

На дисплее эти установки отображаются вертикальными линиями внутри зон Velocity Zone.

Таким образом, в данном примере для переключения мультисэмплов используется 4 уровня Velocity, тем самым формируя 4 зоны.

Значение Velocity 001 – 031:

Звучит только мультисэмпл Low генератора OSC1.

Значение Velocity 032 – 063:

Звучит только мультисэмпл High генератора OSC1.

Значение Velocity 064 – 095:

Звучат мультисэмпл High генератора OSC1 и мультисэмпл Low генератора OSC2.

Значение Velocity 096 – 127:

Звучат мультисэмпл High генератора OSC1 и мультисэмпл High генератора OSC2.

Копирование параметров генераторов

Большинство параметров для генераторов 1 и 2 устанавливается независимо.

- Все параметры на странице Ed-Pitch, кроме огибающей Pitch EG
- Все параметры на странице Ed-Filter
- Все параметры на странице Ed-Amp
- Все параметры на странице Ed-LFO

Команда меню утилит Copy Oscillator используется для копирования настроек одного осциллятора в другой. Естественно, пользователь может копировать настройки осцилляторов из других программ.

Данная команда удобна в случае, если требуется установить для осцилляторов 1 и 2 одинаковые параметры.

Работа с наборами ударных

Что такое набор ударных?

Для того, чтобы использовать в программе набор ударных, выберите для параметра “Oscillator Mode” значение Drums. Затем выберите один из 40 пользовательских наборов ударных или один из 9 GM2-совместимых пресетных наборов ударных.

Программа ударных использует в качестве источника звука для генератора набор ударных. Набор ударных состоит из большого количества сэмплов ударных инструментов, разложенных по клавиатуре. Всего в памяти X50 находится 518 ударных сэмплов.

В глобальном режиме можно создавать и редактировать наборы ударных. На каждую клавишу клавиатуры может быть назначено до двух сэмплов (High и Low) с переключением в зависимости от силы нажатия на клавишу. Для каждой клавиши также определяются параметры эффектов и маршрутизация. Подробнее см. стр. 121.

Выбор набора ударных

- Перейдите к странице PROG 1: Ed-Basic, Prog Basic.
- Выберите для параметра “Oscillator Mode” значение Drums.



- Перейдите к странице PROG 1: Ed-Basic, OSC1.
- При помощи перемещений клик-пойнта в направлениях [◀], [▶], [▲], [▼] выберите параметр “Drum Kit”. Выберите набор ударных при помощи колеса [VALUE].



- Укажите базовую высоту звучания генератора. Для ударных установите параметр “Octave” в значение +0 [8].

Использование генератора LFO и огибающих

Использование LFO

Для каждого генератора Korg X50 предусматривает 2 генератора низкой частоты (LFO), которые могут быть использованы для циклического изменения высоты, тембра и громкости звучания.

Примерами использования LFO являются такие эффекты, как:

- Вибрато** (Vibrato, периодические изменения высоты) – PROG 2: Ed-Pitch, OSC1 LFO, параметр “Intensity”, то же самое для закладки OSC2 LFO.
- Бэй** (Wah, периодические изменения тембра) – PROG 4: Ed-Filter1, LFO Mod., параметры “Intensity to A” и “to B”, то же самое для страницы PROG 5: Ed-Filter2.
- Тремоло** (Tremolo) – PROG 6: Ed-Amp1/2, Mod, LFO1 Mod., параметр “Intensity”, то же самое для закладки LFO2 Mod.

Кроме того, LFO может быть использован в качестве источника альтернативной или динамической модуляции для изменения различных параметров звучания. Например, указав “LFO” в качестве источника модуляции “Pan AMS” (страница PROG 6: Ed-Amp1/2, Level/Pan), мы получим эффект автопанорамирования.

Базовые настройки LFO

Замечание: В зависимости от выбранной программы, при редактировании результаты могут быть не вполне очевидными. Если это так, попытайтесь увеличить значение одного из параметров “Intensity” для получения более «внятного» результата.

К примеру, чтобы указать генератор OSC1 LFO1 в качестве источника модуляции для фильтра 1, следует увеличить параметры “Intensity to A” и “Intensity to B” на странице PROG 4: Ed-Filter1, LFO Mod.

- Перейдите к странице PROG 3: Ed-LFOs, OSC1 LFO.



- Выберите параметр “Waveform”
- При помощи колеса [VALUE] выберите нужную форму волны LFO.

График выбранной волны отобразится на дисплее.

Triangle и **Sine** – классические формы волны LFO для эффектов вибрато, тремоло и вай.

Square – данная форма полезна для создания эффектов гейтированного фильтра или усилителя. В случае модуляции высоты звучания эта форма дает эффект полицейской сирены.

Guitar – данная форма волны используется для создания эффекта гитарного вибрато.

Saw и **Exponential Saw Down** – данные волновые формы используются для различных эффектов с фильтром и усилением.

Random1 (S/H) – классический эффект S&H, отлично подходит для модуляции фильтра с резонансом.

- Прослушайте звучание различных волновых форм LFO. Выберите волновую форму Triangle.
- При помощи параметра “Frequency” установите желаемую частоту LFO.
- При помощи параметров “Fade” и “Dly” определите время нарастания и задержки для LFO.

Подробнее см. “Параметры инструмента” стр. 14.

Напоминаем, что все эти параметры относятся собственно к генератору LFO. Для непосредственного воздействия на звучание необходимо включить LFO в секциях фильтра, усиления или высоты, а также выбрать LFO в качестве источника альтернативной модуляции для какого-либо параметра.

Модуляция частоты

Альтернативная модуляция **AMS** может быть использована для управления частотой LFO. Таким образом, частоту LFO можно контролировать при помощи огибающей или клавиатурного трекинга.

Подробнее см. “Параметры инструмента” стр. 14.

Синхронизация с темпом/MIDI


Если **отмечена** опция “MIDI/Tempo Sync”, параметр “Frequency” будет игнорироваться. Частота LFO будет синхронизирована с системным темпом воспроизведения или сообщениями MIDI Clock.

В этом случае эффекты вибрато, вай, тремоло и т.д. будут работать синхронно с темпом арпеджиатора или внешнего секвенсера.

Генератор огибающей (EG)

Огибающая представляет собой модулирующий сигнал, изменяющийся во времени от одного уровня к другому.

В каждой программе может быть задействовано 3 огибающих – одна для управления высотой, одна для управления фильтром, и одна для управления уровнем усиления. За счет этого достигаются изменения высоты, тембра и громкости выбранной программы во времени. Кроме того, огибающие могут использоваться в качестве источников альтернативной модуляции.



Использование альтернативной модуляции

Альтернативной (вторичной) модуляцией называется метод внесения изменений в звук при помощи дополнительных контроллеров.

В качестве **источника альтернативной модуляции AMS (Alternate Modulation Source)** может быть выбран любой контроллер, колеса [PITCH] и [MOD], MIDI-сообщения, огибающие или LFO.

Данный метод называется альтернативной модуляцией, поскольку назначенный контроллер воздействует не на звучание, а на определенный параметр, управляющий звучанием (модулятор).

Параметр **Intensity** определяет интенсивность (глубину или частоту), с которой источник AMS воздействует на модуляцию.

Для удобства пользователя часто встречающиеся комбинации модуляций (например, управление высотой звука при помощи колеса [PITCH]) реализованы в Korg X50 отдельно от альтернативной модуляции.

Обратите внимание на то, что для определенных параметров инструмента могут быть доступны не все источники AMS.

Более подробно информацию об альтернативной модуляции и AMS см. “Параметры инструмента”, стр. 151.

Советы по использованию альтернативной модуляции

При работе с альтернативной модуляцией в первую очередь решите, какой эффект хотелось бы добавить к звучанию. Затем определите, при помощи какого типа модуляции можно получить подобный эффект, и какие параметры генератора, фильтра или усилителя необходимо для этого использовать. После этого выберите источник **“AMS”** и интенсивность **“Intensity”** альтернативной модуляции. Если все действия произведены правильно, требуемый эффект будет обязательно достигнут.

Например, если необходимо настроить управление звуком гитарного типа таким образом, чтобы при работе с колесом [MOD] имитировать эффект обратной связи (“завода”), установите параметры таким образом, чтобы колесо [MOD] управляло частотой фильтра или глубиной резонанса.

Управление высотой звучания

Для изменения во времени высоты звучания мультисэмпла используются огибающая Pitch EG и генератор LFO.

Замечание: Исходная высота мультисэмпла задается параметром “Octave” на странице PROG 1: Ed-Basic, OSC1 и OSC2.

Управление высотой при помощи клавиатурного трекинга

В клавишных музыкальных инструментах, таких как фортепиано или орган, высота нот повышается при движении от нижних клавиш к верхним, и наоборот.

Параметр “Pitch Slope” служит для управления зависимостью высоты звучания от номера нажатой клавиши.

При положительных (+) значениях высота нот повышается при движении от нижних клавиш к верхним.

При отрицательных (-) значениях, напротив, высота нот повышается при движении от верхних клавиш к нижним.

Обычно для данного параметра устанавливается значение +1.0.

Модуляция высоты

PROG 2:Ed-Pitch		OSC1:Pitch Slope	
Pitch	Pitch Slope: +1.0	PBend+:	+02
	Ribbon(#16): +02	PBend-:	-02
Pitch EG	Intensity: +00.00	AMS:MIDI AfterT	Intensity: +00.00
Portamento	<input type="checkbox"/> Enable	<input type="checkbox"/> Fingered	Time: 000
	OSC1	[0311fo]	[03c2]
		[0321fo]	[EG]

Сдвиг высоты при помощи колеса [PITCH]

Параметры “PBend+” и “PBend-” определяют диапазон сдвига высоты (в полутонах) при перемещении колеса [PITCH] вверх/вниз или при получении MIDI-сообщений Pitch Bend. Максимальное значение ±12 соответствует сдвигу на октаву вверх/вниз.

Параметр “Ribbon (#16)” определяет сдвиг высоты (в полутонах) при получении MIDI-сообщений CC#16.

При подключении к X50 синтезатора Triton Extreme данные сообщения генерируются при манипуляциях с ленточным контроллером.

Портаменто

Эффект портаменто заключается в плавном переходе от одной ноты к другой, если в процессе игры следующая клавиша нажимается до отпускания предыдущей.

Параметр “Time” определяет скорость портаменто. При увеличении этого параметра скорость изменения высоты при переходе от одной ноты к другой замедляется. Если данный параметр равен 000, эффект портаменто отсутствует.


Вибратор

Генератор LFO можно использовать для создания эффекта вибратора.

Параметр “LFO 1/2 Intensity” определяет глубину воздействия LFO на высоту звучания. Значение ±12 соответствует максимальной глубине вибратора – ±1 октава.

Параметр “Mod. Whl. Int.” определяет глубину вибратора при вращении колеса [MOD].


Параметр “AMS Intensity” определяет глубину вибратора при работе с источником альтернативной модуляции. Допустим, для параметра “LFO1 AMS” указано значение “KnobM1 [+]" (Knob Mod1: CC#17) и значение “AMS Intensity” достаточно велико. Теперь, если для регулятора REALTIME CONTROLS [1] режима В выбран контроллер Knob Mod.1 (CC#17), при вращении регулятора [1] или получении MIDI-сообщений CC#17 к звуку будет применен эффект вибратора.



Огибающая

Если параметр “Intensity” установлен в значение +12.00, огибающая высоты, заданная на странице Pitch EG, будет изменять высоту звучания в пределах ±1 октавы.


Огибающую высоты можно применять для реалистичной имитации небольшого повышения тона, происходящего в момент отпуска струны или “взятия” звука на медных духовых инструментах.



Использование фильтров

Фильтр позволяет приглушать или выделять определенные полосы частот мультиэмпля, назначенного на генератор. **Общий характер звучания в большой степени определяется настройками фильтра.**

X50 оснащен двумя фильтрами Filter1 и Filter2, по одному на генератор. Для каждого из них пользователь может выбрать один из двух типов фильтрации: **Low Pass Resonance** (резонансный обрезной фильтр высоких частот) или **Low Pass & High Pass** (обрезной фильтр высоких и низких частот). Фильтр 2 доступен только в том случае, если параметр “Mode (Oscillator Mode)” установлен в значение “**Double**”.




Типы фильтров

Обрезной фильтр ВЧ (Low Pass Filter)

Данный тип фильтра является наиболее распространенным. Он пропускает низкие частоты и подавляет частоты верхнего диапазона. За счет ослабления верхних обертонов яркий звук становится более тусклым (глухим).

Крутизна фильтра определяет насколько резко падает уровень пропускания сигнала на частоте среза. Крутизна в 24 дБ/октава означает падение уровня на 24 дБ при удвоении частоты. Крутизна в 12 дБ/октава соответствует падению уровня на 12 дБ при удвоении частоты.



Обрезной фильтр НЧ (High Pass Filter)


Данный тип фильтра пропускает верхние частоты и подавляет частоты нижнего диапазона. Обычно он применяется для того, чтобы сделать звук более прозрачным. Однако, если задана очень высокая частота среза, громкость сигнала может существенно упасть.



Резонанс

С увеличением этого параметра обертоны, находящиеся непосредственно рядом с частотой среза, усиливаются, как показано на рисунке, что придает звуку характерную окраску.

Действие резонанса



Значение 0 соответствует отсутствию усиления обертонов.

При более высоких значениях звук, в зависимости от частоты среза, становится более «гнусавым» или более «пронзительным».

Глубина резонанса может управляться клавиатурным трекингом. Подробнее см. “Параметры инструмента” стр. 17.

Выбор фильтра

- Используйте параметр “Type” для определения типа фильтра.


Low Pass Resonance: Обрезной фильтр высоких частот с резонансом, крутизна 24 дБ/октава.

Low Pass & High Pass: Включенные последовательно обрезной фильтр ВЧ, 12 дБ/октава и обрезной фильтр НЧ, 12 дБ/октава.

- Если выбран фильтр “Low Pass Resonance”, установки задаются только для фильтра A.

Параметр “Frequency” определяет частоту среза. Обертоны выше указанной частоты будут ослабляться, за счет чего звучание становится более тусклым (глухим).


Параметр “Resonance” определяет глубину резонанса. С увеличением этого параметра обертоны, находящиеся непосредственно рядом с частотой среза, усиливаются, что придает звуку характерную окраску.



Если выбран фильтр “Low Pass & High Pass”, установки задаются для фильтров А (фильтр ВЧ) и В (фильтр НЧ).

Параметр “Frequency” фильтра А определяет верхнюю частоту среза. Обертоны выше указанной частоты будут ослаблены, за счет чего звучание становится более тусклым (глухим).

Параметр “Frequency” фильтра В определяет нижнюю частоту среза. Обертоны ниже указанной частоты будут ослаблены, за счет чего звучание становится прозрачным.



Модуляция фильтров

Для модуляции частоты среза фильтра можно использовать огибающую фильтра (Filter EG), генераторы LFO, клавиатурный трекинг и другие параметры. За счет модуляции фильтра можно сделать звучание существенно интереснее.

Клавиатурный трекинг

Большинство акустических инструментов звучат тем ярче, чем выше взятая нота. По умолчанию клавиатурный трекинг позволяет воссоздать этот эффект, увеличивая частоту срезания фильтра ВЧ при передвижении от низких клавиш к верхним.



- Если для параметра Ramp “Low” задано **положительное (+)** значение, частота среза при взятии более низких нот будет возрастать, при этом делая звучание более ярким. Если введено **отрицательное (-)**, то частота среза при взятии более низких нот будет падать, делая звучание более тусклым.
- Если параметр Ramp “High” принимает **положительное (+)** значение, частота среза при взятии более высоких нот будет возрастать, при этом делая звук ярче. Если задано **отрицательное (-)** значение этого параметра, частота среза при взятии более высоких нот будет падать, тем самым делая звучание более тусклым.
- Установки Int. “to A” и “to B” определяют глубину (интенсивность) эффекта, производимого клавиатурным трекингом на фильтры А и В.

Подробнее об этом см. “Параметры инструмента” стр. 17.

Огибающая фильтра

Огибающая фильтра позволяет изменять частоту срезания во времени. Настройка огибающей происходит на странице Filter. Характер воздействия огибающей настраивается на странице Filter Mod, как показано ниже.

- Используйте параметры Int. “to A” и “to B” для определения глубины воздействия огибающей на фильтры А и В.
- Используйте параметры Vel. “to A” и “to B” для определения действия скорости нажатия на клавиши (Velocity) на огибающие фильтров А и В.
- Параметры “AMS” и “Int to A, B” определяют глубину (интенсивность) эффекта, производимого на огибающие фильтров А и В источником альтернативной модуляции. Оба фильтра используют один и тот же источник альтернативной модуляции, однако глубина воздействия может быть различной.



Модуляция при помощи генератора LFO

Для модуляции фильтра можно использовать генераторы LFO1 и LFO2. За счет этого можно производить циклические изменения тембра при помощи генератора низкой частоты (эффект "vay").

Необходимые параметры находятся на страницах Ed-Filter1 (или Ed-Filter2), LFO Mod.

Параметр "Intensity to A" и "Intensity to B" определяют насколько интенсивно LFO будет воздействовать на тембр.

Параметры "JS-Y Int.to A" и "JS-Y Int.to B" определяют глубину вай-эффекта при получении MIDI-сообщений Control Change CC#2.

При помощи параметра "AMS" и "Int. to B" выбирается источник альтернативной модуляции для глубины воздействия LFO на фильтры А и В. Оба фильтра используют один и тот же источник альтернативной модуляции, однако глубина воздействия может быть различной.

К примеру, если для регулятора REALTIME CONTROLS [1] режима В выбран контроллер Knob Mod.1 (CC#17), и для параметра "AMS" указано значение "KnobM1#17", при вращении регулятора [1] или получении MIDI-сообщений CC#17 к звуку будет применен эффект «вай».

PROG 4:Ed-Filter1 LFO Mod..LFO1 Int. to A		
Filter LF01/2 Modulation		
LF01	Intensity to A: +00 to B: +00	AMS: KnobM1#17
	JS-Y Int. to A: +00 to B: +00	Int. to A: +30 B: +00
LF02	Intensity to A: +00 to B: +00	AMS: Off
	JS-Y Int. to A: +10 to B: +00	Int. to A: +00 B: +00
Basic	[Mod.1]	[Mod.2]
	[LfoMod]	[EG]

Модуляция AMS

Для модуляции фильтров, помимо клавиатурного трекинга, огибающих и LFO, можно задействовать два источника альтернативной модуляции AMS. К примеру, можно управлять частотой среза фильтра при помощи колеса [PITCH].


PROG 4:Ed-Filter1 Mod.2:Filter A AMS1		
Filter Modulation		
Filter-A	AMS1: Pitch Bend	Intensity: +00
	AMS2: MIDI AfterT	Intensity: +00
Filter-B	AMS1: Pitch Bend	Intensity: +00
	AMS2: MIDI AfterT	Intensity: +00
Basic	[Mod.1]	[Mod.2]
	[LfoMod]	[EG]

Использование усиления (секция Amp)

Секция усиления включает в себя управление громкостью и панорамой. Для управления громкостью можно использовать амплитудную огибающую (Amp EG), генераторы LFO 1/2, клавиатурный трекинг, скорость нажатия на клавиши и источники альтернативной модуляции.


Каждый генератор обладает собственной секцией усиления: Amp1 для генератора OSC1, и Amp2 для генератора OSC2.

Как ведет себя громкость звука, сыгранного тембром фортепиано? Сперва она резко, практически мгновенно, возрастает до максимального уровня, а затем медленно затухает. Громкость звука, сыгранного на органе, остается неизменной, пока нажата клавиша. Громкость ноты, сыгранной на скрипке или духовом инструменте, может плавно регулироваться давлением струны или силой выдоха.




Установка базового уровня громкости

Исходный уровень громкости настраивается при помощи параметра "Amp Level".



Модуляция усиления



Клавиатурный трекинг

Клавиатурный трекинг позволяет изменять громкость в зависимости от положения клавиши на клавиатуре. Подробнее см. стр. 63.

Динамический трекинг

Параметр "Velocity Int" используется большинством программ для искусственного расширения динамического диапазона: ноты, сыгранные тихо, звучат еще тише, ноты сыгранные громко – еще громче. Установка Amp Modulation настраивает глубину действия этого параметра.

Обычно для Amp Modulation выбираются **положительные (+)** значения. При увеличении значения усиливается разница в звучании между тихими и громкими нотами.

Модуляция при помощи генераторов LFO 1/2

Модуляция при помощи LFO позволяет получить циклическое изменение громкости сигнала (эффект tremolo).


Глубина модуляции задается при помощи параметров "LFO1 Mod Intensity" и "LFO2 Mod Intensity".

Характеристика "**Intensity (AMS Intensity)**" определяет глубину эффекта tremolo при использовании источника альтернативной модуляции "AMS (LFO1 AMS, LFO2 AMS)".

Например, если указать в качестве "AMS" значение JS-Y #02, tremolo будет включаться при получении MIDI-сообщений Control Change CC#02.

Амплитудная огибающая

Амплитудная огибающая (Amp EG) позволяет управлять изменениями громкости звучания во времени.



Каждый инструмент характеризуется своей огибающей амплитуды, придающей его звучанию уникальный, узнаваемый характер. Таким образом, применив для мультисэмпла органа огибающую, характерную для струнных, можно получить звучание, не присущее обычным органам.

Фортепиано




Орган



Струнные



Настройка стереопанорамы



Данный параметр определяет панораму (позицию в стереополе) сигнала, прошедшего через генератор, фильтр и усилитель.

Обычно данный параметр равен **C064**, что соответствует центральному положению звука в стереополе.

Если для параметра “Mode (Oscillator Mode)” установлено значение “Double” и требуется создать звук, звучащий в стерео, настройте параметр “Pan” на страницах 5.1: Ed-Amp1 и 5.2:Ed-Amp2 для позиционирования генераторов 1 и 2 влево и вправо соответственно. Теперь генератор OSC1 будет звучать только в левом канале, а генератор OSC2 – только в правом.

Если задано значение “Random”, при каждом нажатии на клавишу панорама будет изменяться случайным образом, что может придать звуку интересный колорит.

Альтернативная модуляция панорамы


Параметр “Intensity” отвечает за глубину эффекта панорамирования при использовании альтернативного источника модуляции “AMS”.

Например, если установить для “AMS” значение **Note Number**, панорама будет изменяться в зависимости от высоты взятой ноты.

При значениях **LFO1** или **2** панорама будет циклически изменяться между левым и правым каналами (эффект AutoPan).

Опция Use DKit Setting

Данная опция становится доступной, если параметр “Mode (Oscillator Mode)” установлен в значение **Drums**. Если опция **отмечена**, для каждого звука будут использованы значения панорамы, определенные внутри набора ударных. Если опция **не отмечена**, все звуки ударных панорамируются одинаково. Все предварительно загруженные и пресетные наборы ударных X50 разложены по стереопанораме. Обычно данную опцию следует оставлять **отмеченной**.



Эффекты

В данном руководстве эффектам посвящен отдельный раздел (см. стр. 89), поэтому здесь мы ограничимся только общими замечаниями.

Эффект разрыва

Настройки эффекта разрыва задаются на странице PROG 8: Ed-InsertFX.

Эффект разрыва может быть назначен на отдельный генератор или на программу в целом. В память Korg X50 заложено большое количество алгоритмов эффектов, от дисторшна и компрессора до хоруса и реверберации.

Эффект разрыва может быть назначен как на основные, так и на дополнительные выходы X50.

Подробнее см. стр. 95.

Мастер-эффекты

Настройки мастер-эффектов задаются на странице PROG 9: Ed-MasterFX.

X50 оснащен двумя мастер-эффектами, доступ к которым осуществляется через параметры “Send1” и “Send2”.

Наиболее подходящими алгоритмами для них являются реверберация, хорус или задержка, однако пользователь может использовать и другие алгоритмы. Подробнее см. стр. 96.

Мастер-эквалайзер

Настройки мастер-эквалайзера задаются на странице PROG 9: Ed-MasterFX.

Мастер-эквалайзер расположен непосредственно перед выходами (MAIN OUTPUT) L/MONO и R. Используйте его для окончательной настройки тембра звучания X50.

Комбинационный режим

Что такое комбинация?

Комбинация представляет собой набор из нескольких (до восьми) программ, что дает возможность получать гораздо более сложные и богатые звуки, чем в программном режиме.

Комбинация состоит из 8 тембров. Каждый тембр представляет собой программу в совокупности с параметрами клавиатурного и динамического разделения, настройками MIDI-каналов и фильтрации контроллеров и т.д.

Для обработки тембров программы может быть задействовано 2 мастер-эффекта, мастер-эквалайзер и эффект разрыва. Кроме того, в комбинационном режиме можно использовать 2 арпеджиатора одновременно.

Воспроизведение комбинаций

Выбор комбинации

• Выбор комбинаций с лицевой панели:

Выбор комбинаций при помощи параметра “Program Select”

- Вращайте колесо [VALUE].
- Используйте кнопки [INC]/[DEC].
- Наберите номер комбинации кнопками [0] – [9], и нажмите на кнопку [ENTER].
- Нажмите на центр клик-пойнта, затем используйте перемещения клик-пойнта в направлениях [▲]/[▼] для выбора комбинации, для окончания выбора нажмите на центр клик-пойнта еще раз.
- Для выбора банка комбинаций используйте кнопки COMBI BANK [A] – [C].
- Используйте для выбора комбинаций функцию 10'S HOLD (см. стр. 43).

• Выбор программ по категориям

- Пользователь может выбирать программы из категорий, например, «клавишные», «ударные» и т.д. Подробнее см. стр. 43.
- Используйте для выбора комбинаций функцию Cat. HOLD (см. стр. 43).

• Выбор комбинаций при помощи ножного переключателя

Для удобства исполнения двумя руками можно менять комбинации при помощи ножного переключателя.

• Выбор комбинаций при помощи внешних MIDI-сообщений

Для переключения комбинаций X50 можно использовать сообщения с внешнего секвенсера или контроллера.

Выбор комбинаций с лицевой панели

1. Нажмите на кнопку COMBI (при этом загорится подсветка кнопки).

Произойдет переход в комбинационный режим. Обратите внимание на то, что в верхней строке дисплея появится сообщение “Combi 0: Play” (текущий режим, номер страницы, имя страницы).


Выбранный банк отображается во второй строке слева.



2. Убедитесь, что выбран параметр “Combi Select” (номер и имя комбинации).

В противном случае используйте перемещения клик-пойнта в направлениях [▲]/[▼] для выбора параметра “Combi Select”.

3. Используйте колесо [VALUE] и т.д. для выбора комбинации.



Для выбора комбинаций можно использовать следующие методы:

- Вращайте колесо [VALUE].
- Используйте кнопки [INC]/[DEC].
- Наберите номер комбинации при помощи кнопок [0] – [9], а затем нажмите на кнопку [ENTER].
- Нажмите на центр клик-пойнта, затем используйте перемещения клик-пойнта в направлениях [▲]/[▼] для выбора комбинации, для окончания процедуры выбора нажмите на центр клик-пойнта еще раз.
- 4. Для выбора другого банка нажмите на одну из кнопок COMBI BANK [A] – [C].

При этом загорится подсветка кнопки, и выбранный банк отобразится на дисплее во второй строке слева.

К примеру, для выбора банка В следует нажать на кнопку COMBI BANK [B]. Кнопка [B] будет подсвеченна, а слева на дисплее появится сообщение “Bank B”.

Прослушивание звучания комбинации

5. Начните играть на клавиатуре для того, чтобы услышать звучание выбранной комбинации.

Замечание: В режиме комбинаций использование кнопки [AUDITION] невозможно.

Банки комбинаций: общий обзор

В памяти X50 находится 384 комбинации. Пользователь может создавать свои собственные комбинации.

Комбинации организованы в 3 банка, как показано в таблице.

Банк	Номер программы	Содержание
A,B,C	000...127	Предварительно загруженные комбинации и комбинации пользователя. Содержимое данных банков можно перезаписывать.

Выбор комбинаций по категориям

В Korg X50 встроена функция выбора комбинаций по категориям, как то “бас”, “ударные”, “синтетический пад” и т.д. Всего насчитывается 16 категорий.

Подробнее о процедуре выбора по категориям см. стр. 43.

Подробнее о функции фиксации категории см. стр. 43.

Использование функции 10's HOLD для выбора комбинаций

При выборе комбинаций можно воспользоваться функцией фиксации десятков.

Подробнее о функции фиксации десятков см. стр. 43.

Использование ножного переключателя для выбора комбинаций

Ножной переключатель может быть назначен для перехода к комбинации со следующим или предыдущим номером.

Подробнее о процедуре настройки ножного переключателя для переключения комбинаций см. стр. 45.

Использование сообщений MIDI Program Change для смены комбинаций

Для выбора комбинаций Korg X50 может использовать сообщения MIDI Program Change и MIDI Bank Select, переданные с внешнего MIDI-устройства.

Для быстрого выбора комбинаций X50 с внешнего устройства удобно использовать программу X50 Plug-In Editor. Подробнее см. руководство “X50 Editor/Plug-In Editor Manual” (файл PDF).

Переключение комбинаций при помощи MIDI-сообщений

По умолчанию смена комбинации происходит при получении X50 MIDI-сообщения Program Change по глобальному MIDI-каналу.

Однако так происходит только в том случае, если опция “Combi (Combination Change)” на странице GLOBAL 1: MIDI отмечена. Если снять отметку с данной опции, смены комбинации не произойдет. Вместо этого будет произведена смена программы, назначенной на тембр, соответствующий используемому MIDI-каналу.

По умолчанию в качестве глобального используется MIDI-канал 1. Подробнее о процедуре смены глобального канала см. стр. 45.

Переключение программы, назначенной на тембр, при помощи MIDI-сообщений

MIDI-каналы для тембров комбинации задаются на странице COMBI 2: Ed-Track Param, MIDI, “MIDI Channel”.

При получении сообщения Program Change по определенному MIDI-каналу, происходит смена тембра для программы, параметр “Status” которой установлен в значение INT. Однако на прием сообщений Program Change влияет настройка Filter “Program Change” на странице COMBI 3: Ed-MIDI Filter 1, -1.

Параметр “Status” задается на странице COMBI 2: Ed-Track Param, MIDI; параметр “Program Change” MIDI-фильтра задается на странице COMBI 3: Ed-MIDI Filter1, -1.

Наконец, результат получения MIDI-команды Program Change зависит от параметра “Combi (Combination Change)” на странице GLOBAL 1: MIDI.

Использование контроллеров

Как и в программном режиме, для внесения изменений в звучание комбинаций можно использовать колеса [PITCH] и [MOD], кнопки [SW1]/[SW2] и регуляторы REALTIME CONTROLS [1] – [4].

Таким образом можно управлять тембром, высотой, громкостью, эффектами и т.д. непосредственно во время исполнения.

Передача MIDI сообщений от контроллеров в режиме комбинации

При выборе комбинации MIDI-сообщения Program Change передаются по глобальному MIDI-каналу “MIDI Channel”. В то же время сообщения Bank Select, Program Change и Volume (CC#7) для отдельных тембров, параметр “Status”, которых установлен в значение EXT или EXT2, передаются по отдельным MIDI-каналам. Однако эти сообщения не будут передаваться для тембров, у которых выбранный MIDI-канал совпадает с глобальным. В этом случае для тембров, у которых параметр “Status” = EX2, вместо имени банка отображается символ “–”, и по MIDI передаются сообщения Bank Number с номерами, соответствующими значениям параметров “Bank (EX2) MSB” и “Bank (EX2) LSB” (2-1a).

При манипуляциях с инструментом MIDI-сообщения передаются по глобальному MIDI-каналу. В то же время тембры, чей параметр “Status” равен EXT или EX2, передают эти сообщения по собственным MIDI-каналам.

Подробнее о передаче MIDI-сообщений при помощи X50 и о MIDI-сообщениях, соответствующих источникам альтернативной и динамической модуляции, см. “Параметры инструмента” стр. 166.

Простое редактирование комбинации

Пользователь может как редактировать уже существующие комбинации, так и создавать свои собственные.

Для простого редактирования комбинаций используются параметры на странице COMBI 0: Play и различные контроллеры X50.

Назначение программ на тембры

Смена программы, назначенной на один из тембров 1 – 8, является одним из наиболее простых, и вместе с тем эффективных, способов редактирования комбинации.

Замечание: Смену программ можно производить как на странице COMBI 0: Play, так и на странице COMBI 1: Ed-Tone Adjust.

Выбор программ

1. Перейдите на страницу COMBI 0: Play, Prog.

На данной странице отображена информация о программах, назначенных на тембры 1 – 8.



- Выделите клик-пойнтом параметр “Program Select”, затем произведите смену программы при помощи колеса [VALUE] или другим способом.
- Вращайте колесо [VALUE].
- Нажмите на центр клик-пойнта, затем используйте перемещения клик-пойнта в направлениях [▲]/[▼] для выбора программы, для окончания выбора нажмите на центр клик-пойнта еще раз.
- Выберите программу из категории. Подробнее см. стр. 43.

Прослушивание программы только одного тембра

Нажмите на кнопку [UTILITY] для входа в меню утилит.



При помощи перемещений клик-пойнта в направлениях [▲]/[▼] выберите команду “Solo Selected Timbre” и нажмите на центр клик-пойнта.

Теперь при игре на клавиатуре будет слышен только выбранный в данный момент тембр. В нижней части ЖК дисплея будет отображена надпись [Solo].



Чтобы отключить эту функцию, выберите команду “Solo Selected Timbre” еще раз и нажмите на центр клик-пойнта.

Переключение программ при помощи MIDI-сообщений

См. стр. 68.

Замечание: При помощи MIDI-сообщений можно сменить программу только для тембров, параметр “Status” которых установлен в значение INT.

Настройка панорами и громкости тембров

Настройка панорамы

- Перейдите к странице COMBI 0: Play, Mixer.

На данной странице отображаются значения громкости и панорамы для программ, назначенных на тембры 1 – 8.



- При помощи перемещений клик-пойнта в направлениях [<◀], [<▶], [<▲], [<▼>] выберите параметр “Pan” одного из тембров и установите нужное значение при помощи колеса [VALUE].


Установка **C064** соответствует центральному положению, **L001** – крайнему левому, **R127** – крайнему правому. Если установить значение **RND**, положение звука в пространстве будет изменяться от крайнего левого до крайнего правого в случайном порядке для каждой сыгранной ноты.

Настройка громкости

- Перейдите к странице COMBI 0: Play, Mixer.
- При помощи перемещений клик-пойнта в направлениях [<◀], [<▶], [<▲], [<▼>] выберите параметр “Volume” одного из тембров и установите нужное значение при помощи колеса [VALUE].

Изменение уровня громкости с сохранением баланса между тембрами

- Нажмите на кнопку [UTILITY] для входа в меню утилит.



- При помощи перемещений клик-пойнта в направлениях [\blacktriangle]/[∇] выберите команду “Hold Balance” и нажмите на центр клик-пойнта.

Справа вверху на дисплее появится сообщение “Hold Bal.”



- Теперь при изменении значения громкости “Volume” для любого тембра, громкость остальных также будет изменяться для сохранения баланса, существовавшего на момент включения установки Hold Balance.
- Чтобы отключить эту установку, выберите команду меню утилит “Hold Balance” еще раз и нажмите на центр клик-пойнта.

Секция REALTIME CONTROLS

Как и в программном режиме, кнопка [SELECT] применяется для выбора режима A/B/C работы вращающихся регуляторов [1] – [4]. Регуляторы [1] – [4] могут быть использованы для управления тембром, параметрами эффектов, арпеджиатором и т.д. непосредственно в процессе исполнения. Подробнее см. стр. 49.


Замечание: В режимах A и B регуляторы REALTIME CONTROLS управляют тембрами по глобальному MIDI-каналу.

Сохранение результатов редактирования

Окончив редактирование, следует сохранить комбинацию.

- Нажмите на кнопку [UTILITY] для перехода в меню утилит.
- При помощи клик-пойнта выберите команду “Write Combination” и нажмите на центр клик-пойнта.

На экране отобразится диалоговое окно.



Замечание: Если на дисплее отображается надпись “Memory Protected”, включена защита от перезаписи. Перейдите на страницу GLOBAL 0: System, Preference и снимите отметку с параметра Memory Protect “Combination” (см. стр. 100).

- Опционально можно выбрать для сохранения комбинации другую позицию, или изменить название комбинации.

- Для того, чтобы сменить номер и банк комбинации-приемника, при помощи клик-пойнта выберите название комбинации справа от метки “To:” и при помощи колеса [VALUE] выберите новую комбинацию-приемник.

Для указания банка можно также использовать кнопки COMBI BANK и кнопку [ENTER].

- Для того, чтобы переименовать комбинацию, при помощи клик-пойнта выберите символ **T** а затем нажмите на центр клик-пойнта для перехода к диалоговому окну ввода текста.

Пользователь задает имя комбинации при помощи экранной клавиатуры (см. стр. 125). Окончив ввод имени, нажмите на кнопку [MENU/OK].

Окно ввода текста закроется, и произойдет возврат к окну команды записи Write Combination.

- Для того, чтобы указать категорию, выберите параметр “Category” при помощи клик-пойнта, и установите нужное значение колесом [VALUE].

Выбранная при записи категория в дальнейшем будет использоваться в процедуре выбора комбинаций по категориям (см. стр. 68).

- Нажмите на кнопку [MENU/OK] для завершения операции сохранения.
- На экран будет выведен запрос о подтверждении. Если Вы уверены, нажмите на кнопку [MENU/OK] еще раз. Отредактированная комбинация будет сохранена в памяти X50.

Углубленное редактирование комбинаций

Для создания собственной комбинации можно выбрать любую предварительно загруженную комбинацию, или пустую комбинацию (банк C, 127: Init. Combination). Для сохранения комбинаций можно использовать любой банк A – C.

Прежде чем приступить к редактированию

Каждая комбинация состоит из восьми тембров. Каждый тембр представляет собой программу в совокупности с параметрами клавиатурного и динамического разделения, настройками MIDI-каналов и фильтрации контроллеров и т.д.

Общий обзор параметров комбинаций

Выбор программ для каждого из тембров

Выбор программ для каждого из тембров осуществляется на странице COMBI 0: Play, Prog (или COMBI1: Ed-Tone Adjust, Prog).

Статус и настройки MIDI

На странице COMBI 2: Ed-Track Param, MIDI пользователь может настроить статус тембров (для работы внутреннего тонгенератора X50 следует выбрать значение INT) и используемые ими MIDI-каналы.

Наложение, разделение, переключение по скорости нажатия

Данные параметры задаются на страницах COMBI 5: Ed-Key Zone, Key и COMBI 6: Vel Zone, Vel.

Настройка прочих параметров программ

Для каждой программы можно задать монофонический/полифонический режим, а также настроить такие параметры, как транспозицию и портamento.

Эффекты


Звук любого из тембров может быть обработан эффектом разрыва, мастер-эффектами и мастер-эквалайзером. Для настройки маршрутизации используется секция микшера.

Разрыв-эффект и два мастер-эффекта Korg X50 могут быть выбраны из 89 доступных алгоритмов. Мастер-эквалайзер стереофонический и имеет 3 полосы.

Замечание: Настройки эффектов, заданные в программном режиме, не используются при работе с комбинациями. Эффекты для комбинаций задаются независимо.

Арпеджиатор

В комбинационном режиме можно задействовать два арпеджиатора одновременно. Для каждого арпеджиатора может быть указан собственный клавиатурный и динамический диапазон для активации.



Общий обзор страниц редактирования

На странице COMBI 0: Play пользователь может выбирать и воспроизводить комбинации, выбирать программы для каждого из тембров, регулировать громкости и панораму, а также управлять настройками арпеджиатора.

Другие страницы режима позволяют осуществлять углубленное редактирование комбинаций.

0: Play	Выбор и воспроизведение комбинаций. Выбор программ для каждого тембра, установка статуса, панорамы и громкости (тж. настраиваются на странице 1: Ed-Tone Adjust, можно использовать любую из этих двух страниц). Выбор арпеджиаторного паттерна и настройки арпеджиатора. Выбор набора для функции внешнего управления.
1: Ed-Tone Adjust	Выбор программ для каждого тембра, установка статуса, панорамы и громкости Настройка параметров
2: Ed-Timbre Param	Параметры MIDI, OSC, Pitch, Delay и Scale для каждого из тембров
3: Ed-MIDI Filter 1	Передача/прием MIDI-сообщений различных типов для каждого из тембров
4: Ed-MIDI Filter 2	
5: Ed-Key Zone	Настройки клавиатурных зон для каждого из тембров
6: Ed-Vel Zone	Настройки динамических зон для каждого из тембров
7: Ed-Arp/Ctrls	Установки арпеджиатора (тж. настраиваются на странице 0: Play, можно использовать любую из этих двух страниц). Настройки контроллеров.
8: Ed-InsertFX	Выбор шины и уровня посыла генератора на мастер-эффект. Выбор эффекта разрыва и его параметров.
9: Ed-MasterFX	Выбор мастер-эффекта и его параметров. Настройки мастер-эквалайзера.

Функция сравнения (Compare)

При редактировании комбинации можно воспользоваться кнопкой [COMPARE] для того, чтобы прослушать её исходное звучание. Нажмите кнопку [COMPARE] (подсветка кнопки будет включена) для прослушивания оригинального звучания комбинации. Нажмите [COMPARE] еще раз для возврата к отредактированным установкам.

Если при нажатой кнопке [COMPARE] продолжить редактирование, подсветка кнопки будет выключена.

При повторном нажатии на кнопку [COMPARE] будет вызван звук, зафиксированный в момент продолжения редактирования.

Выбор программ для каждого из тембров

Выбор программ для каждого из тембров происходит на страницах COMBI 0: Play, Prog и COMBI 1: Ed-Tone Adjust, Prog.

Подробнее см. стр. 69.

Настройки MIDI

Параметр “Status” и MIDI-каналы

Параметр “Status”

Данный параметр определяет статус MIDI и встроенного тонгенератора для каждого тембра. Обычно, если в качестве тембра используется звук встроенного тонгенератора Korg X50, параметру **Status** присваивается значение **INT**.

При установках **Off**, **EXT** или **EX2** звук соответствующего тембра с Korg X50 не воспроизводится. Если задать значение **EXT** или **EX2**, тембр будет управлять подключенным по MIDI внешним тонгенератором.

Bank Select (если “Status” = EX2)

Данная установка доступна в случае, если параметр “Status” принимает значение **EX2**. Она определяет номер MIDI-сообщения Bank Select, которое передается на внешнее MIDI-устройство.

MIDI Channel

Тембры, которые должны воспроизводиться с клавиатуры инструмента, необходимо настроить на глобальный MIDI-канал. Нажатия клавиш на клавиатуре преобразуются в MIDI-сообщения и передаются глобальному MIDI-каналу, заставляя звучать все назначенные на этот канал тембры. Обычно данный параметр настроен на значение **Gch**. В этом случае канал тембра всегда совпадает с глобальным MIDI-каналом, даже при изменении настроек последнего.

 В некоторых предварительно загруженных комбинациях тембры, назначенные на арпеджиатор, обладают отличными от “Gch” параметрами “MIDI Ch” и отличными от “INT” параметрами “Status”. Это связано с тем, что данные тембры звучат только при включении арпеджиатора. Подробнее об этом читайте в разделе на стр. 107. В частности, обратите внимание на взаимоотношения между настройками арпеджиатора и параметрами MIDI Channel.

Параметры MIDI-фильтра

На данной странице задаются установки фильтров для приема/передачи MIDI-сообщений тембрами 1 – 8.



Если параметр “Status” принимает значение **INT**, установка отметки включает обработку соответствующего типа MIDI-сообщений при манипуляциях с регуляторами инструмента или в процессе приема данных с внешнего MIDI-устройства. На функцию динамической модуляции эта установка не распространяется.

Если для параметра “Status” установлено значение **EXT** или **EX2**, манипуляции с регуляторами инструмента приводят к передаче соответствующего типа данных по указанному для данного тембра MIDI-каналу. Настройки для приема/передачи различных типов MIDI-сообщений для Korg X50 задаются параметром “MIDI Filter” (страница GLOBAL 1).

Если опция не отмечена, передача и прием MIDI-данных соответствующего типа будут отключены.

Допустим, в комбинации с разделением (split) для тембра 1 выбрана программа бас-гитары, и для тембра 2 – программа фортепиано. Для того, чтобы нажатие на сустейн-педаль оказывало воздействие только на звук фортепиано, и не затрагивало бас-гитару, произведите следующие настройки:

- Перейдите к странице COMBI 3: Ed-MIDI Filter1, -2.
- Снимите отметку Damper CC#64 с тембра 1.
- Установите отметку Damper CC#64 для тембра 2.

Наложение, разделение и переключение по скорости нажатия (Velocity)

Внутри комбинации пользователь может определять диапазоны клавиатуры и Velocity, в которых будет воспроизводиться та или иная программа. Существует три способа для группировки назначенных на каждый тембр программ: **наложение (layer)**, **разделение (split)** и **переключение по скорости нажатия (velocity switch)**. Каждая комбинация может использовать произвольное сочетание этих способов.

Наложение

В случае **наложения** при нажатии на клавишу две или более программ будут звучать одновременно.



При наложении программы звучат одновременно

Разделение


При **разделении** входящие в комбинацию программы назначаются на разные клавиатурные диапазоны.



При разделении каждой программе соответствует своя клавиатурная зона

Переключение по скорости нажатия

В данном случае различные программы будут активизированы при нажатии на клавиши с разной скоростью (Velocity).




При разделении по скорости нажатия переключение между программами происходит в зависимости от динамики игры.

Korg X50 позволяет использовать в составе комбинации до 8 тембров, которые можно сочетать всеми тремя описанными выше способами, что позволяет получать сложные, разнообразные звуки.



Пример: программы Б, В и Г разделены. В нижней части клавиатуры программа Б накладывается на программу А. В верхней части программы В и Г разделены по скорости нажатия и наложены на программу А.

Более того, пользователь может указывать зоны, в которых громкость того или иного тембра будет изменяться постепенно. Это позволяет задавать клавиатурное или динамическое разделение с плавным переходом между зонами (**keyboard crossfade, velocity crossfade**).



Режим Keyboard Crossfade: При движении от нижних нот к верхним громкость программы А плавно уменьшается, а программы Б - увеличивается

Создание комбинаций с наложением и разделением

Давайте создадим комбинацию, подобную изображенной на иллюстрации.



1. Перейдите к странице COMBI 0: Play, Prog.
2. Выберите фортепиано в качестве тембра 1, медные духовые в качестве тембра 2 и струнные в качестве тембра 3.
3. Перейдите к странице COMBI 2: Ed-Timbre Param, MIDI
4. Установите параметр "Status" для каждого используемого тембра в значение INT. Выберите для параметров "MIDI Channel" значение Gch (Global Channel).
5. Перейдите к странице COMBI 5: Ed-Key Zone, Key.
6. Для тембра 1 задайте "Top Key" равным G9, а "Bottom Key" – C4.
7. Для тембров 2 и 3 задайте "Top Key" равным B3, а "Bottom Key" – C1.

Выше ноты C4 будет звучать программа фортепиано. Медные духовые и струнные будут звучать одновременно при взятии нот ниже C4.

COMBI 5:Ed-Key Zone							
Key: Top Key							
1	Keyb	Brass	Strin	Slow	Slow	Slow	Slow
G9	B3	B3	G9	G9	G9	G9	G9
C4	C-1	C-1	C-1	C-1	C-1	C-1	C-1

T03: A003: Session Strings
Key: Slope Review

Параметр Slope

Здесь пользователь может определить диапазон клавиатуры, внутри которого громкость тембра будет плавно нарастать до заданной, начиная от верхней или нижней клавиши.

Продолжим редактирование нашей комбинации.

- Перейдите к странице COMBI 5: Ed-Key Zone, Key.
- Для тембра 1 задайте для параметра “Bottom Key” значение G3, а для тембра 2 задайте параметр “Top Key” равным G4. Теперь на определенном участке клавиатуры тембры накладываются друг на друга.
- Перейдите к странице COMBI 5: Ed-Key Zone, Slope.
- Для параметра “Bottom Slope” тембра 1 установите значение 12, для параметра “Top Slope” тембра 2 также укажите значение 12. Теперь вместо резкого перехода между клавишами B3 и C4 звучание будет изменяться постепенно.

COMBI 5:Ed-Key Zone							
Slope:Top Slope							
1	Keyb	Brass	Strin	Slow	Slow	Slow	Slow
00	12	00	00	00	00	00	00
12	00	00	00	00	00	00	00

T02: A006: Session Brass
Key: Slope Review

- На странице COMBI 5: Ed-Key Zone, Review отображается сводная информация обо всех клавиатурных зонах всех восьми тембров. Клавиатурный диапазон отображается сплошной черной линией, а зоны плавного нарастания/спада громкости – серым цветом.



Настройки переключения в зависимости от скорости нажатия

Рассмотрим, как создать комбинацию, подобную показанной на картинке.



- Перейдите к странице COMBI 0: Play, Prog.
- В качестве тембра 1 выберите медные духовые, в качестве тембра 2 выберите струнные.
- Перейдите к странице COMBI 2: Ed-Timbre Param, MIDI.
- Установите параметр “Status” для каждого используемого тембра в значение INT. Задайте для параметров “MIDI Channel” значение Gch.
- Перейдите к странице COMBI 6: Ed-Vel Zone, Vel.
- Для тембра 1 задайте “Top Velocity” равным 127, а “Bottom Velocity” – 64.
- Для тембра 2 задайте “Top Velocity” равным 63, а “Bottom Velocity” – 1. Теперь при тихой игре на клавиатуре будет звучать программа струнных, а при экспрессивной игре – медные духовые.

COMBI 6:Ed-Vel Zone							
Vel:Top Velocity							
1	Brass	Strin	Slow	Slow	Slow	Slow	Slow
127	863	127	127	127	127	127	127
064	001	001	001	001	001	001	001

T02: A003: Session Strings
Vel: Slope Review

Параметр Velocity Slope

Здесь пользователь может определить диапазон значений Velocity, внутри которого громкость тембра будет плавно возрастать до заданной, начиная от Top Velocity и Bottom Velocity.

Продолжим редактирование нашей комбинации.

- Перейдите к странице COMBI 6: Ed-Vel Zone, Vel.
- Установите границы динамических зон “Top Velocity” и “Bottom Velocity” тембров 1 и 2 таким образом, чтобы они частично накладывались друг на друга.
- Перейдите к странице COMBI 6: Ed-Vel Zone, Slope.
- Установите параметры “Top Slope” и “Bottom Slope” таким образом, чтобы переключение между программами было плавным.



- На странице COMBI 6: Ed-Vel Zone, Review отображается сводная информация обо всех динамических зонах всех восьми тембров. Динамический диапазон отображается сплошной черной линией, а зоны плавного нарастания/спада громкости – серым цветом.

Редактирование звучания программ внутри комбинаций

Внутри каждой комбинации можно в известных пределах редактировать звучание программ, назначенных на каждый из тембров.

Редактирование звучания тембра



Данные настройки задаются на странице COMBI 2: Ed-Timbre Param, OSC.

Параметр Force OSC Mode

Обычно для этого параметра выбирается значение **PRG**.

Если требуется переключить полифоническую программу в монофонический режим, установите значение **Mono** или **LGT** (легато). Наоборот, задайте значение **Poly** в случае, если монофоническую программу требуется использовать в полифоническом режиме.

OSC Select

Обычно для этого параметра выбирается значение **Both**.

Если тембр использует программу с режимом “Mode (Oscillator Mode)” **Double**, и необходимо отключить один из генераторов, задайте для данного параметра значение **OSC1** (будет звучать только генератор 1) или **OSC2** (будет звучать только генератор 2).

Portamento

Обычно для этого параметра выбирается значение **PRG**.

Если для тембра требуется отменить установки портamento, прописанные в программе, задайте для данного параметра значение **Off**. Наоборот, если, независимо от установок программы, необходимо включить для тембра портamento и установить его скорость, укажите значение в диапазоне **001 – 127**.

Редактирование высоты звучания

COMBI 2: Ed-Timbre Param Pitch: Transpose

1 Slow	2 Slow	3 Slow	4 Slow	5 Slow	6 Slow	7 Slow	8 Slow	
+00	+00	+00	+00	+00	+00	+00	+00	
+0000	+0000	+0000	+0000	+0000	+0000	+0000	+0000	
PRG	PRG	PRG	PRG	PRG	PRG	PRG	PRG	
T01: A000:Portamento Pad	Ch: Gch							
MIDI	OSC	Pitch	Other					

Данные настройки задаются на странице COMBI 2: Ed-Timbre Param, Pitch.

Transpose, Detune (настройка BPM)

Данные параметры позволяют настроить высоту тембра.

- В комбинациях с наложением (layer) двух и более тембров можно транспонировать высоту одного из них на октаву при помощи параметра “Transpose” или расстроить один из тембров при помощи параметра “Detune”. Тем самым достигается более насыщенное, богатое звучание.
- В комбинациях с разделением (split) параметр “Transpose” применяется для транспонирования (в полутонах) программ, назначенных на каждую клавиатурную зону.
- Для изменения высоты звучания программ ударных используйте параметр “Detune”. Параметр “Transpose” в этом случае применяется для перемещения звуков программы ударных по клавиатуре.

Настройка темпа (BPM) мультисэмплов

Если заданная для тембра программа использует мультисэмплы, записанные в определенном темпе, при помощи команды меню утилит “Detune BPM Adjust” можно, изменив высоту сэмпла, получить новое значение темпа. Подробнее об этом см. “Параметры инструмента” стр. 41.

Настройка диапазона сдвига тона при помощи колеса [PITCH]

Параметр “Bend Range” отвечает за диапазон сдвига тона для каждого из тембров. Обычно используется значение PRG (настройки программы).

Настройки времени срабатывания и строя тембров

COMBI 2: Ed-Timbre Param Other: Delay [ms]

1 Slow	2 Slow	3 Slow	4 Slow	5 Slow	6 Slow	7 Slow	8 Slow	
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	
<input type="checkbox"/> PRG								
Type: Equal Temperament	Key: C Random: 0							
T01: A000:Portamento Pad	Ch: Gch							
MIDI	OSC	Pitch	Other					

Данные настройки задаются на странице COMBI 2: Ed-Timbre Param, Other.

Delay

Параметр Delay определяет задержку (в миллисекундах) между нажатием на клавишу и началом звучания того или иного тембра. Если для данного параметра задать значение KeyOff, тембр начнет звучать только после отпускания клавиши. Таким образом можно создавать неожиданные интересные эффекты.

Параметр Use Program's Scale

Данная установка задает строй для каждого тембра. Если **отметить** опцию “Use Prog's Scale”, тембр будет использовать строй программы. Тембры, для которых опция **не отмечена**, будут использовать строй, определенный параметром “Type (Combi's Scale)”.

Редактирование программ при помощи экранного редактора Tone Adjust

При помощи окна Tone Adjust пользователь может осуществлять более глубокое редактирование программ, назначенных на тембры комбинации. Для каждого тембра может быть назначено 6 различных параметров.

Рассмотрим это подробнее.

- На странице COMBI 1: Ed-Tone Adjust, TA1 – TA3 перейдите к нужной закладке.

COMBI 1: Ed-Tone Adjust TA 1: Destination 1

1 Slow	2 Slow	3 Slow	4 Slow	5 Slow	6 Slow	7 Slow	8 Slow	
LFFFc	LFFFc	LFFFc	LFFFc	LFFFc	LFFFc	LFFFc	LFFFc	
+00	+00	+00	+00	+00	+00	+00	+00	
Reso.HP	Reso.HP	Reso.HP	Reso.HP	Reso.HP	Reso.HP	Reso.HP	Reso.HP	
+00	+00	+00	+00	+00	+00	+00	+00	
T01: A000:Portamento Pad	Ch: Gch							
Prog	Mix	TA1	TA2	TA3				

2. Вспользуйте параметр “Destination 1 – 6” для выбора требуемого параметра.
3. Для смены значений параметра используется колесо [VALUE].

По умолчанию осуществляется контроль следующих параметров:

LPF Fc: Частота среза фильтра ВЧ для генераторов 1 и 2. Управление яркостью звучания.

Reso.HP: Глубина резонанса или частота среза фильтра НЧ для генераторов 1 и 2 (определяется типом фильтра, выбранного для программы).

F EG Int: Глубина воздействия на генераторы 1 и 2 огибающей фильтра.

A EG A: Время атаки амплитудной огибающей генераторов 1 и 2. Для усиления эффекта одновременно регулируются уровень сустейна амплитудной огибающей, уровень атаки, стартовый уровень модуляции и время атаки модуляции.

A EG D: Время спада и восстановления огибающих фильтра и амплитуды для генераторов 1 и 2.

A EG R: Время затухания огибающих фильтра и амплитуды для генераторов 1 и 2.

Эффекты

В данном руководстве эффектам посвящен отдельный раздел (см. стр. 89), поэтому здесь мы ограничимся только общими замечаниями.

Эффект разрыва

Настройки эффекта разрыва задаются на странице COMBI 8: Ed-InsertFX.

Эффект разрыва может быть назначен на отдельный генератор или на программу в целом. В память Korg X50 заложено большое количество алгоритмов эффектов, от дисторшна и компрессора до хоруса и реверберации.

Эффект разрыва может быть назначен как на основные, так и на дополнительные выходы Korg X50.
Подробнее см. стр. 95.

Мастер-эффекты

Настройки мастер-эффектов задаются на странице COMBI 9: Ed-MasterFX.

X50 оснащен двумя мастер-эффектами, доступ к которым осуществляется через параметры “Send1” и “Send2”. Наиболее подходящими алгоритмами для них являются реверберация, хорус или задержка, однако пользователь может использовать и другие алгоритмы. Подробнее см. стр. 96.

Мастер-эквалайзер

Настройки мастер-эквалайзера задаются на странице COMBI 9: Ed-MasterFX.

Мастер-эквалайзер расположен непосредственно перед выходами (MAIN OUTPUT) L/MONO и R. Используйте его для окончательной настройки тембра звучания X50. Подробнее см. стр. 96.

Мультитембральный режим

Мультитембральный режим предназначен для совместной работы с внешним MIDI-секвенсером. В этом случае X50 функционирует как шестнадцатиканальный звуковой модуль. На каждый из 16 треков (дорожек) может быть назначена собственная программа – например, ударные на трек 1, бас-гитара на трек 2, фортепиано на трек 3 и т.д. Для каждого из треков можно осуществлять управление громкостью и панорамой, а также модифицировать параметры при помощи контроллеров реального времени.

Кроме того, в мультитембральном режиме можно использовать арпеджиатор, синхронизированный с внешним MIDI-секвенсером.

X50 также может быть использован в качестве мастер-контроллера для управления внешним MIDI-модулем.

Параметр “Multi-Mode”

Данная настройка находится на странице GLOBAL 0: System, Preference, “Multi Mode”. С ее помощью задается конфигурация X50 для работы в мультитембральном режиме.

Значение **Ext-Seq** выбирается для работы X50 с внешним секвенсером в качестве звукового модуля. В этом случае треки, статус которых установлен в значение EXT или BTN, не будут передавать управляющие MIDI-сообщения типа Program Change и т.д.

Значение **Master** выбирается для работы X50 с внешним тон-генератором в качестве мастер-контроллера. В этом случае треки, статус которых установлен в значение EXT или BTN, будут передавать на внешний модуль управляющие MIDI-сообщения типа Program Change и т.д.

Работа с MIDI

Обычно при работе в мультитембральном режиме переключение программ, изменение громкости и панорамы и т.д. производятся при помощи MIDI-сообщений с внешнего секвенсера или программы для многоканальной аудиозаписи (DAW). В данном разделе руководства будет показано, каким образом данные параметры контролируются непосредственно с X50. Однако при редактировании параметров с X50 не происходит их записи в секвенсер.

Перенести в секвенсер настройки, заданные на X50, можно при помощи посыла дампа с данными (если MIDI-секвенсер может принимать сообщения в формате System Exclusive) или при помощи программы “X50 Plug-In Editor”. Впоследствии эти данные могут быть снова переданы из секвенсера в Korg X50.

Выбор мультисета

Процедура выбора мультисета с лицевой панели

- Нажмите на кнопку [MULTI] (ее подсветка загорится).


Теперь синтезатор находится в мультитембральном режиме. Обратите внимание на то, что в верхней строке дисплея отображается сообщение “MULTI 0: Play” (название режима, номер страницы, название страницы).



- Убедитесь, что выбран параметр “Multi Select” (номер и имя мультисета).
- При помощи колеса [VALUE] выберите нужный мультисет.

Для выбора мультисета можно использовать следующие способы.

- Вращайте колесо [VALUE].
- Используйте кнопки [INC]/[DEC].
- Наберите номер мультисета кнопками [0] – [9] и нажмите на кнопку [ENTER].
- Нажмите на центр клик-пойнта, затем используйте перемещения клик-пойнта в направлениях [▲]/[▼] для выбора мультисета, для окончания выбора нажмите на центр клик-пойнта еще раз.



Прочие способы выбора мультисета

Использовать ножной переключатель для смены мультисетов нельзя. Подробнее о MIDI-переключении мультисетов см. стр. 88.

Назначение программ на треки, установка громкости и панорамы

Назначение программы на трек средствами X50

- Перейдите к странице MULTI 0: Play, Program.

На данной странице отображаются параметры для 8 треков одновременно, в т.ч. назначенная программа, громкость, панорама, заглушение, солирование и т.д.



- При помощи клик-пойнта выделите параметр "Program Select", затем произведите смену программы при помощи колеса [VALUE] или другим способом.
 - Вращайте колесо [VALUE].
 - Нажмите на центр клик-пойнта, затем используйте перемещения клик-пойнта в направлениях [▲]/[▼] для выбора программы, для окончания выбора нажмите на центр клик-пойнта еще раз.
 - Выберите программу из категории. Подробнее см. стр. 43.

Прослушивание программы, назначенной на трек

Использование клавиатуры X50 для прослушивания звучания

- При помощи параметра "Control Track" выберите трек для контроля с клавиатуры X50 (рабочий трек).



Если значение параметра "Status" равняется INT, воспроизведение трека или игра на клавиатуре X50 вместе с перемещениями контроллеров будут управлять встроенным тонгенератором Korg X50.

Если значение параметра "Status" равняется EXT, EX2 или BTH, воспроизведение трека или игра на клавиатуре вместе с перемещениями контроллеров будут управлять подключенным по MIDI внешним тонгенератором. При этом MIDI-каналы внешнего тонгенератора должны соответствовать установленным при помощи параметра "MIDI Channel" MIDI-каналам треков X50, находящихся в режимах EXT, EX2 или BTH.

Если параметр "Status" равняется BTH, при игре на клавиатуре или запуске секвенсера будут звучать и управляться одновременно внутренний и внешний тонгенераторы.

Получение MIDI-данных с внешнего секвенсера

По умолчанию трекам 1 – 16 X50 сопоставлены MIDI-каналы 1 – 16, т.е. трек 1 принимает MIDI-сообщения по каналу 1, трек 2 – по каналу 2, и т.д.

- Для прослушивания звучания трека 1, при помощи MIDI-секвенсера передайте серию сообщений Note On/Note Off по MIDI-каналу 1.

Если параметр "Status" трека равен INT или BTH, при воспроизведении будет использован внутренний тонгенератор X50. Если параметр "Status" равен Off, EXT или EX2, встроенный тонгенератор X50 задействован не будет.

Заглушение трека (функция Mute)

Функция Mute позволяет временно заглушать звучание выбранного трека 1–16. К примеру, при записи нового трека можно отключить сольные партии и оставить только ритм-секцию. Кроме того, при помощи данной функции можно изменять структуру песни.

- Перейдите к странице MULTI 0: Play, Program.
- Выберите параметр PLAY/MUTE и нажмите на центр клик-пойнта.

Всякий раз при нажатии на клик-пойнт происходит включение/отключение функции Mute.

Если функция Mute активна, звучание трека при игре на клавиатуре или получении MIDI-данных с внешнего секвенсера будет заглушено.



Замечание: Настройка функции Mute для треков не сохраняется при записи мультисета.

Настройка панорамы

- Перейдите к странице MULTI 0: Play, Mixer.

На данной странице отображаются значения громкости и панорамы для программ, назначенных на треки 1 – 16.




- При помощи перемещений клик-пойнта в направлениях [◀], [▶], [▲], [▼] выберите параметр “Pan” нужного трека и установите нужное значение при помощи колеса [VALUE].

Установка **C064** соответствует центральному положению, **L001** – крайнему левому, **R127** – крайнему правому. Если установить значение **RND**, положение звука в пространстве будет изменяться от крайнего левого до крайнего правого в случайном порядке для каждой сыгранной ноты.

Настройка громкости

- Перейдите к странице MULTI 0: Play, Mixer.
- Выберите параметр “Volume” нужного трека и установите нужное значение при помощи колеса [VALUE].

Параметр “Status” и MIDI-канал



Параметр “Status”

Данный параметр определяет статус MIDI встроенного тонгенератора для каждого трека. Обычно, если для трека используется звук встроенного тонгенератора Korg X50, параметру **Status** присваивается значение **INT**.

При установках **Off**, **EXT** или **EX2** звук соответствующего трека с Korg X50 не воспроизводится. Если задать значение **EXT** или **EX2**, тембр будет управлять подключенным по MIDI внешним тонгенератором.

Для полного отключения трека выберите значение **Off**.

Встроенный тонгенератор X50 не функционирует при значениях **Off**, **EXT** или **EX2**.

При значениях **BTM**, **EXT** или **EX2** происходит управление внешним звуковым модулем по каналу, заданному параметром “Control Track”.

Режим передачи и приема MIDI-данных задается независимо для треков, назначенных на различные MIDI-каналы.

	Передача данных (арпеджиатор, клавиатура, контроллеры Micro X)		Получение данных	
Status	Встроенный тонгенератор	MIDI OUT/USB	Встроенный тонгенератор	MIDI OUT/USB
INT	●	X	●	-
EXT, EX2	X	●	X	-
BTH	●	●	●	-

Подробнее см. “Параметры инструмента”, стр. 61.

Bank Select (если “Status” = EX2)

Данная установка доступна в случае, если параметр “Status” принимает значение **EX2**. Она определяет номер MIDI-сообщения Bank Select MSB/LSB, которое передается на внешнее MIDI-устройство.

MIDI Channel

При помощи данного параметра осуществляется назначение на трек MIDI-канала для приема и передачи MIDI-данных. Если несколько треков настроены на один и тот же MIDI-канал, и их параметр “Status” равен INT, при получении MIDI-данных все их параметры (темпер, громкость, номера нот и т.д.) будут совпадать.

Параметр “Control Track” определяет трек, управляемый при помощи клавиатуры и контроллеров реального времени X50 в данный момент. Обратите внимание на то, что встроенный звукогенератор X50 будет задействован только в том случае, если параметр “Status” для данного трека равен INT или BTH.

Параметры MIDI-фильтра


На данной странице задаются установки фильтров для приема/передачи MIDI-сообщений. Подробнее см. стр. 74.

Копирование настроек комбинации в мультисет

Настройки любой комбинации могут быть скопированы в мультисет.

Замечание: Установите для глобального MIDI-канала (GLOBAL 1: MIDI, “MIDI Channel”) значение 01.

- Выберите мультисет (см. стр. 80).
- Выберите команду меню утилит “Copy From Combi”.
На экране отобразится диалоговое окно.
- В поле “Combi.” выберите комбинацию – источник копирования.
- Если вместе с комбинацией необходимо скопировать настройки эффектов, отметьте опцию “With Effects”.
- Укажите в поле “To.” треки мультисета, на которые происходит копирование настроек тембров комбинации.
Для копирования на треки 1 – 8 выберите значение “Track 1 to 8”. Для копирования на треки 9 – 16 выберите значение “Track 9 to 16”.
- Для корректной работы арпеджиатора выбранной комбинации в мультитембральном режиме следует отметить опцию “Auto Adjust Arpeggio Setting”.
В этом случае настройки MIDI-каналов будут модифицированы таким образом, чтобы при записи на внешний секвенсер сохранялось звучание арпеджиатора в исходной комбинации.



Замечание: Для того, чтобы опция “Auto Adjust Arpeggio Setting” была доступна, комбинация должна быть сохранена при активном состоянии кнопки [ARP ON/OFF].

- Нажмите на кнопку [MENU/OK] для завершения операции.
- Выберите для параметра “Control Track” значение 01.
Для того, чтобы арпеджиатор звучал так же, как и в комбинационном режиме, следует выбрать трек, настроенный на MIDI-канал, совпадающий с глобальным.
- Начните мультитрековую запись на внешнем секвенсере, играйте на клавиатуре X50 и используйте контроллеры для управления звучанием.
При мультитрековой записи в секвенсере сохраняются все MIDI-сообщения, полученные по всем каналам, в т.ч. и от арпеджиатора.
- Окончив исполнение, остановите запись. Прослушайте и убедитесь, что запись в точности воспроизводит исходное звучание комбинации.

Что можно делать в мультитембральном режиме

Каждый мультисет состоит из шестнадцати треков. Каждый трек включает в себя одну программу и параметры, такие как клавиатурная/динамическая зоны, настройки микшера, MIDI-канал и т.д. См. диаграмму ниже.

Основные особенности мультитембрального режима.

- Всего может быть создано до 128 мультисетов. Каждый сет позволяет назначить на треки до 16 программ, и комбинировать их наложением/разделением/переключением по Velocity подобно тому, как это происходит в комбинационном режиме.
- Каждый мультисет позволяет задавать настройки для одного эффекта разрыва, двух мастер-эффектов и стереофонического мастер-эквалайзера.
- В мультитембральном режиме можно использовать два арпеджиатора одновременно. Арпеджиаторы могут быть синхронизированы с внешним MIDI-секвенсером.
- Установка параметра “Status” в значение INT или BTN позволяет задействовать X50 в качестве звукового модуля, управляемого внешним секвенсером.
- Установка параметра “Status” в значение BTN, EXT или EX2 позволяет управлять внешним звуковым модулем с клавиатуры X50 по каналу, соответствующему треку “Control Track” (см. стр. 66).
- Для управления параметрами программ в реальном времени могут быть использованы альтернативная модуляция или манипуляции с контроллерами. Функция MIDI Sync позволяет синхронизировать частоту LFO с темпом воспроизведения.
- Для управления в реальном времени параметрами эффектов можно использовать функцию динамической модуляции. Функция MIDI Sync позволяет синхронизировать с темпом частоту LFO или время задержки.
- Пользователь может переименовывать мультисет и все его треки.
- Пользователь может копировать в мультисет настройки из комбинации.
- Параметр PLAY/MUTE позволяет быстро заглушать выбранный трек.
- Функция Tone Adjust позволяет детально редактировать программы, назначенные на треки.

Общий обзор параметров мультисета

Назначение программ на треки

Назначение программ на треки происходит на странице MULTI 0: Play, Program.

Параметр “Status” и настройки MIDI


Настройка статуса треков и назначение MIDI-каналов происходит на странице MULTI 2: Track Param, MIDI.

Редактирование программ внутри мультисета

Для каждой программы доступны настройки режима poly/mono, параметры портamento, транспозиция и т.д.

Наложение, разделение и переключение по скорости нажатия

Данные настройки производятся на страницах MULTI 5: Key Zone, Key и MULTI 6: Vel Zone, Vel.



Эффекты

Каждый трек может быть обработан одним разрыв-эффектом, двумя мастер-эффектами и мастер-эквалайзером. Секция микшера позволяет управлять маршрутизацией сигнала.

Разрыв-эффект и два мастер-эффекта Korg X50 могут быть выбраны из 89 доступных алгоритмов. Мастер-эквалайзер стереофонический и имеет 3 полосы.

Настройки эффектов, заданные в программном режиме, не используются при работе с мультисетами. Эффекты для мультисетов задаются независимо.

Арпеджиатор

В мультитембральном режиме можно задействовать два арпеджиатора одновременно. Для каждого арпеджиатора может быть указан собственный клавиатурный и динамический диапазон для активации.

Общий обзор страниц редактирования

0: Play	Выбор и воспроизведение мультисетов. Получение MIDI-данных с внешнего секвенсера. Выбор программ для каждого трека, установка статуса, панорамы и громкости. Выбор сета для функции внешнего управления
1: Tone Adjust	Настройка параметров
2: Track Param	Параметры MIDI, OSC, Pitch, Delay и Scale для каждого из треков
3: MIDI Filter1	Передача/прием MIDI-сообщений различных типов для каждого из треков
4: MIDI Filter 2	
5: Key Zone	Настройки клавиатурных зон для каждого из треков
6: Vel Zone	Настройки динамических зон для каждого из треков
7: Arp/Ctrls	Установки арпеджиатора. Настройки контроллеров.
8: InsertFX	Выбор шины и уровня посыла генератора на мастер-эффект. Выбор эффекта разрыва и его параметров.
9: MasterFX	Выбор мастер-эффекта и его параметров. Настройки мастер-эквалайзера.

Подробнее о выборе режима, страниц и команд меню утилит см. стр. 23.

Функция сравнения (Compare)

При редактировании мультисета можно воспользоваться кнопкой [COMPARE] для того, чтобы прослушать его исходное звучание. Нажмите кнопку [COMPARE] (подсветка кнопки будет включена) для прослушивания оригинального звучания мультисета. Нажмите [COMPARE] еще раз для возврата к отредактированным установкам.

Если при нажатой кнопке [COMPARE] продолжить редактирование, подсветка кнопки будет выключена.

При повторном нажатии кнопки [COMPARE] будет вызван звук, зафиксированный в момент продолжения редактирования.

Использование контроллеров

Как и в прочих режимах, для внесения изменений в звучание можно использовать колеса [PITCH] и [MOD], кнопки [SW1]/[SW2] и регуляторы REALTIME CONTROLS [1] – [4].

Таким образом можно управлять тембром, высотой, громкостью, эффектами и т.д. непосредственно во время исполнения.

Редактирование звучания программ внутри мультисетов

Внутри каждого мультисета можно в известных пределах редактировать звучание программ, назначенных на каждый из треков. Сюда входит смена строя, транспонирование и т.д. Редактирование программы внутри мультисета не оказывает влияния на звучание исходной программы, а также на звучание остальных мультисетов. Подробнее см. стр. 77.

Наложение, разделение и переключение по скорости нажатия (Velocity)

Внутри мультисета пользователь может определять диапазоны клавиатуры и Velocity, в которых будет воспроизводиться та или иная программа. Существует три способа для группировки назначенных на каждый трек программ: **наложение (layer)**, **разделение (split)** и **переключение по скорости нажатия (velocity switch)**. Каждый мультисет может использовать произвольное сочетание этих способов. Подробнее см. стр. 74.

Эффекты

В данном руководстве эффектам посвящен отдельный раздел (см. стр. 89), поэтому здесь мы ограничимся только общими замечаниями.

Эффект разрыва

Настройки эффекта разрыва задаются на странице MULTI 8: InsertFX.

Эффект разрыва может быть назначен на любой трек мультисета или на несколько треков одновременно. В память Korg X50 заложено большое количество алгоритмов эффектов, от дисторшна и компрессора до хоруса и реверберации.

Эффект разрыва может быть назначен как на основные, так и на дополнительные выходы Korg X50. Подробнее см. стр. 95.

Мастер-эффекты

Настройки мастер-эффектов задаются на странице MULTI 9: MasterFX.

X50 оснащен двумя мастер-эффектами, доступ к которым осуществляется через параметры “Send1” и “Send2”.

Наиболее подходящими алгоритмами для них являются реверберация, хорус или задержка, однако пользователь может использовать и другие алгоритмы. Подробнее см. стр. 96.

Мастер-эквалайзер

Настройки мастер-эквалайзера задаются на странице MULTI 9: MasterFX.

Мастер-эквалайзер расположен непосредственно перед выходами (MAIN OUTPUT) L/MONO и R. Используйте его для окончательной настройки тембра звучания X50.

Сохранение результатов редактирования

Окончив редактирование, следует сохранить мультисет.

1. Нажмите на кнопку [UTILITY] для перехода в меню утилит.
2. При помощи клик-пойнта выберите команду “Write Multi” и нажмите на центр клик-пойнта.



Замечание: Если на дисплее отображается надпись “Memory Protected”, включена защита от перезаписи. Перейдите на страницу GLOBAL 0: System, Preference и снимите отметку с параметра Memory Protect “Multi” (см. стр. 100).

3. Опционально можно выбрать для сохранения мультисета другую позицию, или изменить название мультисета.
 - Для того, чтобы сменить номер и банк мультисета-приемника, при помощи клик-пойнта выберите название мультисета справа от метки “To:” и при помощи колеса [VALUE] выберите новый мультисет-приемник.
 - Для того, чтобы переименовать мультисет, при помощи клик-пойнта выберите символ **T**, а затем нажмите на центр клик-пойнта для перехода к диалоговому окну ввода текста.Пользователь вводит имя мультисета при помощи экранной клавиатуры (см. стр. 125). Окончив ввод имени, нажмите на кнопку [MENU/OK].
4. Окно ввода текста закроется, и произойдет возврат к окну команды записи Write Multi.
5. Нажмите на кнопку [MENU/OK] для завершения операции сохранения.

5. На экран будет выведен запрос о подтверждении. Если Вы уверены, нажмите на кнопку [MENU/OK] еще раз. мультисет будет сохранен в памяти X50.

Управление по протоколу MIDI

В мультитембровом режиме X50 функционирует в качестве GM-совместимого звукового модуля для совместной работы с внешним MIDI-секвенсером.

Параметры и данные

Каждый мультисет состоит из треков 1 – 16 и сопутствующих параметров, таких как название мультисета, эффекты, настройки арпеджиатора, темп воспроизведения и т.д.

В памяти X50 может храниться до 128 мультисетов.

Треки 1 – 16, в свою очередь, также представляют собой набор параметров, указанных ниже.

MIDI-треки 1 – 16

Параметры треков

Bank/Program No.*, Pan*, Volume*, Status, MIDI Channel, Bank Select (если Status = EX2), Force OSC Mode, OSC Select, Portamento*, Transpose**, Detune**, Bend Range**, OSC On/Off, Delay, Use Program's Scale, MIDI Filter, Key Zone, Velocity Zone, Track Name, IFX/Indiv.Out BUS Select, Send(MFX1)*, Send(MFX2)*.

Данные исполнения

Note On/Off, Program Change (вместе с Bank Select), Pitch Bend, After Touch (Poly), Control Change, Exclusive Message.

Темп*

* Сообщения о смене темпа могут быть записаны на внешний MIDI-секвенсер.

** Для смены значений этих параметров в реальном времени используются MIDI сообщения RPN.

Прочие параметры: в процессе редактирования параметров генерируются сообщения в формате MIDI Exclusive, которые могут быть записаны на внешний MIDI-секвенсер. Таким образом пользователь получает возможность изменять настройки мультисета в процессе воспроизведения (опция “Exclusive” на странице GLOBAL 1: MIDI, MIDI Filter) должна быть отмечена.

- Подробнее о сообщениях Control Change и RPN см. “Параметры инструмента” стр. 172, 175.
- Подробнее о сообщениях System Exclusive см. “Параметры инструмента” стр. 176.

Настройки по умолчанию

Следующая таблица содержит настройки мультитембрального режима по умолчанию, или при получении сообщения GM On (F0 7E 7F 09 01 F7).

	Параметр	Треки 1-9, 11-16	Трек 10	
0	Program Select	G001:Acoustic Piano	g001:(d):STANDARD Kit	
	Pan	C064	C064	
	Volume	100	100	
2	Status	–	–	Не изменяется
	Use Program's Scale	–	–	Не изменяется
7	Arpeggiator Assign	–	–	Не изменяется
	Прочие параметры арпеджиатора	–	–	Не изменяются
8	IFX/Indiv.Out BUS Select	L/R	DKit	
	Send1(MFX1)	0	0	
	Send2(MFX2)	40	40	
	IFX	–	–	Не изменяется
	Pan(CC#8)	–	–	Не изменяется
	BUS Select	–	–	Не изменяется
	Send1	–	–	Не изменяется
	Send2	–	–	Не изменяется
	Прочие параметры эффекта разрыва	–	–	Не изменяются
9	MFX1	–	–	16:St.Chorus
	MFX2	–	–	53:Rev Smth.Hall
	Return1	–	–	127
	Return2	–	–	050
	Прочие параметры мастер-эффектов и эквалайзера	–	–	Значения по умолчанию

Выбор мультисета

Переключение между мультисетами может быть осуществлено при помощи MIDI-сообщений Song Select с внешнего секвенсера, и наоборот, при выборе мультисета с лицевой панели X50 передается соответствующее MIDI-сообщение Song Select.

Если для параметра “Multi Mode” указано значение “Master”, выбор нового мультисета приводит к передаче сообщений Bank Select, Program Change, Volume, Pan, Portamento, Send1 & 2, post-IFX Pan и Post-IFX Sends1 & 2 для треков, параметр “Status” которых равен EXT, EX2 или BTN.

Использование сообщений MIDI Program Change для смены программ

Для выбора программ Korg X50 может использовать сообщения MIDI Program Change и MIDI Bank Select, переданные с внешнего MIDI-устройства. Подробнее см. стр. 45.

Замечание: Для того, чтобы выбирать программы при помощи сообщений Program Change, параметр “Status” трека должен быть установлен в значение INT.

Настройка MIDI-канала производится на странице MULTI 2: Track Param, MIDI, “MIDI Channel”. Параметр “Status” устанавливается на странице Multi 2: Track Param, MIDI. Фильтр для сообщений Program Change устанавливается на странице MULTI3: MIDI Filter1, -1.

Наиболее удобным способом назначения программ X50 на треки является использование программы “X50 Plug-In Editor”.

MIDI-сообщения при манипуляциях с контроллерами X50

Если параметр “Status” трека установлен в значение INT или BTN, игра на клавиатуре или манипуляции с контроллерами X50 приводят к воспроизведению нот/изменению звучания трека, указанного параметром “Control Track”. В случае, если параметр “Status” установлен в значение EXT, EX2 или BTN, по указанному для трека “Control Track” MIDI-каналу произойдет передача соответствующих MIDI-сообщений на внешнее устройство.

Подробнее о типах MIDI-сообщений, альтернативной модуляции (AMS) и динамической модуляции (DMS) см. “Параметры инструмента” стр. 166.

Прочие MIDI-настройки

Подробнее о типах MIDI-сообщений, альтернативной модуляции (AMS) и динамической модуляции (DMS) см. “Параметры инструмента” стр. 166. Подробнее о работе MIDI-протокола см. “Параметры инструмента” стр. 171.

Использование эффектов

Секция эффектов Korg X50 содержит один эффект разрыва, два мастер-эффекта, один стереофонический трехполосный мастер-эквалайзер и микшер для управления этими компонентами.

Эффекты в различных режимах X50

Программный режим


В **программном режиме** **эффект разрыва** используется как часть процесса создания звука, аналогично тому, как выходной сигнал генератора обрабатывается фильтрами и контуром усиления. **Мастер-эффекты** применяются для добавления пространственных эффектов, например реверберации. Стереофонический трехполосный **мастер-эквалайзер** расположен непосредственно перед выходами OUTPUT (MAIN) L/MONO и R и используется для окончательной отстройки тембра звука. Эти установки задаются независимо для каждой программы.

PROG 8: Ed-InsertFX

- Выбор шины (BUS) и уровня посыла на мастер-эффекты.
- Выбор, маршрутизация и настройка эффекта разрыва.

PROG 9: Ed-MasterFX

- Выбор и настройки мастер-эффектов
- Настройки мастер-эквалайзера



Комбинационный режим, мультитембральный режим

В **комбинационном и мультитембральном** режимах **эффект разрыва** может быть использован для формирования звучания каждого тембра/трека. **Мастер-эффекты** применяются для общей пространственной обработки, а **мастер-эквалайзер** используется для окончательной отстройки общего звучания.

Эти установки задаются независимо для каждой комбинации или мультисета.

COMBI 8: Ed-InsertFX

- Выбор шины (BUS) и уровня посыла на мастер-эффекты для каждого из тембров.
- Выбор, маршрутизация и настройка эффекта разрыва.

COMBI 9: Ed-MasterFX


- Выбор и настройки мастер-эффектов
- Настройки мастер-эквалайзера

MULTI 8: InsertFX

- Выбор шины (BUS) и уровня посыла на мастер-эффекты для каждого из треков.
- Выбор, маршрутизация и настройка эффекта разрыва.

MULTI 9: MasterFX

- Выбор и настройки мастер-эффектов
- Настройки мастер-эквалайзера



Типы эффектов

Пользователь может выбрать один из 89 алгоритмов для каждого эффекта. Алгоритмы подразделяются на следующие типы.

Номера эффектов	Типы эффектов
01 – 15	Фильтрующие и динамические эффекты, такие как эквалайзер или компрессор
16 – 31	Эффекты модуляции высоты и фазы, такие как хорус или фазер
32 – 40	Прочие модуляционные эффекты, такие как вращающийся динамик или сдвиг высоты
41 – 51	Эффекты ранних отражений и задержки
52 – 57	Реверберационные эффекты
58 – 89	Различные монофонические эффекты, а также цепочки, содержащие два последовательно включенных монофонических эффекта

Фильтрующие и динамические эффекты

Эквалайзеры (07: St.Para.4EQ – 08: St.Graphic7EQ) разделяют частотный диапазон на несколько полос, и позволяют усиливать или ослаблять частоты в каждой полосе. Обычно применяются для коррекции звучания, однако также могут быть использованы для усиления частот, характерных для тех или иных инструментов.

Компрессоры (02: StCompressor) сжимают динамический диапазон входного сигнала. Компрессия делает звук более плотным и пробивным. Это звучит особенно эффектно при работе со звуком гитары, фортепиано или ударных.

Лимитеры (03: St.Limiter – 04: Mltband Limit) ограничивают уровень входного сигнала до заданного заранее значения.

Эксайтеры (11: St.Exct/Enhcr) делают звук более разборчивым и ясным, выделяют его на фоне общего микса.

Эффект дисторшн (06: OD/HiGain Wah) вносит в звук искажения, характерные для перегруженного усилителя. Данный эффект хорош для звуков гитары и рок-органа.

Эффекты модуляции высоты и фазы

Эффект хоруса (16: St.Chorus – 19: St.Ensemble, 26: St. BiphaseMod) имитирует игру нескольких музыкантов в унисон, за счет чего делает звучание более «жирным» и богатым, с более широкой стереобазой. Эффект подходит для звука электропиано, струнных, гитар и т.д.

Фленджер (20: St.Flanger – 22: St.Env.Flanger) наиболее эффективен при обработке звука, в котором присутствует достаточно много различных гармоник, в т.ч. дисторшн-гитары. Алгоритм фленджера подобен хорусу, однако используется меньшее время задержки и добавляется обратная связь.

Фазеры (23: St.Phaser – 25: St.Env.Phaser) производят периодическую модуляцию фазы сигнала. Эффект подходит для звука электропиано, гитары, синтетических подкладов и т.д.

Прочие модуляционные эффекты


Вращающийся динамик (40: Rotary SP) часто используется для обработки звука электроорганов.

Сдвиг высоты (38: Pitch Shifter, 39: PitchShift Mod) изменяет высоту звучания исходного сигнала. Интересные эффекты создаются при микшировании исходного и обработанного звучания.

Ранние отражения и задержка

Эффект ранних отражений (41: Early Reflect) моделирует только ранние отражения процесса реверберации.


Эффект задержки (43: LCR Delay – 51: Sequence Dly) создает эффект «эхо» за счет повторения сигнала спустя определенное время.



Эффекты реверберации

Реверберация (52: Rev Hall – 57: Rev Brt. Room) представляет собой эффект, возникающий при отражении звука от стен и других поверхностей в комнате, зале и т.д.

При прослушивании звучания инструмента в естественной акустической обстановке слышен не только прямой («сухой»), но и многократно отраженный от поверхностей сигнал. Характер отражения зависит от материала, которым обиты стены и потолок, а также от формы помещения.



Монофонические цепочки из двух последовательных эффектов

Последовательное соединение различных эффектов (например, эквалайзера с хорусом, дисторшна с задержкой, и т.д.) позволяет создавать разнообразное, интересное звучание.

Настройка эффектов в программном режиме

Маршрутизация


Структура эффекта разрыва, мастер-эффектов и мастер-эквалайзера единообразны для всех режимов.

Индивидуальные уровни посыла программ на эффект разрыва и мастер-эффекты определяются при помощи маршрутизации. Рассмотрим подробнее настройку маршрутизации и эффектов в программном режиме.


- Перейдите к странице PROG 8: Ed-InsertFX, BUS.
- С помощью параметра “BUS Select (All OSCs)” укажите, куда будет направлен звук генератора.

L/R: Звук эффектом разрыва не обрабатывается.

Замечание: После прохождения мастер-эквалайзера звук будет послан на выходы AUDIO OUTPUT (MAIN).




IFX: Звук подается на разрыв и обрабатывается соответствующим эффектом.



1, 2, 1/2: Звук будет направлен на выходы AUDIO OUTPUT (INDIVIDUAL) 1 или 2.

Замечание: В данном случае звук не обрабатывается эффектом разрыва, мастер-эффектами или мастер-эквалайзером.



Off: Звук не будет выводиться ни через выходы AUDIO OUTPUT (MAIN) L/MONO и R, ни через выходы AUDIO OUTPUT (INDIVIDUAL) 1 или 2. Однако после прохождения мастер-эффектов он будет направлен на выходы AUDIO OUTPUT (MAIN). Данная возможность используется для последовательного соединения мастер-эффектов. Уровень сигнала при этом контролируется параметром “MFX Send”.


PROG 8: Ed-InsertFX

BUS: BUS Select


BUS Select BUS Select (All OSCs): Off
MFX Send OSC1 Send1: 030 | OSC2 Send1: 030
 Send2: 060 | Send2: 030

BUS [Setup] [IFX]


BUS Select (All OSCs) = L/R




BUS Select (All OSCs) = IFX



BUS Select (All OSCs) = 1/2



BUS Select (All OSCs) = Off



3. Параметр “MFX Send” определяет уровень посыла сигнала с каждого из генераторов на мастер-эффекты.


Данная установка работает только в случае, если параметр “BUS Select (All OSCs)” установлен в положение **L/R** или **Off**.

Если для “BUS Select (All OSCs)” выбрано значение **IFX**, уровень посыла на мастер-эффекты после прохождения через эффект разрыва определяется с помощью параметров “Send 1 (MFX1)” и “Send 2(MFX2)” на странице PROG 8: Ed-InsertFX, Setup.

Выбор эффекта разрыва и шины для эффекта разрыва

- Перейдите на страницу PROG 8: Ed-InsertFX, Setup.

На закладке Setup отображено состояние маршрутизации и настройки эффекта разрыва. Здесь также можно изменить установку “BUS Select”. При помощи клик-пойнта выберите значение (**All OSCs**) и используйте колесо [VALUE] для изменения значения.



- В строке “Insert Effect” выберите нужный эффект.

Для выбора эффектов по категориям можно использовать команду меню утилит “Select by Category”.

- С помощью установки “On/Off” можно включать и отключать эффект.

Если установка отключена (**Off**), результат будет таким же, как если бы был выбран эффект **00: No Effect**. Звук не будет подвергаться никакой обработке.

Замечание: Для копирования установок эффектов из других программ и т.д. используется команда меню “Copy Insert Effect”.


- Установите для выбранного эффекта параметры “Pan (CC#8)”, “BUS Select”, “S1 (Send(MFX1))” и “S2 (Send2(MFX2))”.

“Pan (CC#8)”: Настраивает панораму. Работает только в случае, если для параметра “BUS Select” выбрано значение **L/R**.

“BUS Select”: Выбирает шину, на которую будет отправлен обработанный сигнал. Обычно для этого параметра устанавливается значение **L/R**. Если обработанный звук требуется вывести на выходы AUDIO OUTPUT (INDIVIDUAL) 1 и/или 2, выберите значение **1, 2** или **1/2**.

“S1 (Send(MFX1))” и “S2 (Send2(MFX2))”: Определяют уровень посыла обработанного сигнала на мастер-эффекты. В данном примере задайте значения **127**.

- Перейдите к закладке IFX и отрегулируйте настройки выбранного эффекта.




Подробнее о параметрах каждого эффекта см. “Параметры инструмента” стр. 104.

Выбор мастер эффекта и создание цепочки эффектов

Уровень посыла сигнала на мастер-эффекты 1 и 2 определяется установками “MFX Send” (см. “Маршрутизация”, шаг 3 или “Эффект разрыва”, шаг 4). Если уровни 1 и 2 равны 0, мастер-эффекты будут отключены. Параметр MFX1 определяет уровень эффекта 1, MFX2 – эффекта 2.

1. Перейдите к странице PROG 9: Ed-MasterFX, Setup.



2. В строках “Master Effect 1” и “Master Effect 2” выберите алгоритм каждого из мастер-эффектов.

Для выбора эффектов по категориям нажмите на кнопку [CATEGORY].

Замечание: Мастер-эффекты характеризуются монофоническим входом и стереофоническим выходом. Даже если выбран эффект со стереовходом, он будет работать в монорежиме.

3. С помощью параметров “MFX 1/2 On/Off” можно включать и отключать эффект.

Если для параметра установлено значение **Off**, мастер-эффект будет отключен.

4. Параметры “Rtn (Return 1, 2)” позволяют настроить уровень возврата каждого из мастер-эффектов.

Для любого из эффектов значение **W** параметра “W/D (Wet/Dry)” определяет выходной уровень эффекта.

Далее для получения окончательного уровня оно умножается на уровень возврата (“Rtn”=127 эквивалентно x1.0).




5. Настройте маршрутизацию эффектов 1 и 2.

Если отмечена опция “MFX Chain”, мастер-эффекты MFX1 и MFX2 будут включены последовательно. Дальнейшая информация касается ситуации, когда опция отмечена.

Параметр “Chain Direction” определяет порядок соединения эффектов MFX1 и MFX2.

Параметр “Chain Signal” определяет, будет ли при передаче сигнала с одного эффекта на другой использоваться моно-микс правого и левого каналов, только правый или только левый канал.

Параметр “Chain Level” определяет уровень посыла сигнала с одного мастер-эффекта на другой.



6. Перейдите к закладкам MFX1 и MFX2, и отрегулируйте настройки выбранных эффектов.

Подробнее о параметрах каждого эффекта см. “Параметры инструмента” стр. 104.

Мастер-эквалайзер

- Для придания звуку окончательной окраски используется трехполосный стереофонический мастер-эквалайзер. Он расположен непосредственно перед выходами AUDIO OUTPUT L/MONO и R.

Величина усиления/ослабления полос Low, Mid и High Gain настраивается на странице

PROG 9: Ed-MasterFX, Setup. Фильтры Low и High полочного типа, фильтр Mid – колокольного типа.


Данные настройки также доступны на странице Master EQ. На странице Master EQ, кроме того, можно указать центральные частоты фильтров и ширину полосы фильтра средних частот (центральной полосы), а также задать параметры динамической модуляции.

Настройки эффектов для комбинаций и мультисетов

Маршрутизация

В комбинационном и мультитембральном режимах можно определить маршрутизацию каждого тембра/трека для обработки эффектом разрыва и мастер-эффектами. В каждом из этих режимов установки аналогичны. В качестве примера рассмотрим комбинационный режим.

- Перейдите на страницу COMBI 8: Ed-InsertFX, BUS.



- С помощью параметра “BUS Select” определите, на какую шину будет направлен каждый тембр.

L/R: Звук эффектом разрыва не обрабатывается.

Замечание: После прохождения мастер-эквалайзера звук будет послан на выходы AUDIO OUTPUT (MAIN).

IFX: Звук подается на разрыв и обрабатывается соответствующим эффектом.

1, 2, 1/2: Звук будет направлен на выходы AUDIO OUTPUT (INDIVIDUAL) 1 или 2.

Замечание: В данном случае звук не обрабатывается эффектом разрыва, мастер-эффектами или мастер-эквалайзером.

Off: Звук не будет выводиться ни через выходы AUDIO OUTPUT (MAIN) L/MONO и R, ни через выходы AUDIO OUTPUT (INDIVIDUAL) 1 или 2. Однако после прохождения мастер-эффектов он будет направлен на выходы AUDIO OUTPUT (MAIN). Данная возможность используется для последовательного соединения мастер-эффектов. Уровень сигнала при этом контролируется параметром “MFX Send”.

- Параметры “S1(Send1(MFX1))” и “S2(Send2(MFX2))” позволяют настроить уровень посыла с каждого тембра на мастер-эффекты.


Эти установки доступны только в том случае, если для параметра “BUS Select” задано значение **L/R** или **Off**.


Фактический уровень посыла определяется умножением уровня посыла каждого тембра на уровень посыла каждого генератора используемой для данного тембра программы. Если уровень посыла для программы равен 0, фактический уровень также будет равен **нулю**, вне зависимости от прочих установок.

Если в качестве шины “BUS Select” выбрана шина **IFX**, настроить уровни посылов на мастер-эффекты после прохождения через эффект разрыва можно с помощью параметров “S1(Send1(MFX1))” и “S2(Send2(MFX2))” на странице COMBI 7.1: Ed-Insert FX, Setup.

Выбор эффекта разрыва и шины для эффекта разрыва

На странице Setup отображается состояние маршрутизации и настройки эффекта разрыва.





В данном примере через эффект разрыва IFX проходит звук тембров 2 и 5.

Так же, как и для программы, здесь можно выбрать эффект разрыва, включить или отключить его, а также настроить параметры “Pan (CC#8)”, “BUS Select”, “S1 (Send(MFX1))” и “S2 (Send2(MFX2))” (см. стр. 93).

Мастер-эффекты

Мастер-эквалайзер

Эти установки задаются точно так же, как и для программного режима (см. стр. 93).

Настройка MIDI-канала для управления эффектами

Эффект разрыва

Функция динамической модуляции (Dmod) позволяет управлять параметрами эффекта разрыва в режиме реального времени с помощью контроллеров инструмента или внешнего MIDI-секвенсера. Аналогичным образом можно управлять параметрами “Pan (CC#8)”, “S1 (Send 1(MFX1))” и “S2 (Send 2(MFX2))”.

Если сигнал определенного тембра пропускается через эффект разрыва, справа от номера его MIDI-канала (Ch01 – 16) добавляется символ “*”.

Для установки управляющих каналов эффекта разрыва IFX используется параметр “Control Channel”.

При работе с комбинациями для данного параметра следует выбрать значение Gch (глобальный MIDI-канал).

При работе с мультисетами укажите нужный MIDI-канал (Ch01 – 16).

Значение All Rt. указывает на то, что для управления параметрами эффекта разрыва используются каналы всех тембров, пропущенных через эффект разрыва (к номерам каналов этих тембров справа добавлен символ “*”).

Мастер-эффекты

Пользователь может указать MIDI-канал для управления динамической модуляцией (Dmod) мастер-эффектов.

При работе с комбинациями для данного параметра следует выбрать значение Gch (глобальный MIDI-канал).

При работе с мультисетами укажите нужный MIDI-канал (Ch01 – 16).

О динамической модуляции и MIDI/BPM-синхронизации

Динамическая модуляция (Dmod) представляет собой функцию, которая позволяет использовать MIDI-сообщения или контроллеры X50 для управления определенными параметрами эффектов в реальном времени.

BPM/MIDI Sync – это еще одна функция для управления параметрами эффектов. Она используется для синхронизации частоты LFO в эффектах модуляционного типа или времени задержки и т.д. с темпом арпеджиатора или внешнего секвенсера.

Использование динамической модуляции для управления эффектами в реальном времени

Рассмотрим пример, в котором будет продемонстрировано, как использовать динамическую модуляцию для управления параметром эффекта в реальном времени.

1. Так же, как в разделе “Настройка эффектов в программном режиме” (см. стр. 91) выберите эффект разрыва “IFX” 49: LCR BPM Delay. Поиграйте на клавиатуре и убедитесь, что включился эффект задержки.
2. Перейдите на страницу PROG 8: Ed-InsertFX, Setup.



Использование функции Dmod для изменения уровня задержки с помощью колеса [MOD].


1. Перейдите к странице PROG 8: Ed-InsertFX, IFX.
2. Задайте для параметра “InLvl Mod” значение +100.
3. Задайте для параметра “Src” значение M.Wh1#1

Теперь колесо [MOD] будет управлять входным уровнем эффекта. Так как в качестве источника модуляции “Src” указано колесо [MOD] M.Wh1#1, эффект задержки будет плавно увеличиваться при вращении колеса.



Использование функции Dmod для изменения глубины обратной связи при помощи кнопки [SW1].

1. На странице PROG 7: Ed-Arp/Ctrls, Controls выберите для параметра “SW1” значение “SW1 Mod (CC#80), Toggle”.
2. Вернитесь на страницу PROG 8: Ed-InsertFX, IFX и выберите для параметра C Fb (C Delay Feedback) “Source” значение SW1 #80.
3. Установите для параметра “(Amount)” значение +30.



4. Вращайте колесо [MOD]. Теперь при нажатии на кнопку [SW1] глубина обратной связи задержки увеличится, и звук будет повторяться большое количество раз.


Настройка “(Amount)” определяет глубину обратной связи, устанавливаемой при нажатии на кнопку [SW1]. Если установить “(Amount)” = -10 и нажать на ножной переключатель, глубина обратной связи упадет до нуля.

Использование функции BPM/MIDI Sync для синхронизации времени задержки с темпом арпеджиатора.

Функция BPM/MIDI Sync позволяет синхронизировать параметры эффектов с темпом арпеджиатора.

- На странице PROG 9: Ed-InsertFX, IFX выберите для параметра “BPM” значение MIDI.
- Установите для каналов L, C и R нужные значения параметров “L/C/R Bs” и “Times”.

В данном примере задайте для “L/C/R Bs” значение \downarrow и “Times” 1, чтобы эффект был ярко выражен.
Теперь задержка производится с интервалом в восьмую ноту.



- Переведите секцию контроллеров реального времени REALTIME CONTROLS в режим С, и вращайте регулятор [4] (“TEMPO”).

При одновременной работе с колесом [MOD] и вращении регулятора время задержки будет изменяться.

- Нажмите на кнопку [ARP ON/OFF] для запуска арпеджиатора.

Выберите нужный арпеджиаторный паттерн и поверните колесо [MOD]. При вращении регулятора REALTIME CONTROLS [4] время задержки синхронизируется с изменением темпа арпеджиатора.

⚠️ Если вращать регулятор REALTIME CONTROLS [4] для изменения темпа во время звучания задержки, могут быть слышны посторонние призвуки. Это происходит потому, что звук задержки прерывается, и не является неисправностью.

MIDI Для некоторых эффектов можно синхронизировать с темпом частоту LFO. Установите для параметра “BPM/MIDI Sync” значение **On** и для параметра “BPM” – значение **MIDI**. Более подробно см. “Параметры инструмента”, стр. 160.

Сохранение отредактированных установок эффектов


Параметры эффекта, отредактированные в программном режиме, сохраняются при записи программы. Аналогично, параметры эффектов комбинационного или мультитембрального режимов сохраняются при записи каждой комбинации или мультисета. Подробнее см. стр. 52, стр. 71, стр. 86.

Режим обхода эффекта разрыва или мастер-эффектов

По умолчанию включение эффектов происходит независимо для программ, комбинаций или мультисетов. Однако, если требуется отключить все эффекты инструмента, можно воспользоваться функцией обхода Effect Bypass.

К примеру, это может оказаться полезным при использовании внешнего процессора эффектов или при работе с компьютерными плагинами.

- Нажмите на кнопку [GLOBAL] и перейдите в глобальный режим.
- Перейдите на страницу GLOBAL 0: System, Basic.



- Для отключения эффекта разрыва отметьте опцию “IFX Off”.

Для отключения мастер-эффекта 1 отметьте опцию “MFx1 Off”, для отключения мастер-эффекта 2 – опцию “MFx2 Off”.

Глобальный режим

Структура глобального режима

В глобальном режиме производятся настройки базовых параметров X50, таких как строй инструмента, транспозиция, глобальный MIDI-канал, системный таймер.

Кроме того, в данном режиме пользователь может редактировать названия категорий, наборы ударных и арпеджиаторные паттерны, изменять настройки демпферной педали и ножного переключателя и т.д.

Структура глобального режима


0: System	Базовые настройки Micro X. Настройка контроллеров для педалей и т.д.
1: MIDI	Настройки MIDI
2: User Scale	Настройка пользовательских строев. Можно указать 16 октавных строев и один полнодиапазонный.
3: Category Name	Редактирование названий категорий для программ и комбинаций
4: Dkit	Редактирование наборов ударных
5: Arp.Pattern	Редактирование арпеджиаторных паттернов

Подробнее о выборе режима, страниц и команд меню утилит см. стр. 23.

- ▲ Настройки, произведенные в глобальном режиме, будут потеряны при выключении питания, если не сохранить их во внутренней памяти инструмента. Данные глобального режима подразделяются на три группы: пользовательские наборы ударных (страница GLOBAL 4), пользовательские арпеджиаторные паттерны (страница GLOBAL 5) и другие настройки (страницы GLOBAL 0 – 3). Каждая из этих групп может быть независимо сохранена во внутренней памяти.
- ▲ В глобальном режиме не работает функция сравнения данных до и после редактирования “COMPARE”.

System Setup 0: System

Главная страница



Подстройка под другой инструмент/ транспонирование

При игре в ансамбле с другим инструментом, или совместно с музыкальным сопровождением с компакт-диска или аудиокассеты может возникнуть потребность настроить высоту звучания Korg X50. Для этого используется параметр “Master Tune”. Настройка осуществляется в диапазоне от -50 до +50 центов (100 центов = 1 полутон).

Помимо этого, можно производить транспонирование на определенное количество полутонов. Для этого используется параметр “Key Transpose”. Можно производить транспонирование в диапазоне ±1 октавы.

Выбор различных кривых Velocity

Пользователь может изменять характер реакции звука на изменение параметров скорости нажатия на клавиши (Velocity). Каждая кривая определяет свой собственный характер звучания, поэтому её следует выбирать, отталкиваясь от стиля исполнения, динамики исполнения и требуемого эффекта. Подробнее см. “Параметры инструмента”, стр. 124.

Выбор кривой осуществляется при помощи параметра “Velocity Curve”.

Обход эффектов

Если отмечены опции “IFX Off”, “MFX1 Off” и “MFX2 Off”, эффект разрыва, мастер-эффект 1 или мастер-эффект 2 соответственно будут отключены. Данная настройка будет относиться ко всем режимам X50. Функция может оказаться полезной при использовании внешнего процессора эффектов или при работе с компьютерными плагинами.


Связывание арпеджиатора с программами и комбинациями

Пользователь может указать – должны ли настройки арпеджиатора, сохраненные в программе ли комбинации, загружаться автоматически при выборе данной программы/комбинации.

По умолчанию смена программы/комбинации приводит к смене арпеджиаторного паттерна. Однако можно отключить данную функцию, после чего параметры арпеджиатора не будут изменяться при выборе другой программы/комбинации.

Управление данной функцией производится при помощи отключаемых опций AutoAрр “Program” и “Combination”.

Закладка Preference



Режим и страница, загружаемые при включении питания

Состояние инструмента непосредственно после включения питания зависит от параметра “Power On Mode”.

Если значение параметра равно “Reset” (по умолчанию), при включении питания инструмент автоматически переходит в режим комбинаций на страницу 0: Play.


Если для параметра “Power On Mode” установлено значение “Memorize”, после включения питания инструмент переходит в тот режим и на ту страницу, где находился пользователь перед последним выключением питания.

Защита памяти

Чтобы предотвратить программы, комбинации, песни, пользовательские наборы ударных и паттерны арпеджиатора от случайного стирания, X50 предоставляет пользователю функцию защиты, запрещающую запись во внутреннюю память.

Для этого служит группа отключаемых опций “Memory Protect”. Прежде чем сохранять отредактированные данные или загружать их, снимите отметки с соответствующих типов данных.

Закладка Foot



Настройка функций назначаемой педали и ножного переключателя

Ножной переключатель

Параметр **Foot SW Assign** позволяет назначить функцию на ножной переключатель (например, Korg PS-1, приобретается отдельно), подключенный к разъему ASSIGNABLE SWITCH на тыльной панели.

- Пользователь может выбрать функцию из следующего списка:

Источник альтернативной модуляции

Источник динамической модуляции

Включение/отключение эффекта портаменто

Включение/отключение эффекта состенуто
Включение/отключение эффекта педали модератора
Пуск/останов арпеджиатора
Переключение программ и комбинаций
Настукивание темпа
Послекасание
Функции контроллеров реального времени, таких как колеса [PITCH]/[MOD] или регуляторы [1] – [4].
Подробнее см. “Параметры инструмента” стр. 164.

Назначаемая педаль


Параметр **Foot Pedal Assign** позволяет назначить функцию на ножную педаль (например, Korg XVP-10 EXP/VEL или Korg EXP-2, приобретается отдельно), подключенный к разъему ASSIGNABLE PEDAL на тыльной панели.

- Пользователь может выбрать функцию из следующего списка:

Мастер-громкость
Источник альтернативной модуляции
Источник динамической модуляции
Скорость портamento
Громкость
Панорама эффекта разрыва
Панорама
Экспрессия
Уровень посыла на мастер-эффекты
Послекасание
Функции контроллеров реального времени, таких как колеса [PITCH]/[MOD] или регуляторы [1] – [4].
Подробнее см. “Параметры инструмента” стр. 165.

Замечание: Для того, чтобы использовать данные контроллеры в качестве источников альтернативной/динамической модуляции, следует выбрать для параметра “Foot SW Assign” значение “Foot SW (CC#82)”, и для параметра “Foot Pedal Assign” – значение “Foot Pedal (CC#04)”.

Страница 1: MIDI



MIDI Setup, MIDI Filter

На данных страницах настраиваются базовые MIDI-параметры Korg X50, такие как глобальный MIDI-канал и источник синхронизации. В меню утилит находятся команды для передачи дампа данных в формате MIDI System Exclusive. Подробнее см. “Параметры инструмента”, стр. 81.

Создание собственных строев (страница 2: User Scale)

Пользователь может создавать свои собственные строи – шестнадцать октавных (User Octave Scales), в которых указывается высота для каждой ноты в пределах одной октавы, и один полнодиапазонный (User All Note Scale), в котором можно указать высоту для всех 128 нот.

Высота каждой ноты строя может варьироваться в пределах ±99 центов.


Korg X50 позволяет указывать строй для каждой программы, для каждого тембра в комбинации или для каждого трека в мультисете.

Это можно сделать с помощью опции “Use Program’s Scale” в комбинационном или секвенсерном режиме, а также с помощью параметра “Type” на следующих страницах.

Режим	Страница
Program	1:Ed-Basic, Program Basic
Combination	2: Ed-TimbreParam, Other
Multi	2: TrackParam, Other

Рассмотрим процедуру использования пользовательского строя для каждого трека в мультитембральном режиме.

- Создайте пользовательский октавный или полнодиапазонный строй.



Выберите ноту, а затем при помощи колеса [VALUE] настройте ее высоту. Высота каждой ноты строя может варьироваться в пределах ±99 центов (100 центов = 1 полутона).

Замечание: Можно также скопировать один из пресетных строев и отредактировать его по своему усмотрению. Для этого используйте команду меню утилиты “Copy Scale”.

- Нажмите на кнопку [MULTI] для перехода к мультитембральному режиму.
- Нажмите на кнопку [MENU/OK], выберите из страницного меню “PAGE MENU” страницу “Track Param”, а затем нажмите на кнопку [PAGE+] для перехода к странице 2: Track Param, Other.



- Если необходимо использовать строй программы, выбранной для данного трека, отметьте на треке опцию “Use Prog's Scale”.

Треки, для которых эта опция не отмечена, будут использовать строй, указанный параметром “Type”.

- С помощью параметра “Type (Song's Scale)” выберите строй, который будет использован для всей песни.

Редактирование названий категорий (страница 3: Category Name)

Категории программ и комбинаций

Страницы Category Name позволяют редактировать названия категорий программ и комбинаций. Подробнее см. “Параметры инструмента” стр. 86.

Сохранение глобальных настроек

Окончив редактирование глобальных настроек, следует сохранить их в памяти X50.

При выключении питания все несохраненные настройки будут потеряны.

- Перейдите к одной из страниц GLOBAL 0: System – 3: Category Name.
 - Нажмите на кнопку [UTILITY] для перехода к меню утилит и выберите команду “Write Global Setting”.
 - Для сохранения глобальных настроек нажмите на кнопку [MENU/OK].
- На экран будет выведен запрос о подтверждении.
- Нажмите на кнопку [MENU/OK] повторно для подтверждения или на кнопку [EXIT/CANCEL] для отказа от записи.

Страницы 4: Dkit, 5: Arp.Pattern

На данных страницах задаются настройки наборов ударных и арпеджиатора. Подробнее см. стр. 120, стр. 103.

Использование арпеджиатора


Арпеджиатор представляет собой функцию, которая автоматически генерирует арпеджио (разбитые аккорды). Большинство арпеджиаторов проигрывают арпеджио, если зажать какой-либо аккорд на клавиатуре.

Korg X50 оснащен полифоническим арпеджиатором, что дает возможность воспроизводить огромное количество аккордовых обращений или музыкальных фраз, основанных на сыгранных на клавиатуре нотах. Это позволяет использовать арпеджиатор для игры ударных или басовых партий, а также гитарных и клавишных риффов. Помимо этого, арпеджиатор является важной частью процесса создания звука при работе с динамически изменяющимися подкладками, синтетическими звуками или специальными эффектами.

Встроенный в Korg X50 арпеджиатор является двойным, что позволяет в комбинационном и мультитембральном режимах задействовать два арпеджиаторных паттерна одновременно. Таким образом можно применять отдельные паттерны для ударных и басовых партий, разделять клавиатуру на две зоны или использовать скорость нажатия на клавиши для переключения между двумя арпеджиаторными паттернами.



При взятии аккорда на клавиатуре воспроизводится арпеджио



UP, DOWN, ALT1, ALT2, RANDOM	Пресетные арпеджиаторные паттерны (неперезаписываемые)
U000 – 250	Арпеджиаторные паттерны пользователя. При покупке в данных ячейках содержатся предварительно загруженные (фабричные) паттерны для работы в различных музыкальных стилях. Пользователь может редактировать их, а также создавать и сохранять собственные арпеджиаторные паттерны.

Использование арпеджиатора в программном режиме

- Нажмите на кнопку [PROG] для входа в программный режим (подсветка кнопки будет включена). Подробнее см. стр. 42.

При выборе различных программ обратите внимание на то, что клавиша [ARP ON/OFF] в некоторых случаях окажется подсвеченной. Возьмите любую ноту на клавиатуре для запуска арпеджиатора.

Чтобы включить арпеджиатор для других программ необходимо нажать кнопку [ARP ON/OFF] (при этом включится ее подсветка). Возьмите любую ноту на клавиатуре для запуска арпеджиатора.


- Используйте контроллеры и ЖК дисплей для управления арпеджиатором, как описывается далее в разделах "Настройки, управляемые контроллерами" и "Настройки, управляемые с ЖК дисплея".

Настройки, управляемые контроллерами

Включение/отключение арпеджиатора (ARP ON/OFF)

- Для включения или отключения арпеджиатора нажмите на кнопку [ARP ON/OFF].

Если арпеджиатор работает, кнопка будет подсвечена, и взятие нот на клавиатуре приведет к запуску арпеджиатора.



Настройка темпа арпеджиатора

- Нажмите на кнопку REALTIME CONTROLS [SELECT] несколько раз, чтобы загорелся светодиод режима C.
- Вращайте контроллер [TEMPO] для установки темпа. Значение “♩” в верхнем правом углу ЖК дисплея будет изменяться.

Темп можно устанавливать в пределах от 40 до 240 ударов в минуту. Светодиод рядом с контроллером [TEMPO] будет мигать с интервалом в четвертную ноту.

Помимо этого, темп можно установить посредством колеса [VALUE], кнопок [INC]/[DEC] и цифровых кнопок [0] – [9] + [ENTER]. Для этого выберите параметр “♩” при помощи клик-пойнта.

Замечание: Для настукивания темпа (tap tempo) можно использовать кнопку [ENTER], а также ножной переключатель (в случае, если параметр “Foot SW Assign” = “Tap Tempo”).

Замечание: Скорость воспроизведения арпеджио зависит от параметра “Reso (Resolution)” (1.1 Play, страница Arp. Play, 6.1: Ed-Arp., страница Arpeg. Setup).

MIDI Если параметр “MIDI Clock” (GLOBAL 1: MIDI) установлен равным “External” или “Ext-USB”, на дисплее будет отображено сообщение “♩ = EXT.” В этом случае темп будет синхронизирован с внешним MIDI устройством, и установить темп средствами X50 будет невозможно.

Настройка длительности нот арпеджиатора (ARP-GATE)

- Нажмите на кнопку REALTIME CONTROLS [SELECT] несколько раз, чтобы загорелся светодиод режима C.
- Вращайте регулятор [1] (ARP-GATE) для настройки длительности нот арпеджиатора.

Вращение регулятора влево будет уменьшать длительность нот, вращение вправо – увеличивать. В центральном положении (на 12 часов) длительность ноты будет определена параметром “Gate” (страница 7: Ed-Arp/Ctrls, Setup).

Замечание: Эффектом можно управлять, одновременно используя регулятор REALTIME CONTROLS [4] в режиме A (EG-RELEASE).

Настройка громкости нот арпеджиатора

- Нажмите на кнопку REALTIME CONTROLS [SELECT] несколько раз, чтобы загорелся светодиод режима C.
- Вращайте регулятор [2] (ARP-VELOCITY) для настройки громкости нот, воспроизводимых арпеджиатором.

Поворот регулятора в левую сторону будет уменьшать громкость нот, поворот в правую сторону – усиливать. В центральном положении (на 12 часов) скорость нажатия будет определена параметром “Velocity” (страница 7: Ed-Arp/Ctrls, Setup).

Замечание: Эффективно контролировать звучание нот можно при помощи одновременного использования регуляторов REALTIME CONTROLS [1], [2] и [3] в режиме A (LPF CUTOFF, RESONANCE/HPF, EG-INTENSITY).

Настройка длительности арпеджиаторного паттерна

- Нажмите на кнопку REALTIME CONTROLS [SELECT] несколько раз, чтобы загорелся светодиод режима C.
- Вращайте регулятор [3] (ARP-LENGTH) для настройки длительности арпеджиаторного паттерна.

В центральном положении (на 12 часов) длительность будет определена параметром “Lgth (Length)” (страница 7: Ed-Arp/Ctrls, Setup). Поворот регулятора в левую сторону будет уменьшать длительность паттерна, поворот в правую сторону – увеличивать ее. Помните, что редактирование данного параметра приводит к смене рисунка арпеджиаторного паттерна.


Замечание: Данная настройка не функционирует при работе с пресетными паттернами (UP, DOWN, ALT1, ALT2, RANDOM).

Сохранение настроек

Положение кнопки [ARP ON/OFF] и регуляторов REALTIME CONTROLS при работе с арпеджиатором сохраняются при сохранении программы, комбинации или мультисета.

Настройки, управляемые с ЖК дисплея

Настройки арпеджиатора производятся на страницах PROG 0: Play, Arp.Play или PROG 7: Ed-Arp/Ctrls, Setup/Zone. На странице 0: Play, Arp. Play содержатся выбранные параметры со страницы 7: Ed-Arp/Ctrls, Setup/Zone, наиболее часто используемые при редактировании. Все эти параметры (кроме “Swing”) доступны для управления при помощи регуляторов REALTIME CONTROLS.



Редактирование на странице PROG 0: Play, Arp. Play

- Перейдите на страницу PROG 0: Play, Arp. Play.


Выбор арпеджиаторного паттерна

Арпеджиаторный паттерн может быть выбран из пресетных (Preset-0 – Preset-4) и пользовательских U000 – 250 паттернов. По умолчанию ячейки U000 – 250 содержат большое количество разнообразных паттернов.


- Используйте перемещения клик-пойнта в направлениях [\blacktriangleleft], [\triangleright], [\blacktriangleup], [\blacktriangledown] для выделения параметра “Pattern” и при помощи колеса [VALUE], кнопок [INC]/[DEC] или цифровых кнопок выберите нужный паттерн.

Характер воспроизведения паттерна зависит от установок “Octave” и “Sort”. Далее на диаграммах показывается, как будут воспроизводиться паттерны Preset-0 – Preset-4, если параметр “Octave” равен 1 и опция “Sort” отмечена. Для паттерна Preset-4: RANDOM приведен один из возможных вариантов.


P000: UP




P001: DOWN




P002: ALT1



P003: ALT2



P004: RANDOM



U000 – U250

По умолчанию в этих ячейках находятся предварительно загруженные фабричные паттерны. Среди них есть музыкальные фразы для ударных и бас-гитары, риффы для гитары и клавишных и другие паттерны в различных стилях.

Смена разрешения арпеджио


Параметр “Reso” (разрешение) на ЖК дисплее позволяет указать ритмическое разрешение арпеджио в диапазоне J_3 – J .

- Используйте перемещения клик-пойнта в направлениях [\blacktriangleleft], [\triangleright], [\blacktriangleup], [\blacktriangledown] для выделения параметра “Reso” и при помощи колеса [VALUE], кнопок [INC]/[DEC] или цифровых кнопок выберите нужное разрешение.

Выбор диапазона, в котором будет звучать арпеджио

Параметр “Octave” на ЖК дисплее определяет диапазон (в октавах), внутри которого будет воспроизводиться арпеджио.

- Используйте перемещения клик-пойнта в направлениях [◀], [▶], [▲], [▼] для выделения параметра “Octave” и при помощи колеса [VALUE], кнопок [INC]/[DEC] или цифровых кнопок выберите нужное количество октав.



Замечание: Если выбран арпеджиаторный паттерн пользователя, на характер воспроизведения также влияет параметр “Octave Motion” (страница GLOBAL 5: Arg. Pattern, Setup).


Зависимость звучания арпеджио от порядка взятия нот

Пользователь может выбирать, будут ли ноты арпеджио играться в том порядке, в котором они были взяты на клавиатуре, или сортироваться по высоте внутри аккорда.

- Используйте перемещения клик-пойнта в направлениях [◀], [▶], [▲], [▼] для выделения параметра “Sort” и нажмите на центр клик-пойнта для установки/снятия отметки.

Отмечено: Ноты будут проигрываться в порядке их высоты в аккорде, вне зависимости от того, в каком порядке они были взяты на клавиатуре.

Отметка снята: Ноты будут проигрываться в том порядке, в котором они были взяты на клавиатуре.



Будет ли арпеджиатор играть после снятия аккорда

Пользователь может выбрать, будет ли арпеджио продолжать воспроизводиться после снятия руки с клавиатуры, или же, наоборот, остановится.

- Используйте перемещения клик-пойнта в направлениях [◀], [▶], [▲], [▼] для выделения параметра “Latch”, и нажмите на центр клик-пойнта для установки/снятия отметки.

Отмечено: Арпеджио будет продолжать играть после отпускания клавиши.

Не отмечено: Арпеджио остановится, как только музыкант отпустит аккорд.

Синхронизация арпеджиатора с таймером инструмента

Пользователь может установить, будет ли арпеджио стартовать точно в момент нажатия на клавишу, или синхронно с сообщениями MIDI clock.

- Используйте перемещения клик-пойнта в направлениях [◀], [▶], [▲], [▼] для выделения параметра “Key Sync.” и нажмите на центр клик-пойнта для установки/снятия отметки.

Отмечено: Если снять руку с клавиатуры, а затем сыграть ноту, арпеджиаторный паттерн начнет воспроизведение от начала. Это удобно, если арпеджио необходимо начинать от начала такта, подобно живой игре.

Не отмечено: Арпеджио всегда будет синхронизировано с сообщениями MIDI clock.

Одновременное звучание арпеджио и нот, взятых на клавиатуре

- Используйте перемещения клик-пойнта в направлениях [**◀**], [**▶**], [**▲**], [**▼**] для выделения параметра “Keyboard” и нажмите на центр клик-пойнта для установки/снятия отметки.
- Отмечено:** Ноты, генерируемые арпеджиатором, и взятые исполнителем на клавиатуре, будут звучать одновременно.
- Не отмечено:** Будут воспроизводиться только ноты, сгенерированные арпеджиатором.

Редактирование на странице PROG 7: Ed-Arp/Ctrls, Setup

- Перейдите на страницу PROG 7: Ed-Arp/Ctrls, Setup.

Настройка длительности нот арпеджиатора (Gate)

Параметр “Gate” определяет длительность каждой ноты в арпеджио. Если выбран арпеджиаторный паттерн пользователя, данному параметру можно присвоить значение **Step**. В этом случае будет использована настройка “**Gr**” (страница GLOBAL 5: Arp.Pattern, Edit).

Замечание: При регулировке данного параметра подразумевается, что контроллер REALTIME CONTROLS [ARP-GATE] (режим C) находится в центральном положении (12 часов). При изменении значения настройки “Gate” убедитесь, что контроллер установлен в центральное положение.

Настройка громкости нот арпеджиатора

Параметр “Velocity” определяет громкость нот арпеджио. Если задать для этого параметра значение **Key**, при воспроизведении будет использована реальная сила нажатия на клавиши. Если выбран арпеджиаторный паттерн пользователя, данному параметру можно присвоить значение **Step**. В этом случае будет использована настройка “**Vel**” (страница GLOBAL 5: Arp.Pattern, Edit).

Замечание: При регулировке данного параметра подразумевается, что контроллер REALTIME CONTROLS [ARP-VELOCITY] (режим C) находится в центральном положении (12 часов). При изменении значения настройки “Velocity” убедитесь, что контроллер установлен в центральное положение.

Замечание: При работе с предварительно загруженными паттернами установка параметров “Gate” и “Velocity” в значение **Step** может сделать звучание паттерна более энергичным.

Настройка параметра “Swing”

Параметр “Swing” устанавливает смещение четных (начиная с первой) нот в арпеджио, тем самым добавляя “swingовый” характер (шагфл) в звучание паттерна.

Редактирование на странице PROG 7: Ed-Arp/Ctrls, Scan Zone

- Перейдите на страницу PROG 7: Ed-Arp/Ctrls, Setup.



Настройка клавиатурного диапазона для активации арпеджиатора

“Key Btm”, “Key Top”: Арпеджиатор будет задействован только при нажатии на клавиши, находящиеся внутри установленного диапазона. Клавиши вне этого диапазона используются обычным образом и не влияют на арпеджиатор.

К примеру, выберем с помощью параметра “Pattern” паттерн **Preset-0: UP, отметим** опцию “Latch”, установим значение “Key Top”, равное **B3**, и значение “Key Btm”, равное **C-1**. Тогда нажатие на клавишу **B3** и ниже запустит арпеджиатор. Поскольку опция “Latch” включена, арпеджиатор будет продолжать воспроизведение даже после отпускания клавиши. Ноты **C4** и выше могут быть использованы для исполнения мелодии в сопровождении арпеджиатора. Для смены арпеджио следует играть на клавишах, находящихся ниже **B3**.

Настройка динамического диапазона для активации арпеджиатора

“Vel Btm”, “Vel Top”: Арпеджиатор будет задействован только при определенной скорости нажатия на клавиши. Ноты, параметр Velocity которых находится вне указанного диапазона, будут сыграны обычным образом, вне зависимости от того, включен арпеджиатор или нет.

Сохранение настроек арпеджиатора

Отредактированные настройки арпеджиатора сохраняются при записи программы. Подробнее см. стр. 52.

Связывание арпеджиатора с программой

Если необходимо, чтобы установки арпеджиатора, сохраненные вместе с программой, загружались вместе с ней, задайте значение **Program** для параметра “Auto Arp.” (страница GLOBAL 0: System, Basic).

Арпеджиатор в комбинационном и мультитембральном режимах

В комбинационном и мультитембральном режимах X50 обладает возможностью использовать **двойной арпеджиатор**, то есть воспроизводить одновременно два арпеджиаторных паттерна. Настройка арпеджиатора в этих двух режимах производится аналогичным образом.

В качестве примера рассмотрим, как задать установки арпеджиатора в комбинационном режиме.

1. Нажмите на одну из кнопок COMBINATION [A] – [C] (подсветка кнопки загорится).

Выберите комбинацию. Подробнее см. стр. 67.

При выборе различных комбинаций обратите внимание на то, что клавиша [ARP ON/OFF] в некоторых случаях окажется подсвеченной. Возьмите любую ноту на клавиатуре для запуска арпеджиатора.

Для включения арпеджиатора совместно с прочими комбинациями необходимо нажать кнопку [ARP ON/OFF] (при этом включится ее подсветка). Возьмите любую ноту на клавиатуре для запуска арпеджиатора.

2. Также, как описано в предыдущем разделе “Настройки, управляемые контроллерами” (см. стр. 103>) и следующем разделе “Настройки, управляемые с ЖК дисплея”, отрегулируйте параметры для того, чтобы добиться нужного звучания арпеджиатора.

Замечание: Кнопка [ARP ON/OFF] и контроллеры REALTIME CONTROLS [TEMPO], [ARP-GATE] и [ARP-VELOCITY] (режим С кнопки [SELECT]) управляют одновременно двумя арпеджиаторами A и B. Их состояние будет сохраняться при записи комбинации.

Настройки, управляемые с ЖК дисплея

Настройки арпеджиатора производятся на страницах COMBI 0: Play, Arp. Play A и B или COMBI 7: Ed-Arp/Ctrls, Setup/Zone. На страницах 0: Play, Arp. Play A и B содержатся избранные параметры (со страниц 7: Ed-Arp/Ctrls, Arp. A и B), наиболее часто используемые при редактировании. Все эти параметры (кроме “Swing”) доступны для управления при помощи регуляторов REALTIME CONTROLS. Подробнее см. стр. 103.

За исключением изложенных ниже отличий, работа с арпеджиатором на страницах 0: Play, Arp. Play A и B аналогична работе в программном режиме.

1. Перейдите к странице 0: Play, Arp. Play A и задайте настройки для арпеджиатора A.
2. Перейдите к странице 0: Play, Arp. Play B и задайте настройки для арпеджиатора B.



Arpeggio Pattern

Используйте установки “**Arpeggiator Run**”, чтобы определить, какие арпеджиаторы будут активными – A, B или A и B одновременно. При нажатии на кнопку [ARP ON/OFF] будут включены только активные арпеджиаторы.

Однако помимо этого арпеджиатор A или B обязательно должен быть назначен на один из тембров 1 – 8, входящих в комбинацию, эта информация отображается на таблице справа. Необходимые установки можно сделать на экранной странице COMBI 7: Ed-Arp/Ctrls, Setup, “Assign” (см. on this page).

Arpeggiator-A, Arpeggiator-B

Для каждого арпеджиатора можно определить параметры “Pattern”, “Reso”, “Octave”, “Sort”, “Latch”, “Key Sync.” и “Keyboard” (см. стр. 104).


Структура пользовательского арпеджиаторного паттерна

Рассмотрим, как устроена комбинация C053: Echo Jamm.

- Выберите комбинацию C053: Echo Jamm, и откройте страницы Arp. Play A и Arp. Play B.



- Как видно из таблицы "Timbre Assign" справа вверху, арпеджиатор А назначен на тембры **4 и 8**, арпеджиатор В назначен на **тембр 2**. Во время игры на клавиатуре паттерн арпеджиатора **Dr-BigBeats2** управляет программой **Drum'n'Bass Kit** (темпер 4). Паттерн арпеджиатора **Gt-Stab Rhythm** управляет программой **Funkin' Guitar** (темпер 2).
- Если снять отметку **"Arpeggiator Run A"** или **"Arpeggiator Run B"**, соответствующий арпеджиатор будет остановлен. Если снова установить отметку, арпеджиатор опять запустится.
- На странице COMBI 7:Ed-Arp/Ctrls, Scan Zone видно, что параметры "Btm" и "Top" для арпеджиатора А установлены таким образом, что он включается только при взятии нот ниже "Си" большой октавы (B3), а для арпеджиатора В – так, что он включается только при взятии на клавиатуре нот выше "До" малой октавы (C4).



Настройки двойного арпеджиатора

Двойной арпеджиатор предоставляет пользователю следующие возможности.

- Назначать арпеджиатор на каждый тембр. Можно выбрать значения **Off**, **A** и **B** (см. шаг 5).
- Указывать, при каких условиях будут работать арпеджиаторы **A** и **B** (см. шаг 6).
- Выбирать паттерн и задавать параметры для каждого из арпеджиаторов **A** и **B** (см. шаг 7).
- Устанавливать клавиатурные и динамические зоны для включения арпеджиаторов, или для переключения между арпеджиаторами **A** и **B**. (см. шаг 8).
- Указывать, какие тембры будут звучать только при включенном арпеджиаторе (см. шаг 10).

Arpeggiator on/off

Каждый раз при нажатии на кнопку [ARP ON/OFF] происходит включение/отключение арпеджиатора. Если арпеджиатор включен, загорается подсветка кнопки [ARP ON/OFF]. При игре на клавиатуре начнется воспроизведение выбранного арпеджиаторного паттерна. Состояние арпеджиатора "включен/выключен" при записи сохраняется вместе с комбинацией.

Замечание: Если опция **"Assign" отключена (Off)** или опция **"Arpeggiator Run"** не отмечена, при нажатии на кнопку [ARP ON/OFF] арпеджиатор запущен не будет.

Настройки арпеджиатора


- Перейдите на страницу COMBI 0: Play, Prog.

Выберите нужные программы для тембров. В данном примере, выберите любые программы для тембров 1 – 4.


- Перейдите на страницу COMBI 2: Ed-TimbreParam, MIDI.

Для используемых тембров установите параметр "Status" в значение **INT**, а параметр "MIDI Channel" – в значение **Gch**, или укажите глобальный MIDI-канал (страница GLOBAL 1: MIDI, "MIDI Channel").

В данном примере задайте "Status" **INT** для тембров 1 – 4 и **Off** – для тембров 5 – 8. Установите для тембров 1 – 4 значение **Gch** для параметра "MIDI Channel".



3. Перейдите на страницу COMBI 7: Ed-Arp/Ctrls, Setup.



4. Используйте параметр “♩ (Temp)” для установки темпа.

Темп задается так же, как и в программном режиме (см. стр. 104). Указанный темп используется арпеджиаторами А и В.

5. Задайте установки “Assign”

Назначьте арпеджиаторы А и/или В на нужные тембры. Воспроизведение тембра будет осуществляться с помощью назначенного арпеджиатора.

6. Задайте установки “Arpeggiator Run”

Отметьте арпеджиатор(ы), которые необходимо использовать в комбинации. При нажатии на кнопку [ARP ON/OFF] будут задействованы только отмеченные на данном шаге арпеджиаторы.

При установках, показанных на иллюстрациях к шагам 2 и 3 нажатие на кнопку [ARP ON/OFF] заставит арпеджиатор А управлять тембрами 1 и 2, а арпеджиатор В – тембром 3. Если кнопка [ARP ON/OFF] выключена, при исполнении тембры 1 – 4 будут накладываться друг на друга.

Арпеджиатор не будет запущен, если для всех тембров установка “Assign” **выключена (Off)** или **не отмечен** ни один из арпеджиаторов (**A** и **B**) в строке “Arpeggiator Run”.

7. На страницах Arp. A и Arp. B задайте параметры для арпеджиаторов А и В.

Параметры для арпеджиаторов А и В настраиваются так же, как и для программного режима (см. стр. 104).

8. На странице Scan Zone укажите клавиатурный и динамический диапазоны для арпеджиаторов А и В. Эти параметры арпеджиаторов А и В настраиваются так же, как и для программного режима (см. стр. 106).

Указывая клавиатурные и динамические диапазоны, можно управлять включением арпеджиаторов или переключением между арпеджиаторами А и В. Используя страницы COMBI 5: Ed-Key Zone, Key и COMBI 6: Ed-Vel Zone, Vel для определения клавиатурных и динамических диапазонов, а также их взаимосочетаний, пользователь может создавать самые разнообразные конфигурации.

9. Для записи отредактированных установок комбинации во внутреннюю память отключите в глобальном режиме защиту (опция “Combination”) и сохраните комбинацию (см. стр. 100).

10. Установки “Status”, “MIDI Channel” и “Assign”, показанные на иллюстрациях к шагам 2 и 3 могут быть заданы таким образом, чтобы определенные тембры звучали только при включенном арпеджиаторе.

Примеры настройки арпеджиатора

Техника редактирования арпеджиаторов в комбинационном режиме достаточно сложна. Рассмотрим в качестве примера настройки некоторых предварительно загруженных комбинаций.

Комбинация A021: Urban Nature RnB

Выберите комбинацию **A021: Urban Nature RnB** и начните играть на клавиатуре.

Прежде чем начать играть, убедитесь, что в качестве глобального выбран MIDI-канал **01** (страница GLOBAL 1: MIDI, “MIDI Channel”).

- Арпеджиатор А назначен на тембры **T4** и **T5**. При игре на клавиатуре арпеджиаторный паттерн **Dr-Nature RnB** будет управлять программой тембра **T4 Trance/Garage Kit**.
- Арпеджиаторный паттерн использует настройку **Fixed Note**, наиболее подходящую для ударных партий (опция “Fixed Note” на странице GLOBAL 5: Arp.Pattern, Setup **отмечена**). В этом случае арпеджиаторный паттерн не зависит от высоты взятых нот (см. стр. 115).

- Параметры арпеджиатора А “Key Btm” и “Key Top” (страница COMBI 7: Ed-Arp., Scan Zone) определены таким образом, что он запускается только при взятии ноты **B3** и ниже.
- Арпеджиатор А также назначен на тембр **T5**, однако он используется исключительно для того, чтобы программа **Trance/Garage Kit**, назначенная на тембр **T4**, звучала только при включенном арпеджиаторе.

Обратите внимание на настройки тембров T4 и T5

	Status	MIDI Channel	Assign
T4	INT	02	A
T5	Off	Gch	A

- Если арпеджиатор выключен, исполнение на клавиатуре будет производиться тембром, назначенным на глобальный MIDI-канал **Gch** (в данном случае **01**). Поскольку для тембра **T4** установлен MIDI-канал **02**, при нажатии на клавиши он звучать не будет. Тембр **T5** установлен на глобальный MIDI-канал, однако его статус – “отключен” (**Off**), и он также не воспроизводится.
- Любой MIDI-канал, назначенный на тембр запускает арпеджиатор. В нашем случае это каналы **02** и **Gch** (глобальный канал). Если арпеджиатор включен, исполнение на клавиатуре запустит арпеджиатор **A**, который назначен на тембр **T5 (Gch)**. Тембр **T4** будет воспроизводиться арпеджиатором **A**. Тембр **T5**, для которого параметр “Status” равняется “Off”, воспроизводиться не будет.
- Поскольку для тембра **T5** параметр “Status” равняется “Off”, его звучание будет выключено вне зависимости от того, включен арпеджиатор или нет. Этот тембр является “вспомогательным”, он используется лишь для того, чтобы тембр **T4** звучал только при включенном арпеджиаторе.

Комбинация B071: “In The Pocket”

Выберите комбинацию **B071: “In The Pocket”** и начните играть на клавиатуре.

Прежде чем начать играть, убедитесь, что в качестве глобального указан MIDI-канал **01** (страница GLOBAL 1: MIDI, “MIDI Channel”).

- Арпеджиатор **A** назначен на тембры **T7** и **T8**, а арпеджиатор **B** – на тембр **T5**. При игре на клавиатуре на треке **T7** программа **HipHop Kit** будет использовать арпеджиаторный паттерн **Dr-In The Pocket**. На треке **T5** программа **Chord Trigger** будет использовать паттерн **Bs-Echo**.
- Параметры арпеджиатора **B** “Key Btm” и “Key Top” (страница COMBI 7: Ed-Arp/Ctrls, Scan Zone) установлены таким образом, что арпеджиатор **B** включается только для нот от **G3** и выше.
- Арпеджиатор **B** назначен также на трек **T8**, однако это сделано для того, чтобы программа **HipHop Kit** тембра **T7** звучала только при включенном арпеджиаторе. Подробнее см. предыдущий раздел.

Сохранение настроек арпеджиатора

Параметры арпеджиатора, отредактированные в комбинационном или мультитемbralном режимах сохраняются при записи комбинации или мультисета. Подробнее о процедуре записи см. стр. 71 для комбинаций и стр. 86 для мультисетов.

Связывание арпеджиатора с комбинацией

Если необходимо, чтобы установки арпеджиатора, сохраненные вместе с комбинацией, активировались при ее выборе, **отметьте** опцию “Combi” в строке “Auto Arp” (страница GLOBAL 0: System, Basic).

Создание пользовательского арпеджиаторного паттерна

Арпеджиаторные паттерны пользователя создаются в глобальном режиме.

- При игре на клавиатуре в глобальном режиме звучание инструмента будет соответствовать предыдущему режиму.
- При переходе в глобальный режим из мультитемbralного режима клавиатура и арпеджиатор управляют звучанием программы, назначенной на глобальный MIDI-канал (страница GLOBAL 1).

Память для хранения арпеджиаторных паттернов пользователя

В памяти X50 находится 251 ячейка для хранения арпеджиаторных паттернов пользователя. Существует два типа арпеджиаторных паттернов: пресетные и пользовательские.

Пресетные арпеджиаторные паттерны: Всего пресетных паттернов пять – **UP**, **DOWN**, **ALT1**, **ALT2** и **RANDOM**. Данные паттерны являются фиксированными, и редактировать их нельзя.

Пользовательские арпеджиаторные паттерны: Всего в памяти X50 находится 251 паттернов U000 – U250, позволяющих проигрывать различные аккордовые и мелодические рисунки, изменяющиеся в зависимости от нажатия на клавиши.

На странице GLOBAL 5: Arp. Pattern можно редактировать существующие или создавать новые арпеджиаторные паттерны. Отредактированные паттерны могут быть сохранены в любой из ячеек памяти U000 – 250.

Настройка защиты памяти

Перед редактированием арпеджиаторного паттерна следует отключить функцию защиты от записи, **сняв отметку** с опции “Arp. UsrPat” на странице GLOBAL 0: System, Preference.

Сохранение и сравнение данных

- Несохраненные настройки глобального режима теряются при отключении питания. В глобальном режиме редактируются следующие типы данных: пользовательские наборы ударных (страница GLOBAL 4), настройки арпеджиатора (страница GLOBAL 5) и прочие параметры (страницы GLOBAL 0 – 3). Каждая группа параметров может быть сохранена отдельно.
- В глобальном режиме не может быть использована функция сравнения **Compare**. Для редактирования набора ударных или арпеджиаторного паттерна рекомендуется создать копию в свободной ячейке памяти.

Предупреждение относительно редактирования арпеджиаторных паттернов

Следует иметь в виду, что при редактировании пользовательского арпеджиаторного паттерна будет изменено звучание всех программ, комбинаций и мультисетов, использующих данный паттерн.

Инициализация арпеджиаторного паттерна

По умолчанию все ячейки памяти U000 – U250 содержат предварительно загруженные арпеджиаторные паттерны.

Для создания нового арпеджиаторного паттерна следует очистить содержимое ячейки.

Замечание: Восстановить фабричные настройки можно при помощи соответствующей команды меню утилиты глобального режима (см. стр. 124).

- Нажмите на кнопку [GLOBAL] для перехода в глобальный режим и откройте страницу GLOBAL 5: Arp.Pattern, Setup.
- Выберите арпеджиаторный паттерн для инициализации.



- Перейдите к странице GLOBAL 5: Arp. Pattern, Edit.
- Нажмите на кнопку [UTILITY]. Из раскрывшегося меню выберите команду “Initialize Steps” для перехода к диалоговому окну.



- В случае, если параметр “Type” был установлен в значение “Empty”, паттерн будет полностью очищен. Если выбрать значение “Full”, все тоны паттерна будут заполнены. Для данного примера выберите значение “Empty” и нажмите на кнопку [MENU/OK]. Паттерн будет проинициализирован.


Редактирование пользовательского арпеджиаторного паттерна

При переходе в глобальный режим из программного результата редактирования будут применены к арпеджиаторному паттерну последней выбранной программы.

- В программном режиме выберите программу, арпеджиаторный паттерн которой требуется отредактировать, или программу, которая будет использоваться в качестве основы для редактирования арпеджиаторного паттерна.
- Нажмите на кнопку [ARP ON/OFF] для включения арпеджиатора (подсветка кнопки будет включена).

Даже если переход в глобальный режим произошел из программы, в которой арпеджиатор был отключен, нажатием на кнопку [ARP ON/OFF] его можно включить.

3. Перейдите на страницу GLOBAL 5: Arp.Pattern, Setup.



4. В строке “Pattern” выберите арпеджиаторный паттерн для редактирования.

В данном примере выберите пустой пользовательский арпеджиаторный паттерн.

Если выбран пустой паттерн, игра на клавиатуре не приведет к воспроизведению арпеджио.

Замечание: Паттерны P000 – P004 могут быть выбраны, однако редактировать их нельзя.

5. С помощью параметра “Lgth (Length)” укажите длину паттерна.

После того, как паттерн будет проигран целиком, происходит возврат к его началу. Данную установку можно изменить как во время, так и после редактирования. В данном примере укажите значение 8.

6. Задайте нужные значения параметров “↓ (Tempo)”, “Reso (Resolution)”, “Oct (Octave)”, “Sort”, “Latch”, “K.Sync (Key Sync)” и “Kbd (Keyboard)”.

Замечание: Эти параметры относятся к программному режиму, однако могут быть настроены также и здесь.


Если при переходе в этот режим из программного необходимо изменить данные параметры и сохранить откорректированный вариант, вернитесь в программный режим и запишите программу в память инструмента. Команда “Write Arpeggio Pattern” не позволяет сохранять эти параметры.

В данном примере установите параметры, как показано на иллюстрации к шагу 3.

7. Параметры “Type (Arpeggio Type)”, “Octave Motion” и “Fixed Note” определяют характер развития арпеджио.


Данные параметры могут быть настроены в процессе редактирования или после него.


8. Выберите закладку Edit.



Паттерн состоит из **шагов и тонов**.

- **Шаг (Step):** Максимально арпеджиаторный паттерн пользователя может содержать 48 шагов. Арпеджиатор начинает играть от первого шага нотами, длительность которых определена параметром “Reso (Resolution)”. Шаги отображаются с помощью вертикальных линий сетки, показанной на ЖК дисплее. Для выбора шага используйте параметр “Step (Step No)”. Для каждого шага могут быть указаны параметры “Ptch (Pitch Offset)”, “Gt (Gate)”, “Vel (Velocity)” и “Flam”. Для смены текущего шага выберите параметр “Step” при помощи клик-пойнта и используйте колесо [VALUE] или кнопки [INC]/[DEC]. Для этого также можно использовать перемещения клик-пойнта в направлениях [◀]/[▶].
- **Тон (Tone):** В каждом шаге может быть прописан аккорд, содержащий до 12 **тонов** (Tone No 00 – 11). Для ввода тонов выберите шаг “Step (Step No)” и нажмите на центр клик-пойнта для ввода тонов. Перемещения клик-пойнта в направлениях [▲]/[▼] производят выбор тона, нажатие на центр клик-пойнта приводит к включению/отключению соответствующего тона. Используйте перемещения клик-пойнта в направлениях [◀]/[▶] для перехода к предыдущему/следующему шагу. Окончив редактирование, нажмите на кнопку [MENU/OK]. Для ввода тонов также можно использовать кнопки [0] – [9], [–] и [./HOLD]. Каждый раз при нажатии на кнопку в выбранном шаге будет устанавливаться/сниматься соответствующий тон. На экране тоны обозначены горизонтальными линиями сетки. Кнопки [0] – [9] соответствуют тонам 00 – 09, кнопка [–] соответствует тону 10, а кнопка [./HOLD] – тону 11.






Создание пробного паттерна



1. Выберите шаг “Step (Step No)” 01 и нажмите на кнопку [0].
2. Выберите шаг “Step (Step No)” 02 и нажмите на кнопку [1].
3. Выберите шаг “Step (Step No)” 03 и нажмите на кнопку [2].
4. Выберите шаг “Step (Step No)” 04 и нажмите на кнопку [1].
5. Выберите шаг “Step (Step No)” 05 и нажмите на кнопку [3].
6. Выберите шаг “Step (Step No)” 06 и нажмите на кнопку [1].
7. Выберите шаг “Step (Step No)” 07 и нажмите на кнопку [2].
8. Выберите шаг “Step (Step No)” 08 и нажмите на кнопку [1].



9. При игре на клавиатуре арпеджиатор начнет воспроизведение паттерна.

Тон 0 соответствует высоте самой нижней ноты взятого аккорда (если опция “Sort” не отмечена, он будет соответствовать первой нажатой ноте). Аналогично, Тон 1 соответствует следующей по высоте клавише и т.д., до 12 тонов на воспроизведение одного шага.

10. Для шагов 01 – 08 задайте настройки “Ptch (Pitch Offset)”, “Gt (Gate)”, “Vel (Velocity)” и “Flam”.

“Ptch (Pitch Offset)”: Транспонирует высоту ноты в полутонах вверх или вниз. Можно задать для каждого шага один и тот же тон, а затем с помощью параметра “Ptch (Pitch Offset)” создать мелодию, которая будет проигрываться от нажатой клавиши (см. “Мелодический паттерн”).

“Gt (Gate)”: Указывает на длительность ноты арпеджио для каждого шага. Если задано значение **LGT**, нота будет продолжать звучание до следующей ноты с той же высотой или до конца паттерна. Если задано значение **Off**, нота воспроизводиться не будет.

“Vel (Velocity)”: Определяет громкость нот арпеджио. Если задать для этого параметра значение **Key**, при воспроизведении будет использована реальная сила нажатия на клавиши.

Замечание: Заданные здесь значения “Gt (Gate)” и “Vel (Velocity)” будут действительными, если для параметров “Gt (Gate)” и “Vel (Velocity)” на странице PROG 7: Ed-Arp/Ctrls., Setup в программном режиме установлено значение **Step**.

Если указано другое значение, установки “Gt (Gate)” и “Vel (Velocity)” для каждого шага, заданные в глобальном режиме, игнорируются. Звучание паттерна будет определяться установками, заданными на странице PROG 7: Ed-Arp/Ctrls.

Замечание: Прежде чем определить значение параметра “Gt (Gate)”, установите контроллер REALTIME CONTROLS [ARP-GATE] (режим C) в центральное положение (на 12 часов).

Замечание: Прежде чем определить значение параметра “Vel (Velocity)”, установите контроллер REALTIME CONTROLS [ARP-VELOCITY] (режим C) в центральное положение (на 12 часов).



11. Чтобы переименовать арпеджиаторный паттерн, используйте команду меню утилит “Rename Arpeggio Pattern” (см. стр. 125).
12. Если требуется записать отредактированный паттерн во внутреннюю память, воспользуйтесь командой “Write Arpeggio Pattern” (см. стр. 118).
Если отключить питание без сохранения данных, результаты редактирования будут потеряны.
13. Если необходимо записать новые настройки для выбранной программы, вернитесь в программный режим и произведите операцию сохранения (см. стр. 52).

Другие примеры создания арпеджиаторных паттернов пользователя

Мелодический паттерн



1. Выберите шаг “Step (Step No)” 01 и нажмите на кнопку [0].
Для шага 01 значение параметра “Ptch (Pitch Offset)” должно быть равно +00.
2. Выберите шаг “Step (Step No)” 02 и нажмите на кнопку [0].
Для шага 02 значение параметра “Ptch (Pitch Offset)” должно быть равно +10.
3. Выберите шаг “Step (Step No)” 03 и нажмите на кнопку [0].
Для шага 03 значение параметра “Ptch (Pitch Offset)” должно быть равно +00.
4. Выберите шаг “Step (Step No)” 04 и нажмите на кнопку [0].
Для шага 04 значение параметра “Ptch (Pitch Offset)” должно быть равно +00.
5. Выберите шаг “Step (Step No)” 05 и нажмите на кнопку [0].
Для шага 05 значение параметра “Ptch (Pitch Offset)” должно быть равно +01.
6. Для шага “Step (Step No)” 06 нота не вводится.
7. Выберите шаг “Step (Step No)” 06 и нажмите на кнопку [0].
Для шага 07 значение параметра “Ptch (Pitch Offset)” должно быть равно +00.
8. Выберите шаг “Step (Step No)” 07 и нажмите на кнопку [0].
Для шага 08 значение параметра “Ptch (Pitch Offset)” должно быть равно -02.



Аккордовый паттерн



- Выберите шаг “Step (Step No)” 01 и нажмите на кнопку [0].

При помощи клик-пойнта выделите параметр “Gt (Gate)” и установите значение LGT.


- Для шага “Step (Step No)” 02 не вводите тон.
- Выберите шаг “Step (Step No)” 03 и нажмите на кнопки [1], [2], [3] и [4].
- Выберите шаг “Step (Step No)” 04 и нажмите на кнопки [1], [2], [3] и [4].
- Для шага “Step (Step No)” 05 не вводите тон.
- Выберите шаг “Step (Step No)” 06 и нажмите на кнопки [1], [2], [3] и [4].

При помощи клик-пойнта выделите параметр “Gt (Gate)” и установите значение LGT.

- Для шага “Step (Step No)” 07 не вводите тон.
- Выберите шаг “Step (Step No)” 08 и нажмите на кнопки [1], [2], [3] и [4].

Замечание: Для имитации нюансов игры аккордами на гитаре выберите параметр “Flam”. В режиме программ выберите звук акустической гитары и созданный только что арпеджиаторный паттерн. На странице PROG 7: Ed-Arp/Ctrls, Setup задайте для параметра “Gate” значение Step.

Теперь вернитесь на страницу GLOBAL 5: Arp.Pattern, Edit. Для нечетных шагов установите **положительное (+) значение** параметра “Flam”. Для четных шагов установите **отрицательное (-) значение**.



Барабанный паттерн

Арпеджиатор можно использовать для воспроизведения ритмических паттернов, включив в программе ударных опцию “Fixed Note”.

- Выберите программу, содержащую набор ударных.

Для данного примера выберите программу A020: Standard Kit 3.

- Перейдите на страницу GLOBAL 5: Arp.Pattern, Setup и задайте следующие настройки.

Отметьте опцию “Fixed Note”. Если эта опция **отмечена**, тоны будут звучать с фиксированной высотой независимо от высоты нажатой клавиши.

Если установить значение **Trigger All Tones** для параметра “Mode (Fixed Note Mode)”, нажатие на одну ноту будет управлять звучанием всех тонов.

Если установить для параметра “Mode (Fixed Note Mode)” значение **Trigger As Played**, каждый тон будет управляться своей нотой.



Fixed Note Tone No. Fixed Note No.
Mode(Fixed Note Mode)

Если опция “Fixed Mode” отмечена, станут доступными параметры “Fixed Note No.” и “Tone No.”.

Выбирайте тон (параметр “Fixed Note No.”) и с помощью параметра “Tone No” определяйте, какие ноты на нем должны воспроизводиться. В данном примере задайте следующие значения:

Tone No.	Fixed Note No.
00	C2 (большой барабан)
01	F2 (малый барабан)
02	F#3 (закрытый хай-хет)
03	A#3 (открытый хай-хет)


Барабанные сэмплы, назначенные на каждую ноту, меняются в зависимости от выбранного набора ударных.

3. Выберите закладку Edit

Каждый тон будет отображен на дисплее в виде маленького кружка.

Каждой горизонтальной линии (тону) на дисплее соответствует определенный звук барабана (нота) на клавиатуре.

Теперь можно ввести ритмический паттерн.



4. Большой барабан (Tone00).

Выберите шаг “Step (Step No)” 01 и нажмите на кнопку [0]. Затем выберите шаг “Step (Step No)” 05 и нажмите на кнопку [0].

5. Малый барабан (Tone01).

Выберите шаг “Step (Step No)” 03 и нажмите на кнопку [1]. Затем выберите шаг “Step (Step No)” 07 и нажмите на кнопку [1].

6. Закрытый хай-хет (Tone02).

Выберите шаги “Step (Step No)” 01, 02, 03, 05, 06, 07 и для каждого нажмите на кнопку [2].

7. Открытый хай-хет (Tone03).

Выберите шаг “Step (Step No)” 04 и нажмите на кнопку [3]. Затем выберите шаг “Step (Step No)” 08 и нажмите на кнопку [3].

GLOBAL 5:Arp.Pattern		Edit Step No.
0		Step: 00 Pitch: +00 Gt: 050%
5		
0 0 0 0 0 0 0 0		Vel: 064 Flam: +00
		Setup Edit

8. Нажмите на кнопку [MENU/OK].

Если для режима “Mode (Fixed Note Mode)” выбрано значение **Trigger All Tones**, взятие одной ноты заставит воспроизвестись весь паттерн.

Если для режима “Mode (Fixed Note Mode)” выбрано значение **Trigger As Played**, взятие одной ноты на клавиатуре приведет к воспроизведению партии большого барабана (**Tone00**). Если взять две ноты, начнут проигрываться партии большого (**Tone00**) и малого (**Tone01**) барабанов. В данном случае количество нажатых клавиш соответствует количеству активных тонов.

9. Задайте настройки для каждого шага

Используйте параметр “Vel (Velocity)” для расстановки акцентов в ритмическом паттерне.

Замечание: Заданные здесь значения “Gt (Gate)” и “Vel (Velocity)” будут действительными, если для параметров “Gt (Gate)” и “Vel (Velocity)” на странице PROG 6.1: Ed-Arp., Arpeg. Setup в программном режиме установлено значение **Step**.

Если указано другое значение, установки “Gt (Gate)” и “Vel (Velocity)” для каждого шага, заданные в глобальном режиме, будут игнорироваться.

Замечание: Прежде чем определить значение параметра “Gt (Gate)”, установите контроллер REALTIME CONTROLS [ARP-GATE] (режим C) в центральное положение (на 12 часов).

Замечание: Прежде чем определить значение параметра “Vel (Velocity)”, установите контроллер REALTIME CONTROLS [ARP-VELOCITY] (режим C) в центральное положение (на 12 часов).

Редактирование двойного арпеджиатора

В данном примере будет рассмотрено редактирование арпеджиатора в режиме комбинации.

В мультитембральном режиме процесс редактирования происходит аналогичным образом.

При переходе в этот режим из режима комбинаций результаты редактирования применяются к арпеджиаторному паттерну выбранной комбинации.

1. В комбинационном режиме выберите комбинацию, арпеджиаторный паттерн которой требуется отредактировать.

Для данного примера выберите комбинацию, использующую арпеджиаторы A и B.

2. Нажмите на кнопку [ARP ON/OFF] для включения арпеджиатора (подсветка кнопки будет включена).

Даже если переход в глобальный режим произошел из комбинации, в которой арпеджиатор был отключен, нажатием на кнопку [ARP ON/OFF] его можно включить. Однако, если не отмечены опции “Arpeggiator Run” А или В, и с помощью параметра “Assign” не было произведено назначения на тембры, арпеджиатор запускаться не будет.

3. Перейдите на страницу GLOBAL 5: Arp.Pattern, Setup.



4. Используйте закладки “Arp (Arpeggio Select)” А и В, чтобы выбрать арпеджиатор для редактирования.

Если был выбран арпеджиатор А, будет происходить редактирование арпеджиатора А.

Если был выбран арпеджиатор В, будет происходить редактирование арпеджиатора В.

5. Переключитесь между арпеджиаторами А и В и отредактируйте другой паттерн.

Если требуется отключить один из арпеджиаторов, вернитесь в комбинационный режим, перейдите на страницу COMBI 0: Play, выберите закладку Arp. A или Arp. B и **снимите отметку** с опции “Arpeggiator Run”.

6. Для переименования пользовательского арпеджиаторного паттерна, используйте команду меню утилит “Rename Arpeggio Pattern” (см. стр. 125).

7. Если требуется сохранить отредактированный паттерн во внутреннюю память, воспользуйтесь командой записи “Write Arpeggio Pattern”.

В данном случае оба арпеджиатора будут записаны одновременно. Если отключить питание без сохранения данных, результаты редактирования будут утеряны.

- Если необходимо записать новые настройки для выбранной комбинации, вернитесь в режим комбинаций и произведите операцию сохранения (см. стр. 71).

Замечание: При редактировании арпеджиаторного паттерна пользователя обращайте внимание на установку глобального MIDI-канала, MIDI-канала для каждого трека и настроек арпеджиатора. Убедитесь, что играющий в данный момент арпеджиатор использует именно тот паттерн, который находится в процессе редактирования.

Переименование паттерна

Для удобства дальнейшей работы рекомендуется задать имя для созданного паттерна.

Используйте команду меню утилит “Rename Arpeggio Pattern”. Подробнее см. стр. 125.

Сохранение пользовательского арпеджиаторного паттерна

Окончив редактирование, следует сохранить полученный паттерн.

Параметры “Tempo”, “Pattern”, “Octave”, “Resolution”, “Sort”, “Latch”, “Key Sync” и “Keyboard” сохраняются вместе с программой, комбинацией или мультисетом, использующими паттерн. Если требуется сохранить эти параметры, следует вернуться в соответствующий режим и произвести операцию сохранения программы/ комбинации/ мультисета.

Замечание: Перед сохранением пользовательского арпеджиаторного паттерна следует отключить защиту от записи (опция “Arp. UsrPat” на странице GLOBAL 0: System, Preference). Подробнее см. стр. 100.

- Нажмите на кнопку [UTILITY] для перехода в меню утилит, и выберите команду “Write Arpeggio Patterns”.
- Для сохранения отредактированных данных нажмите на кнопку [MENU/OK].
На экране отобразится запрос о подтверждении.
- Нажмите на кнопку [MENU/OK] для сохранения или на кнопку [EXIT/CANCEL] – для отмены.

Синхронизация арпеджиатора

Момент срабатывания арпеджиатора определяется значением параметра “Key Sync”.

Если данная опция **отмечена**, арпеджиатор запускается при первом нажатии на клавишу и синхронизируется относительно этого события.

Если опция “KeySync” **не отмечена**, арпеджиатор синхронизируется с внутренними или внешними сообщениями MIDI-clock.

В следующем разделе объясняется, как ведет себя синхронизация при **не отмеченной** опции “KeySync”. Исключение составляют синхронизация с запуском песни и с сообщением MIDI Start.

Синхронизация между арпеджиаторами A и B

В комбинационном и мультитембральном режимах одновременно могут быть запущены два арпеджиатора. В этом случае, если запустить один арпеджиатор (для которого опция “KeySync” **не отмечена**) во время работы другого, воспроизведение будет синхронизировано с уже запущенным арпеджиатором в соответствии с настройкой “♩ (Tempo)”.

Замечание: Если опция “KeySync” **отмечена**, арпеджиаторы A и B работают независимо друг от друга.

Синхронизация с внешним секвенсером

X50 в качестве ведущего (Master) устройства

Если для параметра “♩ (Tempo)” в программном, комбинационном или секвенсерном режимах задано значение **INT** (страница GLOBAL 1: MIDI, параметр “MIDI Clock”= Internal), источником для синхронизации X50 является внутренний таймер инструмента.

X50 в качестве ведомого (Slave) устройства

Если для параметра “♩ (Tempo)” в программном, комбинационном или секвенсерном режимах задано значение **EXT** (страница GLOBAL 1: MIDI, параметр “MIDI Clock”= External или Ext-USB), X50 будет работать синхронно с подключенным по MIDI-интерфейсу внешним устройством, согласно получаемым сообщениям MIDI Start и MIDI Clock.

Синхронизация с сообщениями MIDI Clock

- Арпеджиатор будет синхронизирован в соответствии с настройкой “♩ (Tempo)”, основанной на поступающих сообщениях MIDI-clock.

Синхронизация с сообщениями MIDI Start

- Если арпеджиатор включен и играет, получение сообщения MIDI Start возвращает арпеджиатор на начало паттерна (здесь нет никакой связи с параметром “KeySync”).

Работа с наборами ударных

Набор ударных состоит из сэмплов ударных (формат PCM), назначенных на каждую из нот, и имеющих собственные установки высоты, громкости и т.д. Создание наборов ударных происходит в глобальном режиме. Принципиальные отличия набора ударных от мультисэмпла заключаются в следующем:

- На каждую ноту назначается собственный звук.
- На каждую ноту может быть назначено 2 ударных сэмпла с разделением по скорости нажатия.
- Параметры громкости, панорамы, частоты среза фильтра и т.д. устанавливаются отдельно для каждой ноты.
- Маршрутизация для обработки эффектом разрыва и мастер-эффектами задается отдельно для каждой ноты.

Наборы ударных можно использовать только в программах, у которых параметр “Oscillator Mode” установлен в значение “Drums”

Память для хранения наборов ударных

В памяти Korg X50 предусмотрена память для 49 наборов ударных, подразделяющихся на внутренние (Internal), пользовательские (User) и GM-совместимые. Наборы ударных из банков INT и USER являются перезаписываемыми, GM-совместимые наборы перезаписывать и редактировать нельзя. Для редактирования GM-совместимого набора его следует скопировать в свободную ячейку, а затем отредактировать копию.

Банки наборов ударных

Банк	Номер	Содержание
INT	00...15	Предварительно загруженные наборы ударных
USER	16...39	Пользовательские (чистые) наборы ударных
GM	40...48	GM2-совместимые наборы ударных

Программы, использующие мультисэмплы и программы, использующие наборы ударных

Существует два типа программ: одни используют в качестве генераторов **мультисэмплы**, другие - **наборы ударных**.

Выбор осуществляется на странице PROG 1: Ed-Basic, Prog Basic с помощью параметра “Mode (Oscillator Mode)”. Для использования в качестве генератора мультисэмпла применяются значения **Single** или **Double**.

Для использования набора ударных следует выбрать значение **Drums**.

Проверить текущие настройки можно на странице PROG 2: Ed-Pitch, OSC1. Если для параметра “Oscillator Mode” установлено значение Single, пользователь может выбрать два мультисэмпла с переключением по скорости нажатия. Если установлено значение Double, становится доступной страница генератора OSC2. При значении Drums в качестве генератора используется набор ударных. В нем также можно осуществлять переключение сэмплов в зависимости от скорости нажатия, однако это настраивается в глобальном режиме. В программном режиме отредактировать набор ударных нельзя.

Прежде чем приступить к редактированию

Выбор программы ударных

Звучание набора в глобальном режиме соответствует настройкам последних выбранных программы, комбинации или мультисета.

Поэтому, прежде чем перейти на страницу GLOBAL 4: Dkit и начать редактирование, рекомендуется выбрать программу ударных с уже установленными настройками фильтров, огибающих и т.д. К примеру, выберите программу “A020: Standard Kit 3”.

При переходе в глобальный режим из комбинационного или мультитембрального режима при игре на клавиатуре или работе арпеджиатора будет звучать программа, назначенная на глобальный MIDI-канал (страница GLOBAL 1).

Согласование номеров нот и клавиш X50

Для того, чтобы клавишам X50 соответствовали правильные номера нот, следует установить в значение **+0 [8']** параметр **Octave** генератора. По умолчанию все наборы ударных используют это значение. Проверить это можно следующим образом.

1. Перейдите к странице PROG 1: Ed-Basic, OSC1.
2. Убедитесь, что параметр “Octave” установлен в значение **+0 [8’]**. В противном случае соответствие между клавишами и назначенными на ноты ударными инструментами будет нарушено.

Защита памяти

Перед редактированием набора ударных снимите защиту от перезаписи, сняв отметку с опции “Drum Kit” на странице Global 0: System, Preference.

- Несохраненные настройки глобального режима теряются при отключении питания. В глобальном режиме редактируются следующие типы данных: пользовательские наборы ударных (страница GLOBAL 4), настройки арпеджиатора (страница GLOBAL 5) и прочие параметры (страницы GLOBAL 0 – 3). Каждая группа параметров может быть сохранена отдельно.
- В глобальном режиме не может быть использована функция сравнения Compare. Для редактирования набора ударных или арпеджиаторного паттерна рекомендуется создать копию в свободной ячейке памяти.

Предупреждение относительно редактирования набора ударных

Следует иметь в виду, что при редактировании набора ударных будет изменено звучание всех программ, комбинаций и мультисетов, использующих данный набор.

Базовое редактирование

1. Выберите программу, содержащую набор ударных, который требуется отредактировать. Подробнее см. стр. 120.
2. Нажмите на кнопку [GLOBAL] для перехода в глобальный режим.
3. Перейдите на страницу GLOBAL 4: DKit, High Sample.



4. С помощью параметра “Drum Kit” выберите набор ударных для редактирования.
5. При помощи колеса [VALUE] и клик-пойнта задайте выберите ноту (параметр “Key”).
Для быстрого выбора ноты удерживайте [ENTER] и нажмите нужную клавишу на клавиатуре.
Установленное значение параметра “Key” будет использовано на всех трех закладках страницы.
6. Используйте опцию “Assign” для указания, будет ли назначен на выбранную клавишу барабанный сэмпл.
Если опция **отмечена**, на выбранную клавишу будет назначен определенный сэмпл ударных. Если опция **не отмечена**, при нажатии на клавишу будет воспроизведен сэмпл, назначенный на соседнюю клавишу справа. При этом он будет звучать на полтона ниже. Используйте эту особенность, если требуется создать серию звуков с изменяющейся высотой – например, тарелок или том-томов. Величина снижения высоты задается при помощи параметра “Pitch Slope” на странице PROG 2: Ed-Pitch, OSC1.

Назначение ударных сэмплов

Рассмотрим, каким образом происходит назначение на клавишу двух сэмплов с переключением по скорости нажатия (Velocity).

1. Перейдите на страницу GLOBAL 4: DKit, High Sample.
2. Выберите параметр High “Drum Sample”.
Нажмите на кнопку [CATEGORY] для выбора сэмплов ударных из категорий. Подробнее о процедуре выбора по категориям см. стр. 43.
3. Выберите нужный «верхний» сэмпл ударных из списка.
4. Нажмите на кнопку [MENU/OK].
5. Нажмите на кнопку [PAGE+] для перехода к странице GLOBAL 4:Dkit, Low Sample.

6. Выберите «нижний» сэмпл (см. шаги 2 – 4).

Теперь верхний и нижний сэмплы назначены. Осталось задать нужное значение скорости нажатия для переключения.

7. Посредством настройки “Vel.SW L→H” укажите скорость нажатия на клавишу, при превышении которой будет происходить переключение с “нижнего” сэмпла на “верхний”. Нижний сэмпл будет звучать при спокойной игре, верхний – при более экспрессивной игре.

Если задать для параметра “Vel.SW L→H” значение **001**, будет воспроизведится только “верхний” сэмпл.

Тонкая настройка звучания каждого сэмпла

1. При необходимости настройте уровни громкости верхнего и нижнего сэмпов. Для этого используется параметр “Level”.
2. Установите нужные значения транспозиции и настройки огибающей (атака и спад).
3. Для каждого сэмпла может быть включена опция реверсного (обратного) воспроизведения “Rev (Reverce)”.

Для редактирования также доступны параметры “FC (Filter Cutoff)”, “Reso (Resonance)”, “S.Ofs” и т.д.

Подробнее см. “Параметры инструмента” стр. 87.

4. Повторяйте шаги 1 – 3 для каждого инструмента в наборе.

При помощи команды меню утилиты “Copy Key Setup” можно копировать параметры с одной клавиши на другую.

Использование групп (Exclusive groups)

1. Перейдите к странице GLOBAL 4: Dkit, Voice/Mixer.
2. Определите значение параметра “Excl Group (Exclusive Group)”.


Данный параметр используется для группировки однотипных сэмпов ударных.

Например, если ноты, на которые назначены открытый и закрытый хай-хет, находятся в одной группе, соответствующие звуки не смогут воспроизводиться одновременно. Таким образом достигается естественность звучания хай-хета.

Функция Hold

Функция **Hold** позволяет сэмпу звучать полностью, вне зависимости от того, как долго клавиша удерживалась в нажатом положении. Это особенно удобно при работе с наборами ударных.

1. Перейдите к странице PROG 1: Ed-Basic, Prog Basic.
2. Убедитесь, что опция “Hold” отмечена.
3. Перейдите к странице GLOBAL 4: Dkit, Voice Mixer.



4. Установите для каждой ноты нужное значение параметра Enable Note Off Receive.

Если опция не отмечена, назначенный на данную клавишу сэмпл будет звучать полностью, вне зависимости от того, как долго клавиша удерживалась в нажатом положении.

Если опция “Hold” в программном режиме не отмечена, вне зависимости от настроек “Enable Note Off Receive” ударный сэмпл будет звучать до тех пор, пока удерживается нажатой соответствующая клавиша.

Управление эффектами

Набор ударных позволяет задавать собственные настройки эффекта разрыва и мастер-эффектов для каждой клавиши.

1. Перейдите к странице PROG 8: Ed-InsertFX, BUS.
2. Убедитесь, что опция “Use Dkit Setting” отмечена.

В случае, если эта опция отмечена, программа будет использовать сохраненные в наборе ударных параметры маршрутизации.

Если опция не отмечена, параметры маршрутизации, сохраненные в наборе ударных, использованы не будут.

3. Перейдите к странице GLOBAL 4: Dkit, Voice/Mixer.

4. При помощи параметра “BUS Select” укажите шину для каждого ударного инструмента, входящего в набор. Можно использовать эффект разрыва, основные или дополнительные аудиовыходы.
Например, можно установить значение **IFX** для звуков малого барабана и **L/R** – для всех остальных инструментов в наборе.
5. Используйте параметры “S1 (Send1(MFX1))” и “S2 (Send2(MFX2))” для указания уровня обработки каждого сэмпла мастер-эффектами.

Управление панорамой для каждой клавиши

1. Перейдите к странице PROG 5: Ed-Amp1/2, Level/Pan.

2. Проследите, чтобы для параметра “Pan” была отмечена опция “Use Dkit Setting”.

В случае, если эта опция отмечена, панорама для каждого инструмента в наборе может быть указана индивидуально.

3. Перейдите к странице GLOBAL 4: Dkit, Voice/Mixer.

4. При помощи параметра “Pan” укажите панораму для каждого сэмпла в наборе.

Переименование набора ударных

Для удобства дальнейшей работы рекомендуется задать имя для созданного или отредактированного набора ударных.

Используйте команду меню утилит “Rename Drum Kit”. Подробнее см. стр. 125.

Сохранение набора ударных

Окончив редактирование, следует сохранить набор ударных.

Замечание: Перед сохранением пользовательского набора ударных следует отключить защиту от записи (опция “Drum Kit” на странице GLOBAL 0: System, Preference). Подробнее см. стр. 100.

1. Нажмите на кнопку [UTILITY] для перехода в меню утилит, и выберите команду “Write Drum Kits”.

2. Для сохранения отредактированных данных нажмите на кнопку [MENU/OK].

На экране отобразится запрос о подтверждении.

3. Нажмите на кнопку [MENU/OK] для сохранения или на кнопку [EXIT/CANCEL] – для отмены.

Прочие функции

Восстановление заводских установок

При необходимости пользователь может восстановить заводские программы, комбинации, мультисеты и настройки глобального режима.

⚠ В процессе данной операции будут затерты все данные, находящиеся во внутренней памяти инструмента. Если эти данные требуется сохранить, используйте MIDI-файлер (приобретается отдельно) или программу "X50 Editor/Plug-In Editor".

1. Нажмите на кнопку [GLOBAL] для перехода в глобальный режим. Подсветка кнопки будет включена.
2. Нажмите на кнопку [EXIT/CANCEL] для перехода к странице GLOBAL 0: System.
3. Нажмите на кнопку [UTILITY] для перехода к меню утилит.
4. При помощи перемещений клик-пойнта выберите команду "Load Preload Data" и нажмите на центр клик-пойнта.

На дисплее будет отображено диалоговое окно.



5. В поле "Kind" при помощи колеса [VALUE] выберите тип данных для загрузки. Для полного восстановления заводских установок синтезатора выберите значение All. В этом случае будут загружены все программы, комбинации, мультисеты, наборы ударных, арпеджиаторные паттерны и глобальные настройки.
6. Нажмите на кнопку [MENU/OK].

На экране отобразится запрос о подтверждении.

7. Нажмите на кнопку [MENU/OK] для загрузки заводских установок или на кнопку [EXIT/CANCEL] – для отмены.

⚠ Если на дисплей выводится сообщение "Memory Protected", снимите защиту от перезаписи, и повторите операцию. См. стр. 100.

Загрузка отдельных банков или типов данных


X50 позволяет загружать отдельно банки, программы и комбинации. мультисеты, наборы ударных и арпеджиаторные паттерны также могут быть загружены отдельно или в составе группы.

Это представляется удобным в случае, если требуется восстановить только определенные типы данных, а также для того, чтобы переупорядочить комбинации для использования во время живого выступления.

⚠ При переупорядочивании программ в банках следует иметь в виду, что звучание комбинаций, использующих данные программы, будет изменено.

В качестве примера загрузим комбинацию B015 в ячейку C127.

1. Как показано в шагах 1 – 4 ранее, перейдите к диалоговому окну.



2. В поле "Kind" при помощи колеса [VALUE] выберите значение "Combination".
3. Используйте перемещения клик-пойнта в направлении [▼] и колесо [VALUE] для выбора значения "Single".
4. Укажите в качестве источника копирования комбинацию B015.
5. Укажите в качестве приемника (поле "To:") комбинацию C127.
6. Нажмите на кнопку [MENU/OK].

На экране отобразится запрос о подтверждении.

7. Нажмите на кнопку [MENU/OK] еще раз.

Теперь комбинация A000 скопирована в ячейку C127.

Присвоение имени (переименование)

Можно изменить имя отредактированной программы, комбинации, песни, набора ударных, пользовательского паттерна арпеджиатора и т.д.

Помимо этого, можно изменять категории для программ и комбинаций.

Все эти операции можно производить на следующих страницах.

Программы	PROG 0...9, меню утилит, команда Write Program
Комбинации	COMBI 0...9, меню утилит, команда Write Combination
Мультисеты	MULTI 0 – 1, меню утилит, команда Write Multi
Треки	MULTI 0...9, меню утилит, команда Rename Track
Наборы ударных	GLOBAL 4, меню утилит, команда Rename Drum Kit
Пользовательские паттерны арпеджиатора	GLOBAL 5, меню утилит, команда Rename Arpeggio Pattern
Категории программ	GLOBAL 3: TEXT
Категории комбинаций	GLOBAL 3: TEXT

- Используйте клик-пойнт для выбора символа  и нажмите на центр клик-пойнта для перехода к диалоговому окну ввода текста.



Например, если требуется ввести текст, показанный на рисунке, действуйте следующим образом.

- При помощи перемещений клик-пойнта в направлениях [\blacktriangleleft], [\triangleright], [\blacktriangleup], [\blacktriangledown] выберите команду “Clear”.

Текст в строке будет очищен.

- Ведите символ “A”.

При помощи колеса [VALUE] или кнопок [INC]/[DEC] выберите символ “A”.

Сдвиньте клик-пойнт в направлении [\triangleright]. Курсор сместится вправо.

- Для ввода текста можно использовать клик-пойнт.

При нажатии на центр клик-пойнта курсор на экране изменит форму.

При помощи перемещений клик-пойнта в направлениях [\blacktriangleleft], [\triangleright], [\blacktriangleup], [\blacktriangledown] выберите символ и нажмите на центр клик-пойнта для ввода выбранного символа.

Сдвиньте клик-пойнт в направлении [\triangleright]. Курсор сместится вправо.

- Экранные кнопки внизу экрана служат для вызова вспомогательных функций. При помощи перемещений клик-пойнта в направлениях [\blacktriangleleft], [\triangleright], [\blacktriangleup], [\blacktriangledown] выберите кнопку и нажмите на центр для активации соответствующей функции.

Clear: Очистить текст.

Del: Удалить знак в позиции курсора.

Ins: Вставить пробел в позиции курсора.

Cap: Переключиться между заглавными/строчными буквами.

Символы 0 ... 9, “.” и “–” могут быть введены при помощи кнопок [0] – [9], [./HOLD] и [–]. При этом курсор перемещается автоматически.

- Аналогичным образом введите оставшиеся символы.

5. Нажмите на кнопку [MENU/OK].

Если вызов окна ввода текста произошел из команды меню утилит, произойдет возврат к диалоговому окну данной команды. Нажмите на кнопку [MENU/OK] дважды для завершения переименования.

Если вызов окна ввода текста произошел со страницы GLOBAL 3, операция переименования завершена.

Настройка функций кнопок [SW1] и [SW2]

Кнопки [SW1] и [SW2] расположены на лицевой панели под колесами [PITCH] и [MOD]. На данные кнопки могут быть назначены самые разные функции, как то: модуляция звуков и эффектов, фиксирование положения колес [PITCH] и [MOD], и т.д.

Можно определять функции, которыми будут управлять кнопки [SW1] и [SW2], а также выбирать режим их действия между **Toggle** (когда кнопка [SW1] или [SW2] служит для включения/отключения функции при каждом нажатии) и **Momentary** (когда функция включается только при удержании кнопки [SW1] или [SW2]).

Все эти установки производятся с помощью параметров “SW1/2 Assign” на следующих страницах.

Программный режим	PROG 7: Arp/Ctrls, Controls
Комбинационный режим	COMBI 7: Arp/Ctrls, Controls
Мультитембральный режим	MULTI 7: Arp/Ctrls, Controls

- При записи в память программы/комбинации сохраняется также статус включена/выключена для кнопок [SW1] и [SW2].
- Данные кнопки могут быть использованы в качестве источников альтернативной или динамической модуляции, а также для управления параметрами программ и эффектов. В этом случае выберите значения “SW1 Mod.(CC#80)” и “SW2 Mod.(CC#81)”.
- Пример, в котором кнопка [SW1] используется в качестве источника динамической модуляции программы и управляет параметрами эффектов см. стр. 96

Определение функций контроллеров REALTIME CONTROLS [1] – [4] в режиме B

Пользователь может определять функциональное назначение контроллеров REALTIME CONTROLS [1]–[4] в режиме B.

Функции контроллеров в режиме B задаются независимо для каждой комбинации, программы или мультисета. Настройка контроллеров производится с помощью параметров “Knob B Assign” на следующих страницах.

Программный режим	PROG 7: Arp/Ctrls, Controls
Комбинационный режим	COMBI 7: Arp/Ctrls, Controls
Мультитембральный режим	MULTI 7: Arp/Ctrls, Controls

- По умолчанию на регуляторы [1] – [4] назначены контроллеры Knob Mod.1(CC#17), Knob Mod.2(CC#19), Knob Mod.3(CC#20) и Knob Mod.4(CC#21).

Далее рассматривается пример, в котором регулятор [1] используется для управления атакой огибающих фильтра и амплитуды.

1. Нажмите на кнопку [PROG] для перехода в программный режим.

2. Перейдите на страницу PROG 7: Ed-Arp/Ctrls, Controls.

Нажмите на кнопку [MENU/OK], используйте клик-пойнт для выбора параметра “Arp/Controls” и нажмите на центр клик-пойнта.

3. Выберите параметр Knob 1-B “Knob B Assign” и установите значение F/A Attack (CC#73).

4. Нажмите на кнопку REALTIME CONTROLS [SELECT] для выбора режима B и вращайте регулятор [1] для корректировки времени атаки огибающих фильтра и амплитуды.

Замечание: Чтобы при отключении питания эти установки не были потеряны, следует сохранить программу, комбинацию или мультисет в памяти инструмента.

Настройка контраста ЖК дисплея

Используйте параметр “LCD Contrast” на странице GLOBAL 0: System, Preference.

Замечание: Чтобы произведенные настройки не были утеряны при отключении питания, сохраните настройки глобального режима в памяти инструмента.

Функция настукивания темпа (Tap Tempo)

В программном, комбинационном и мультитембральном режимах доступна функция настукивания темпа.

В этом случае пользователь может использовать нажатия на кнопку [ENTER] или ножной переключатель (при условии, что параметр “Foot SW Assign” установлен в значение Tap Tempo, см. стр. 100) в нужном темпе для смены скорости воспроизведения арпеджиатора в реальном времени.

Кроме того, функция Tap Tempo позволяет управлять времязависимыми параметрами эффектов с синхронизацией от сообщений MIDI/BPM.

Далее рассматривается использование функции Tap Tempo в программном режиме.

1. В программном режиме выберите программу ударных. Используйте для быстроты поиска категорию Drum.
2. На странице PROG 0: Play выберите закладку Arp. Play и отметьте опцию “Latch”.
3. Нажмите на кнопку [ARP ON/OFF] на лицевой панели.
4. Нажмите на кнопку [ENTER] или ножной переключатель (убедитесь, что параметр “Foot SW Assign” установлен в значение Tap Tempo) несколько раз в нужном темпе. Значение “ $\text{J} =$ ” в верхнем правом углу дисплея изменится. При игре на клавиатуре темп воспроизведения арпеджиатора также будет изменен.
5. Нажмайте на кнопку [ENTER] или на ножной переключатель чаще. Темп воспроизведения ускорится.

Замечание: Функция Tap Tempo может быть задействована в тех же случаях, что и регулятор [TEMPO].

Клавиатурные сокращения

Кнопка [MENU] + цифровые кнопки [0] — [9]

- Быстрый доступ к экранным страницам в любом режиме. Удерживайте нажатой кнопку [MENU] и наберите с помощью цифровых кнопок [0] — [9] двузначный номер страницы.

Кнопка [MENU] + кнопки [PAGE+], [PAGE-]

- Быстрый доступ к экранным страницам в любом режиме. Удерживайте нажатой кнопку [MENU] и используйте кнопки [PAGE+] и [PAGE-] для перемещения.

Кнопка [ENTER] + цифровые кнопки [0] — [9]

- Быстрый доступ к командам меню утилит на любой странице (до 10 команд). Удерживайте нажатой кнопку [ENTER] и нажмите на кнопку [0] — [9] для выбора одной из команд меню утилит.

Кнопка [ENTER] + нота на клавиатуре

Удерживая нажатой кнопку [ENTER] и беря ноту на клавиатуре, пользователь может быстро вводить следующие данные:

- Ноты и значения скорости нажатия (Velocity).
- Параметр “Key” на странице GLOBAL 4: DKit.

Дополнения

Сохранение данных

Типы данных, доступные для сохранения

Данные могут быть сохранены следующими способами.

- Сохранение во внутренней памяти X50.
- Сохранение при помощи программного обеспечения “X50 Editor/Plug-In Editor”.
- Отсыпка MIDI-дампа на внешний MIDI-файлер или подобное устройство.

Сохранение данных во внутренней памяти

Данные могут быть сохранены в следующих позициях (ячейках).

- Программы: программы 0 – 127 в банках A – D (см. стр. 52).
- Комбинации: комбинации 0 – 127 в банках A – C (см. стр. 71).
- Мультисеты: 000 – 127 (см. стр. 86).
- Глобальные настройки (страницы 0 – 3): см. стр. 99.
- Наборы ударных 00(INT) – 40 (User): см. стр. 123.
- Арпеджиаторные паттерны U000 – U250: см. стр. 118.

Следующие позиции доступны только для чтения.

- Банки программ G: 001- 128 и g(d): 001 – 128.
- Пресетные наборы ударных 40 (GM) – 48 (GM).
- Пресетные арпеджиаторные паттерны Preset-0 – Preset-4.
- Музыкальные фразы для предварительного прослушивания программ 000 – 383.

При покупке X50 перезаписываемые ячейки памяти содержат данные – т.н. предварительно загруженные, или заводские, программы, комбинации и др. настройки. Для восстановления этих данных используется команда “Load Preload Data”, см. стр. 124.

Перезаписывать содержимое ячеек, доступных только для чтения, нельзя.

Страницы, на которых может производиться сохранение данных

Программы	PROG 0...9, меню утилит, команда Write Program
Комбинации	COMBI 0...9, меню утилит, команда Write Combination
Мультисеты	MULTI 0 – 1, меню утилит, команда Write Multi
Глобальные настройки	GLOBAL 0–3, меню утилит, команда Write Global Setting
Наборы ударных	GLOBAL 4, меню утилит, команда Write Drum Kit
Пользовательские паттерны арпеджиатора	GLOBAL 5, меню утилит, команда Write Arpeggio Pattern

MIDI-дамп

Данные могут быть сохранены на внешнем файлере, компьютере или другом X50 в виде MIDI-дампа в формате System Exclusive (см. “Параметры инструмента” стр. 83).

Следующие данные могут быть сохранены в виде MIDI-дампа:

- Программы, комбинации, мультисеты, глобальные настройки, пользовательские наборы ударных, арпеджиаторные паттерны.

Использование для сохранения программы X50 Editor/Plug-In Editor

Для сохранения данных можно использовать программу X50 Editor/Plug-In Editor. Подробнее см. в справочном файле программы.

О буфере редактирования

При выборе программы или комбинации на страницах PROG 0: Play, COMBI 0: Play и MULTI 0: Play данные программы или комбинации загружаются в “буфер редактирования”.


При изменении параметров на страницах 0: Play и др. происходит модификация данных буфера редактирования.

Для сохранения измененных параметров во внутренней памяти необходимо выполнить операцию записи Write.

При выполнении команды Write данные из буфера редактирования переписываются в программу или комбинацию с указанными банком и номером.

Если, не сохраняя результатов редактирования, выбрать другую программу или комбинацию, ее данные будут скопированы в буфер, уничтожив все ранее внесенные изменения.

При нажатии на кнопку [COMPARE] в режиме программ или комбинаций данные из внутренней памяти временно вызываются в буфер редактирования. Это позволяет сравнивать отредактированный и неотредактированный варианты программы/комбинации.




Память глобального режима

При включении питания данные глобального режима загружаются в особую область памяти. При редактировании параметров глобального режима содержимое этой области памяти модифицируется. Если эти настройки необходимо сохранить, следует использовать команду записи Write.

При выполнении этой команды глобальные настройки, арпеджиаторные паттерны, наборы ударных и наборы контроллеров будут сохранены во внутренней памяти инструмента.

Если отключить питание синтезатора без сохранения, все отредактированные настройки будут потеряны.



Устранение неполадок

В данном разделе руководства описаны типичные неполадки и методы для их устранения.

Питание

Не включается питание

- Подключен ли сетевой адаптер к инструменту? см. стр. 27.
 - Нажата ли кнопка [POWER]?
- Нажмите кнопку [POWER] тыльной панели. см. стр. 27.

Дисплей

Питание включено, но на ЖК дисплее отсутствует изображение. При игре на клавиатуре синтезатор функционирует нормально.

- Из-за изменений температуры окружающей среды иногда возникают ситуации, когда содержимое ЖК дисплея трудно или невозможно прочитать. В этом случае произведите следующие действия.
1. Удерживая кнопку [EXIT/CANCEL], затем нажмите на кнопку [UTILITY]. Кнопка [GLOBAL] начнет мигать и на экране отобразится диалоговое окно Update Global Settings.

 Если изображение на экране невозможно прочитать, посмотрите на кнопку GLOBAL. Если она не мигает (подсветка выключена или, наоборот, горит постоянно), X50 производит запись данных с внешнего MIDI-устройства. Убедитесь, что X50 не находится в режиме обмена данными с другим MIDI-устройством. Затем отключите питание синтезатора и включите его снова.

2. Вращайте колесо [VALUE] для настройки ЖК экрана.
3. Нажмите на кнопку [MENU/OK]. Настройки контраста будут сохранены в памяти инструмента.

Замечание: Прочие настройки глобального режима также будут сохранены.

Питание включено, но ЖК дисплей отображает информацию некорректно, или на экране появляется сообщение об ошибке. При игре на клавиатуре нет звука, TR функционирует некорректно.

- Подобная проблема может возникнуть, если не была должным образом завершена операция сохранения в памяти, например, при внезапном отключении питания в момент записи. В этом случае используйте для инициализации памяти следующую процедуру.

1. Отключите питание.
2. Удерживая нажатой кнопки [ENTER] и [0], включите питание.

Память X50 будет проинициализирована и начнется восстановление заводских настроек. В процессе восстановления на экране будет отображено сообщение "Now writing into internal memory".

Аудиовыход

Нет звука

- Правильно ли подключены усилитель, микшер, наушники?
- Включен ли микшер или усилитель?
- Включена ли установка Local Control?

На странице GLOBAL 1: MIDI отметьте опцию "Local Control On".

- Не находится ли слайдер [VOLUME] в крайнем нижнем положении? см. стр. 15.
- Если звук не воспроизводится через выходы INDIVIDUAL OUTPUT 1, 2 убедитесь, что для параметров "BUS Select (IFX/Indiv.Out Assign)" или "Bus Select" установлены значения 1, 2, 1/2 см. стр. 91.
- Если не воспроизводятся отдельные треки в мультитембральном режиме, убедитесь, что для параметров "PLAY/MUTE/REC" или "PLAY/MUTE" указано значение **PLAY** см. стр. 81.
- Убедитесь, что параметр "Status" равен **INT** или **BTH** см. стр. 82.
- Установлены ли клавиатурная и динамическая зоны таким образом, чтобы при игре в данном диапазоне воспроизводился звук? см. стр. 75.

Воспроизведение нот не прекращается

- На странице PROG 1: Ed-Basic выберите страницу Prog Basic и убедитесь, что опция "Hold" не отмечена.
- На странице GLOBAL 0: System, Foot убедитесь, что параметры полярности педалей "Damper Polarity" или "Foot SW Polarity" установлены правильно.

Сышен шум или биения

- При использовании функции BPM/MIDI Sync для управления временем задержки могут быть слышны посторонние призвуки. Это происходит потому, что звук задержки прерывается, и не является неисправностью.
- Некоторые эффекты, например 015: St.AnalogRecd, интенсивно генерируют шум. Возникновение биений также возможно при некоторых настройках фильтра. Это не является неисправностью.

Программы и комбинации

Не отображаются настройки для генератора 2

- Убедитесь, что для параметра “Mode (Oscillator Mode)” на странице PROG 2.1: Ed-Basic, Prog Basic выбрано значение **Double**.

При загрузке данных комбинация воспроизводится некорректно

- Возможно, после создания входящие в комбинацию программы были отредактированы или перемещены?
- Для смены номеров банков программ, используемых тембрами комбинации, служит команда **Change all bank references**.

Мультисеты

При загрузке данных мультисет воспроизводится некорректно

- Возможно, после создания назначенные на треки были отредактированы или перемещены?

При использовании команды “Copy From Combi” звучание мультисета не соответствует звучанию исходной комбинации

- Правильно ли были заданы параметры в диалоговом окне команды? см. стр. 83.
- Отметьте опцию “Auto adjust Arpeggio setting” в диалоговом окне команды.

Эффекты

Эффекты не включаются

- Не отмечены ли опции “IFX Off”, “MFX1 Off” или “MFX2 Off” (страница GLOBAL 0: System, Basic)? см. стр. 99.
- Если в комбинационном и мультитембральном режимах мастер-эффекты не включаются при увеличении значений параметров “S1 (Send1 (MFX1))” и “S2 (Send2 (MFX2))” для тембров/треков, возможно следует поднять уровни возврата “Return 1” и “Return 2” см. стр. 93.

Возможно, в программе, назначенной на тембр/трек, заданы низкие значения параметров “Send 1” и “Send 2”? см. стр. 95.

Фактический уровень посыла на эффект определяется умножением значения посыла каждого генератора программы на значение посыла тембра/трека.

Арпеджиатор

Арпеджиатор не запускается

- Нажата ли кнопка [ARP ON/OFF]? Включена ли ее подсветка?
- Если арпеджиатор не запускается в комбинационном режиме, проверьте настройки “Arpeggiator Run” и “Assign” см. стр. 108.
- Установлено ли для параметра “MIDI Clock” на странице GLOBAL 1: MIDI, значение **Internal**?

Наборы ударных

Высота ударных сэмплов не меняется

- Опция “Assign” была не отмечена, однако при нажатии на клавишу ударный сэмпл звучит без понижения высоты.
- Перейдите в программный режим, страница PROG 2: Ed-Pitch, OSC1 и установите для параметра “Pitch Slope” значение +1.0. Затем вернитесь в глобальный режим.

Кнопка [AUDITION]

При нажатии на кнопку [AUDITION] нет звука

- Функция Audition доступна только в программном режиме.
- Если звук не воспроизводится при нажатии на кнопку [AUDITION] в программном режиме проверьте, не был ли отключен (Off) параметр “Audition Riff” на странице PROG 1: Ed-Basic, Audition

MIDI, USB

Инструмент не отвечает на поступающие MIDI-сообщения

- Правильно ли подключены MIDI-кабели? см. стр. 36, стр. 40.
- Происходит ли получение MIDI-данных по тому же каналу, что и передача?

Инструмент некорректно реагирует на поступающие MIDI-сообщения

- Отмечены ли опции MIDI Filter “Enable Program Change”, “Bank”, “Combi”, “Ctrl Change” и “AfterT” на странице GLOBAL 1: MIDI, MIDI?
- При получении данных в формате MIDI Exclusive отмечена ли опция MIDI Filter “Exclusive” на странице GLOBAL 1: MIDI, MIDI? см. стр. 37.
- Поддерживает ли Korg X50 работу с MIDI-сообщениями данного типа?

При подключении по USB темп воспроизведения нестабилен

- Правильно ли установлен драйвер MIDI-порта?
 - Драйвер должен быть установлен для каждого порта USB. Если произошло переподключение Korg X50 к другому разъему USB, потребуется процедура повторной установки драйвера.
- Проверьте настройки “Echo Back” на компьютере и параметр Local Control на X50.

CD-ROM

Невозможно установить драйвер с прилагаемого CD-ROM

- Правильно ли подключен кабель USB?
- Установлен ли CD-ROM в устройство для чтения компакт дисков?
 - Убедитесь, что диск вставлен правильно.
- Возможно, загрязнена головка CD-привода?
 - Используйте имеющиеся в продаже наборы для очистки головок.
- Возможно, происходит попытка установить драйвер с CD-ROM, подключенного к сети?
 - Данное программное обеспечение не может быть установлено с CD-ROM, подключенного к сети.
- Функционирует ли порт USB?
 - Если установлена ОС Windows XP, перейдите в [Панель управления] > [Система], и выберите закладку [Оборудование] и проверьте [Диспетчер устройств]. Проверьте настройки для устройств “USB контроллер” и “Корневой концентратор USB”.
- Правильно ли распознан Korg X50?
 - Если установлена ОС Windows XP, перейдите в [Панель управления] > [Система], и выберите закладку [Оборудование] и проверьте [Диспетчер устройств]. Если X50 был распознан неверно, он будет отображен в списке “Прочие устройства” или “Неизвестные устройства”. Переподключите кабель USB; если X50 снова обозначен как “Неизвестное устройство”, значит, компьютер распознает его некорректно. Удалите “Неизвестное устройство” и переустановите драйвер. см. «Параметры инструмента». см. стр. 31.

Программное обеспечение не взаимодействует с X50

- Правильно ли подключен кабель USB?
- Инсталлирован ли драйвер?
- Распознал ли компьютер подключенный X50?
 - Если установлена ОС Windows XP, перейдите в [Панель управления] > [Звуки и аудиоустройства] и проверьте закладку “Оборудование”.
 - Если установлена Mac OS X, перейдите в [Macintosh HD] > папка [Application] > папка [Utility] > “Audio MIDI Settings”, выберите закладку “MIDI Devices” и проверьте, обнаружен ли X50.
 - Некоторые компьютеры могут не распознать X50 из-за особенностей аппаратной конфигурации.
- Проверьте настройки Korg X50 и настройки USB MIDI-порта.
- Подключенное устройство может не поддерживать передаваемые сообщения. Обратитесь к руководству пользователя подключенного устройства или программного обеспечения для того, чтобы убедиться, что оно принимает сообщения, передаваемые с Korg X50.

Программное обеспечение работает некорректно

- Убедитесь, что компьютер удовлетворяет системным требованиям программного обеспечения.

Случаи некорректной работы могут наблюдаться и в том случае, если ПК соответствует системным требованиям.

Технические характеристики и опции

Технические характеристики

Температура: +0 – +40°C. Не допускать образования конденсата.

Система: Гиперинтегрированная (HI, Hyper Integrated) система синтеза

Клавиатура: 61 клавиша

Максимальная полифония: 62 голоса в режиме Single, 31 голос в режиме Double

Волновая память: 64 Мб PCM ROM (642 мультисэмпла, 929 сэмплов ударных).

Программы: 512 (из них 512 предварительно загруженных)

Генераторы звука: OSC1 в режиме Single, OSC1 & 2 в режиме Double.

Переключение сэмплов по скорости нажатия: 2 уровня на генератор.

Фильтры: Обрезной ВЧ с крутизной 24 дБ/окт, комбинированный ВЧ + НЧ с крутизной 12 дБ/окт.

Модуляция: 2 генератора огибающих, 2 LFO, клавиатурный трекинг для каждого голоса. Функция AMS.

GM-совместимость: 128 GM-совместимых программ + 9 GM2-совместимых наборов ударных

Комбинации: 384 (из них 384 предварительно загруженных).

Количество тембров: 8, наложение/разделение, переключение по скорости нажатия, функция Tone Adjust.

Мультисеты: 128 (из них 16 предварительно загруженных).

Количество треков: 16, наложение/разделение, переключение по скорости нажатия, функция Tone Adjust.

Наборы ударных: 40 (из них 16 предварительно загруженных).

Переключение сэмплов по скорости нажатия: 2 уровня на клавишу.

Эффекты: 89 типов алгоритмов.

Эффект разрыва: 1 (стерео вход/стерео выход).

Мастер-эффекты: 2 (моно вход/стерео выход).

Мастер-эквалайзер: 1, трехполосный.

Модуляция: Функция динамической модуляции.

Арпеджиатор: двойной полифонический, 5 пресетных/251 пользовательских паттернов

Темп: 40 – 240.

Управление: Кнопка ON/OFF, 4 регулятора REALTIME CONTROLS.

Пользовательский интерфейс

Дисплей: Жидкокристаллический, 240 x 64 пикс.

Кнопки: [COMBI], [PROG], [GLOBAL], [MULTI], [PAGE+], [PAGE-], [EXIT/CANCEL], [MENU/OK], [CATEGORY], [COMPARE], [AUDITION]

Колесо [PITCH], колесо [MOD], колесо [VALUE], цифровые кнопки [0] – [9], [./HOLD], [-], клик-пойнт [◀], [▶], [▲], [▼], регуляторы REALTIME CONTROLS, регулятор [VOLUME].

Аудиовыходы

1/4" AUDIO OUTPUT (MAIN) L/MONO, R

1/4" AUDIO OUTPUT (INDIVIDUAL) 1, 2

Выходное сопротивление 1.1 кОм (L/MONO в монорежиме 550 Ом)

Максимальный уровень на выходе

L/MONO, R: +12 dBu

INDIVIDUAL 1, 2: +11.6 dBu

Сопротивление нагрузки 100 кОм или выше

Выход на наушники

Выходное сопротивление 33 Ом

Максимальный уровень на выходе 36 мВ

Сопротивление нагрузки 33 Ом

Разъемы для педалей

DAMPER (поддержка полудемпферной педали), ASSIGNABLE SWITCH/PEDAL

MIDI

MIDI IN, OUT, разъем USB B

Размеры: 975 x 257 x 80

Вес: 4.3 кг

Питание: Адаптер, 12 В постоянного тока

Энергопотребление: 10 Вт

Аксессуары: Адаптер питания, Руководство пользователя, CD-ROM (Korg MIDI-USB Driver, X50 Editor/Plug-In Editor, Parameter Guide, External Control Template)

Требования для подключения к персональному компьютеру

Windows:

Компьютер

Центральный процессор: Pentium III/1 ГГц или более скоростной

Оперативная память: 256 Мб или более

Монитор: 1024 x 768 точек, 16-битовый цвет или лучше.

Компьютер с USB-разъемом, удовлетворяющий требованиям указанной ниже операционной системы.

Операционная система

Windows XP Home Edition или Professional, Service Pack 1 или более поздняя версия.

Macintosh:

Компьютер

Центральный процессор: Apple G4/400 MHz или более высокоскоростной

Оперативная память: 256 Мб или более

Монитор: 1024 x 768 точек, 32000 цветов или лучше.

Компьютер Apple Macintosh с USB-разъемом, удовлетворяющий требованиям указанной ниже операционной системы.

Операционная система

Mac OS X 10.3.9 или более поздняя версия

Опции

Педаль экспрессии/громкости: XVP-10 EXP/VOL

Ножной контроллер: EXP-2

Демпферная педаль: DS-1H

Педальный переключатель: PS-1

Прочие: Кабель MIDI

* Внешний вид и характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления

X50 Спецификация MIDI

Функция		Передача	Прием	Замечания	
Basic Channel	Default	1 – 16	1 – 16	Запоминается	
	Changed	1 – 16	1 – 16		
Mode	Memorized		3		
	Messages	X	X		
	Altered	*****			
Note Number		0 – 127	0 – 127	Данные секвенсера и арпеджиатора могут передавать все номера нот 0 – 127	
	True Voice	*****	0 – 127		
Velocity	Note On	O 9n, V=0 – 127	O 9n, V=0 – 127		
	Note Off	X	X		
Pitch Bend		O	O		*C
Control Change	0, 32	O	O	Bank Select (MSB, LSB)	*P
	1, 2	O	O	Kolenco [MOD], Joystick –Y	*C
	4, 5, 7, 8, 10	O	O	Pedal, Portamento Time, Volume, IFX Pan, Pan	*C
	11, 12, 13	O	O	Expression, Effect Control 1/2	*C
	64, 65, 66, 67	O	O	Damper, Portamento Sw, Sostenuto, Soft	*C
	70 – 79	O	O	Realtime Controls 1 – 4 A: 74, 71, 79, 72	*C
	80, 81, 82, 83	O	O	Switch 1,2, Foot Switch, Controller	*C
	93, 91, 92, 94, 95	O	O	Send 1, 2, Effect On/Off (IFX, MFX1, MFX2)	*C
	6, 38	O	O	Data Entry (MSB, LSB)	*C
	96, 97	X	O	Data Increment, Decrement	*C
	98, 99	O	O	NRPN (MSB, LSB)	*C, *2
	100, 101	X	O	RPN (LSB, MSB)	*C, *3
	0 – 95	O	O	Realtime Controls 1 – 4 B-Assign	*C
	0 – 101	O	O	Данные секвенсера	Пр. *C
	120, 121	X	O	All Sound Off, Reset All Controllers	*C
Program Change		O 0 – 127	O 0 – 127		*P
	Variable Range	*****	0 – 127		
System Exclusive		O	O		*E *4
System	Song Position	O	O	При работе со списком песен соответствует списку	*1
Common	Song Select	O 0 – 127	O 0 – 127	При работе со списком песен соответствует спискам 0 – 19	*1
	Tune	X	X		
System	Clock	O	O		*1
Realtime	Command	O	O		*1
Aux	Local On/Off	X	O		
Messages	All Notes off	X	O 123 – 127		
	Active Sense	O	O		
	Reset	X	X		

Замечания

*P, *A, *C, *E: Передаются/принимаются если на странице GLOBAL 2.1: MIDI Filter включены установки Program Change, After Touch, Control Change, Exclusive

*1: Если GLOBAL 2.1: MIDI Clock Internal, передаются, но не принимаются. Наоборот для установки External или EXT-USB

*2: LSB, MSB = 02, 00: Arpeggiator On/Off; OA, OO: Arpeggiator Gate Control; 0B, 00: Arpeggiator Velocity Control

*3: LSB, MSB = 00, 00: Pitch Bend Range; 01, 00: Fine Tune; 02, 00: Coarse Tune

*4: Помимо системных сообщений Korg, поддерживаются сообщения Inquiry, GM System On, Master Volume, Master Balance, Master Fine Tune, Master Coarse Tune

Mode 1: OMNI ON, POLY
Mode 3: OMNI OFF, POLY

Mode 2: OMNI ON, MONO
Mode 4: OMNI OFF, MONO

O: Да
X: Нет

Содержание

Гарантийное обслуживание1
Предварительные замечания2
О данном руководстве3
Входящие в руководство пользователя документы и их использование3
Дополнительные соглашения3
Быстрый старт4
Подключение4
Воспроизведение программ и комбинаций5
Использование контроллеров для управления звучанием8
Использование арпеджиатора9
Прослушивание демонстрационных композиций10
Введение12
Основные характеристики12
Лицевая и тыльная панели14
Лицевая панель14
Тыльная панель17
Объекты и функции ЖК дисплея18
Обзор режимов21
Основные операции23
Выбор режима работы23
Выбор страниц23
Выбор параметра и редактирование значения24
Выбор и исполнение команд меню утилит26
Сохранение (запись)26
Подготовка к работе27
Подключение питания27
Подсоединение сетевого адаптера27
Включение питания27
Отключение питания28
Подключение аудиооборудования28
Подключение к основным выходам MAIN OUTPUT L/MONO, R28
Подключение к дополнительным выходам INDIVIDUAL OUTPUT 1, 228
Подключение наушников29
Подключение педалей30
Подключение к персональному компьютеру30
Применение MIDI40
Программный режим42
Воспроизведение программ42
Выбор программ42

Использование контроллеров	46
Простое редактирование программ	49
Сохранение результатов редактирования	52
Углубленное редактирование программ	53
Прежде чем приступить к редактированию	53
Базовые настройки генератора	55
Использование генератора LFO и огибающих	58
Использование альтернативной модуляции	60
Управление высотой звучания	60
Использование фильтров	61
Использование усиления (секция Amp)	64
Эффекты	66
Комбинационный режим	67
Воспроизведение комбинаций	67
Выбор комбинации	67
Использование контроллеров	69
Простое редактирование комбинации	69
Назначение программ на тембры	69
Настройка панорамы и громкости тембров	70
Секция REALTIME CONTROLS	71
Сохранение результатов редактирования	71
Углубленное редактирование комбинаций	72
Прежде чем приступить к редактированию	72
Выбор программ для каждого из тембров	73
Настройки MIDI	73
Наложение, разделение и переключение по скорости нажатия (Velocity)	74
Редактирование звучания программ внутри комбинаций	77
Эффекты	79
Мультитембральный режим	80
Работа с MIDI	80
Выбор мультисета	80
Назначение программ на треки, установка громкости и панорамы	81
Копирование настроек комбинации в мультисет	83
Что можно делать в мультитембральном режиме	84
Использование контроллеров	85
Редактирование звучания программ внутри мультисетов	85
Наложение, разделение и переключение по скорости нажатия (Velocity)	85
Эффекты	86
Сохранение результатов редактирования	86
Управление по протоколу MIDI	86
Использование эффектов	89
Эффекты в различных режимах X50	89

Типы эффектов90
Настройка эффектов в программном режиме91
Настройки эффектов для комбинаций и мультисетов95
О динамической модуляции и MIDI/BPM-синхронизации96
Сохранение отредактированных установок эффектов98
Режим обхода эффекта разрыва или мастер-эффектов98
Глобальный режим99
Структура глобального режима99
System Setup 0: System99
Страница 1: MIDI101
Создание собственных строев (страница 2: User Scale)101
Редактирование названий категорий (страница 3: Category Name)102
Сохранение глобальных настроек102
Страницы 4: Dkit, 5: Arp.Pattern102
Использование арпеджиатора103
Использование арпеджиатора в программном режиме103
Арпеджиатор в комбинационном и мультитембральном режимах108
Создание пользовательского арпеджиаторного паттерна111
Сохранение пользовательского арпеджиаторного паттерна119
Синхронизация арпеджиатора119
Работа с наборами ударных120
Прежде чем приступить к редактированию120
Базовое редактирование121
Сохранение набора ударных123
Прочие функции124
Восстановление заводских установок124
Присвоение имени (переименование)125
Настройка функций кнопок [SW1] и [SW2]126
Определение функций контроллеров REALTIME CONTROLS [1] – [4] в режиме В126
Настройка контраста ЖК дисплея127
Функция настукивания темпа (Tap Tempo)127
Клавиатурные сокращения127
Дополнения128
Сохранение данных128
Типы данных, доступные для сохранения128
О буфере редактирования129
Устранение неполадок130
Технические характеристики и опции133
Спецификация MIDI135